



MOVITRAC[®] B

Ausgabe 02/2008

Betriebsanleitung





Inhaltsverzeichnis

1	Wicht	tige Hinweise	5
	1.1	Aufbau der Sicherheitshinweise	5
	1.2	Mängelhaftungsansprüche	5
	1.3	Haftungsausschluss	5
2	Siche	rheitshinweise	6
	2.1	Allgemein	6
	2.2	Zielgruppe	6
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	2.4	Transport, Einlagerung	7
	2.5	Aufstellung	7
	2.6	Elektrischer Anschluss	8
	2.7	Sichere Trennung	8
	2.8	Betrieb	8
3	Gerät	e-Aufbau	9
	3.1	Baugröße 0XS / 0S / 0L	9
	3.2	Baugröße 1 / 2S / 2	. 10
	3.3	Baugröße 3	. 11
	3.4	Baugröße 4 / 5	. 12
	3.5	Typenbezeichnung / Typenschild	. 13
4	Instal	llation	. 14
	4.1	Installationshinweise	. 14
	4.2	Installation von optionalen Leistungskomponenten	. 20
	4.3	UL-gerechte Installation	. 24
	4.4	Lieferumfang und Installation Beipack	. 26
	4.5	Installation Cold Plate	. 31
	4.6	Deaktivieren der EMV-Kondensatoren (nur Baugröße 0)	. 31
	4.7	Anschluss-Schaltbild	. 33
	4.8	Thermofühler TF und Bimetallschalter TH	. 34
	4.9	Anschluss Bremswiderstand BW / BWT / BWP an X3 / X2	. 34
	4.10	Anschluss des Bremsgleichrichters	. 35
	4.11	Installation FSC11B / FIO11B	. 36
	4.12	Installation Sollwertsteller MBG11A	. 41
5	Inbet	riebnahme	. 42
	5.1	Kurzbeschreibung Inbetriebnahme	. 42
	5.2	Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme	. 43
	5.3	Vorarbeiten und Hilfsmittel	. 44
	5.4	Optionales Bediengerät FBG11B	. 45
	5.5	Prinzipielle Bedienung des Bediengeräts FBG11B	. 46
	5.6	Handbetrieb mit FBG11B Sollwertsteller	. 48
	5.7	Externe Sollwertvorgabe	. 49
	5.8	Inbetriebnahme mit dem FBG11B Bediengerät	. 50
	5.9	Inbetriebnahme mit DBG60B	. 52
	5.10	Inbetriebnahme mit PC und MOVITOOLS® MotionStudio	. 59





	5.11	Inbetriebnahme für Sollwertsteller MBG11A	59
	5.12	Inbetriebnahme von Pumpen und Lüftern und Fremdmotoren	60
	5.13	Starten des Motors	61
	5.14	Parameterliste	65
6	Betri	eb	76
	6.1	Datensicherung	76
	6.2	Return-Codes (r-19 r-38)	77
	6.3	Statusanzeigen	78
	6.4	Gerätezustands-Codes	79
	6.5	Bediengerät DBG60B	80
7	Serv	ce / Fehlerliste	85
	7.1	Geräte-Informationen	85
	7.2	Fehlerliste (F-00 F-113)	87
	7.3	SEW-Elektronikservice	90
	7.4	Langzeitlagerung	91
8	Tech	nische Daten	92
	8.1	CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick	92
	8.2	Allgemeine technische Daten	93
	8.3	MOVITRAC [®] B Elektronikdaten	95
	8.4	Technische Daten MOVITRAC [®] B	97
	8.5	Frontoption Bediengerät FBG11B	. 116
	8.6	Kommunikationsmodul FSC11B	. 117
	8.7	Analogmodul FIO11B	. 118
9	Adre	ssenliste	. 119
10	Stich	wortverzeichnis	. 128

EURODRIVE



1 Wichtige Hinweise

1.1 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung sind folgendermaßen aufgebaut:

Piktogramm	SIGNALWORT!
	Art der Gefahr und ihre Quelle.
	Mögliche Folge(n) der Missachtung.Maßnahme(n) zur Abwendung der Gefahr.

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Missachtung					
Beispiel:	GEFAHR!	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Verlet- zungen					
Allgemeine Gefahr	WARNUNG!	Mögliche, gefährliche Situation	Tod oder schwere Verlet- zungen					
Stromschlag	VORSICHT!	Mögliche, gefährliche Situation	Leichte Verletzungen					
STOP	STOPP!	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Antriebs- systems oder seiner Umge- bung					
i	HINWEIS	Nützlicher Hinweis oder Tipp. Erleichtert die Handhabung des Antriebssystems.						

1.2 Mängelhaftungsansprüche

Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung den Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, zugänglich gemacht wird.

1.3 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Betriebsanleitung ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb von Frequenzumrichtern und für die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale. Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die wegen Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, übernimmt SEW-EURODRIVE keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.





2

2 Sicherheitshinweise

Die folgenden grundsätzlichen Sicherheitshinweise dienen dazu, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die grundsätzlichen Sicherheitshinweise beachtet und eingehalten werden. Vergewissern Sie sich, dass Anlagen- und Betriebsverantwortliche, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an SEW-EURO-DRIVE.

2.1 Allgemein

Niemals beschädigte Produkte installieren oder in Betrieb nehmen. Beschädigungen bitte umgehend beim Transportunternehmen reklamieren.

Während des Betriebs können Frequenzumrichter ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personenoder Sachschäden.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

2.2 Zielgruppe

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie zur Instandhaltung sind **von einer Elektrofachkraft** auszuführen (IEC 60364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC 60664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Elektrofachkraft im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

Alle Arbeiten in den übrigen Bereichen Transport, Lagerung, Betrieb und Entsorgung müssen von Personen durchgeführt werden, die in geeigneter Weise unterwiesen wurden.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Frequenzumrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Beim Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Frequenzumrichter (d. h. bei Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.



6



Die Frequenzumrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/ 95/EG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 61800-5-1/DIN VDE T105 in Verbindung mit EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 und EN 60146/VDE 0558 werden für die Frequenzumrichter angewendet.

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlussbedingungen sind dem Typenschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.

2.3.1 Sicherheitsfunktionen

Frequenzumrichter von SEW-EURODRIVE dürfen ohne übergeordnete Sicherheitssysteme keine Sicherheitsfunktionen wahrnehmen. Verwenden Sie übergeordnete Sicherheitssysteme, um den Maschinen- und Personenschutz zu gewährleisten.

Bei Einsatz der Funktion "Sicherer Halt" müssen Sie die folgenden Druckschriften beachten:

- MOVITRAC[®] B / Sichere Abschaltung Auflagen
- MOVITRAC[®] B / Sichere Abschaltung Applikationen

2.4 Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten. Klimatische Bedingungen sind gemäß Kapitel "Allgemeine technische Daten" einzuhalten.

2.5 Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muss entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

Die Frequenzumrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden.

Frequenzumrichter enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die leicht durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Elektrische Komponenten dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (unter Umständen Gesundheitsgefährdung!).

Wenn nicht ausdrücklich dafür vorgesehen, sind folgende Anwendungen verboten:

- der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- der Einsatz in Umgebungen mit schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämpfen, Stäuben, Strahlungen usw.
- der Einsatz in nichtstationären Anwendungen, bei denen über die Anforderung der EN 61800-5-1 hinausgehende mechanische Schwingungs- und Stoßbelastungen auftreten.





2.6 Elektrischer Anschluss

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Frequenzumrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV A3) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüber hinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation – wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen – befinden sich in der Dokumentation der Frequenzumrichter. Diese Hinweise sind auch bei CE-gekennzeichneten Frequenzumrichtern stets zu beachten. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen (z. B. EN 60204 oder EN 61800-5-1).

Notwendige Schutzmaßnahme: Erdung des Geräts.

2.7 Sichere Trennung

Das Gerät erfüllt alle Anforderungen für die sichere Trennung von Leistungs- und Elektronikanschlüssen gemäß EN 61800-5-1. Um die sichere Trennung zu gewährleisten, müssen alle angeschlossenen Stromkreise ebenfalls den Anforderungen für die sichere Trennung genügen.

2.8 Betrieb

Anlagen, in die Frequenzumrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden. Veränderungen der Frequenzumrichter mit der Bediensoftware sind gestattet.

Nach dem Trennen der Frequenzumrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Frequenzumrichter zu beachten.

Während des Betriebs sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.

Das Verlöschen der Betriebs-LED und anderer Anzeige-Elemente ist kein Indikator dafür, dass das Gerät vom Netz getrennt und spannungslos ist.

Mechanisches Blockieren oder geräte-interne Sicherheitsfunktionen können einen Motorstillstand zur Folge haben. Die Behebung der Störungsursache oder ein Reset können dazu führen, dass der Antrieb selbsttätig wieder anläuft. Ist dies für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig, trennen Sie erst das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Störungsbehebung beginnen.



3 Geräte-Aufbau

3.1 Baugröße 0XS / 0S / 0L



- [1] PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss: 3-phasig: L1 / L2 / L3 1-phasig: L / N
- [5] X2: Motoranschluss U / V / W / Bremsenanschluss +R / –R
- [7] Schirmklemme, darunter Befestigungslasche
- [8] X13: Binäre Ausgänge
- [9] X12: Binäre Eingänge
- [10] X10: Analogeingang
- [11] Schalter S11 für V-mA-Umschaltung Analogeingang (bei BG 0XS und 0S hinter dem abziehbaren Stecker)
- [12] Platz für Optionskarte (nicht nachrüstbar / nicht für BG0XS)
- [13] Anschluss für optionale Kommunikation / Analogmodul
- [14] Optionales Bediengerät
- [15] Status-LED (auch ohne optionales Bediengerät sichtbar)
- [16] Befestigungslasche



9

3.2 Baugröße 1 / 2S / 2



- [1] X1: Netzanschluss 3-phasig: L1 / L2 / L3 / PE-Schraube
- [4] X2: Motoranschluss U / V / W / PE-Schraube
- [5] X3: Anschluss Bremswiderstand R+ / R- / PE
- [7] Platz für Leistungs-Schirmklemme
- [8] X13: Binäre Ausgänge
- [9] X12: Binäre Eingänge
- [10] X10: Analogeingang
- [11] Schalter S11 für V-mA-Umschaltung Analogeingang
- [12] Platz für Optionskarte
- [13] Anschluss für optionale Kommunikation / Analogmodul
- [14] Optionales Bediengerät
- [15] Status-LED (auch ohne optionales Bediengerät sichtbar)





3.3 Baugröße 3



- [1] X2: PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 3-phasig: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung
- [4] X2: PE-Anschluss
- [5] X2: Motoranschluss U (4) / V (5) / W (6)
- [6] X3: Anschluss Bremswiderstand R+ (8) / R- (9) und PE-Anschluss
- [8] X13: Binäre Ausgänge
- [9] X12: Binäre Eingänge
- [10] X10: Analogeingang
- [11] Schalter S11 für V-mA-Umschaltung Analogeingang
- [12] Platz für Optionskarte
- [13] Anschluss für optionale Kommunikation / Analogmodul
- [14] Optionales Bediengerät
- [15] Status-LED (auch ohne optionales Bediengerät sichtbar)





3.4 Baugröße 4 / 5



- [1] X2: PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 3-phasig: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung
- [4] X2: PE-Anschluss
- [5] X2: Motoranschluss U (4) / V (5) / W (6)
- [6] X3: Anschluss Bremswiderstand R+ (8) / R- (9) und PE-Anschluss
- [8] X13: Binäre Ausgänge
- [9] X12: Binäre Eingänge
- [10] X10: Analogeingang
- [11] Schalter S11 für V-mA-Umschaltung Analogeingang
- [12] Platz für Optionskarte
- [13] Anschluss für optionale Kommunikation / Analogmodul
- [14] Optionales Bediengerät
- [15] Status-LED (auch ohne optionales Bediengerät sichtbar)



12



3

3.5 Typenbezeichnung / Typenschild





Der Gerätestatus steht über dem unteren Barcode.





4 Installation

4.1 Installationshinweise

	HINWEIS
ĺ	Beachten Sie bei der Installation unbedingt die Sicherheitshinweise!

4.1.1 Aufsetzen der Frontoptionen



Beim Aufsetzen der Frontoptionen ist Folgendes zu beachten:

- Das Bediengerät FBG11B [A] müssen sie zuerst oben am Gehäuse einhängen [1] und danach müssen sie die Buchse am Bediengerät auf den Stecker in dem Gerät drücken [2].
- Beim Kommunikationsmodul FSC11B und Analogmodul FIO11B [B] müssen Sie bei Baugröße 0 zuerst den Distanzbolzen montieren [1].

Das Kommunikationsmodul FSC11B und das Analogmodul FIO11B [B] müssen sie zuerst unten am Gehäuse einhängen [2] und danach müssen sie die Buchse in der Frontoption auf den Stecker im Gerät drücken [3].

Sichern Sie die Frontoption zum Schluss mit der Schraube am Gerät [4].

• Die Abdeckung [C] müssen sie zuerst ungefähr 5 mm vor ihrer endgültigen Position auf das Gerät setzen [1] und dann nach oben schieben [2].







Δ

4.1.2 Empfohlene Werkzeuge

 Verwenden Sie f
ür den Anschluss der Elektronik-Klemmenleiste X10 / X12 / X13 einen Schraubenzieher mit Klingenbreite 2,5 mm.

4.1.3 Mindestfreiraum und Einbaulage

- Lassen Sie für einwandfreie Kühlung oben und unten 100 mm (3,94 in) Freiraum vom Gehäuse. Seitlicher Freiraum ist nicht erforderlich, Sie dürfen die Geräte aneinander reihen. Achten Sie darauf, dass Leitungen und anderes Installationsmaterial die Luftzirkulation nicht stört. Verhindern Sie, dass das Gerät durch die warme Abluft anderer Geräte angeblasen wird. Bauen Sie die Geräte nur senkrecht ein. Einbau liegend, quer oder über Kopf ist nicht zulässig.
- Eine gute Wärmeabfuhr von der Kühlkörper-Rückseite verbessert die thermische Auslastung des Geräts.



4.1.4 Getrennte Kabelkanäle

• Leistungskabel und Elektronikleitungen in getrennten Kabelkanälen führen.





4.1.5 EMV-gerechte Installation

- Alle Leitungen außer der Netzzuleitung müssen **geschirmt ausgeführt sein**. Beim Motorkabel können Sie zum Erreichen der Störaussendungs-Grenzwerte alternativ zum Schirm die Option HD.. (Ausgangsdrossel) einsetzten.
- Beim Einsatz geschirmter Motorkabel, z. B. konfektionierte Motorkabel von SEW-EURODRIVE, müssen Sie ungeschirmte Adern zwischen Schirmauflage und Anschlussklemme des Umrichters möglichst kurz ausführen.



- Zur Abschirmung der Leitungen können Sie auch geerdete Blechkanäle oder Metallrohre verwenden. Verlegen Sie die Leistungs- und Steuerleitungen dabei getrennt voneinander.
- Erden Sie den **Umrichter** und **alle Zusatzgeräte hochfrequenzgerecht** durch flächigen, metallischen Kontakt der Gerätegehäuse mit Masse, beispielsweise unlackierte Schaltschrank-Einbauplatte.

4.1.6 IT-Netze

- SEW empfiehlt, in Netzsystemen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze) Isolationswächter mit Puls-Code-Messverfahren zu verwenden. Sie vermeiden dadurch Fehlauslösungen des Isolationswächters durch die Erdkapazitäten des Umrichters.
- SEW empfiehlt bei Baugröße 0 die Entstörfilter mit den beiliegenden Isolationsscheiben zu deaktivieren (siehe <u>Deaktivieren der EMV-Kondensatoren (nur</u> <u>Baugröße 0)</u>).

4.1.7 Schütz

• Nur Schütze der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1) verwenden.

4.1.8 Querschnitte

 Netzzuleitung: Querschnitt gemäß Eingangs-Nennstrom I_{Netz} bei Nennlast Motorzuleitung: Querschnitt gemäß Ausgangs-Nennstrom I_N

Elektronikleitungen: Maximal 1,5 mm² (AWG16) ohne Aderendhülsen¹⁾

Maximal 1,0 mm² (AWG17) mit Aderendhülsen

1) Feindrähtige Leitungen dürfen nicht ohne Aderendhülsen montiert werden.





4.1.9 Leitungslängen für Einzelantriebe

 Die Leitungslängen sind PWM-frequenzabhängig. Die zulässigen Motorleitungslängen sind im Kapitel "Projektierung" des Systemhandbuchs MOVITRAC[®] B aufgeführt.

4.1.10 Geräte-Ausgang

• Nur ohmsche / induktive Last (Motor) anschließen, keine kapazitive Last!

4.1.11 Anschluss Bremswiderstand

- Leitungen auf nötige Länge kürzen.
- Verwenden Sie 2 eng verdrillte Leitungen oder ein 2-adriges, geschirmtes Leistungskabel. Querschnitt gemäß dem Ausgangs-Nennstrom des Umrichters.
- Schützen Sie den Bremswiderstand mit einem **Bimetallrelais** Auslöseklasse 10 oder 10A (Anschluss-Schaltbild). Stellen Sie den **Auslösestrom** gemäß den **technischen Daten des Bremswiderstands** ein.
- Sie können bei Bremswiderständen der Baureihe **BW..-T alternativ** zu einem Bimetallrelais den integrierten Temperaturschalter mit einem 2-adrigen, geschirmten Kabel anschließen.
- Bremswiderstände in Flachbauform haben einen internen thermischen Überlastschutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung). Montieren Sie die Bremswiderstände in Flachbauform mit dem entsprechenden Berührungsschutz.

4.1.12 Installation Bremswiderstand

- Die Zuleitungen zu den Bremswiderständen führen im Nennbetrieb hohe Gleichspannung (ca. DC 900 V).
- Die Oberflächen der Bremswiderstände erreichen bei Belastung mit P_N hohe Temperaturen. Wählen Sie einen dafür geeigneten Einbauort. Üblicherweise werden Bremswiderstände auf dem Schaltschrankdach montiert.

4.1.13 Binärausgänge

• Die **Binärausgänge** sind **kurzschlussfest** und **bis 30 V fremdspannungsfest**. Höhere Fremdspannung kann die Binärausgänge zerstören.

4.1.14 Störaussendung

• Setzen Sie für EMV-gerechte Installation geschirmte Motorleitungen oder Ausgangsdrosseln HD ein.





4.1.15 Geschaltete Induktivitäten

	HINWEIS
ĺ	Der Abstand von geschalteten Induktivitäten zum Umrichter muss mindestens 150 mm (5.91 in) betragen.

- Verwenden Sie Entstörglieder zum Entstören von
- Schützen
- Relais
- Magnetventilen

Entstörglieder sind zum Beispiel Dioden, Varistoren oder RC-Glieder:



Sie dürfen keine Entstöreinrichtungen direkt am MOVITRAC[®] B anschließen. Schließen Sie die Entstöreinrichtungen möglichst nahe an der Induktivität an.

4.1.16 Netzfilter

Die Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B haben standardmäßig ein Netzfilter eingebaut. Sie halten netzseitig ohne weitere Maßnahmen folgende Grenzwertklasse nach EN 55011 ein:

- 1-phasiger Anschluss: C1 leitungsgebunden
- 3-phasiger Anschluss: C2

Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert. Die Wirksamkeit von Netzfiltern ist stark eingeschränkt.

4.1.17 Leitungsschutz und Fehlerstrom-Schutzschalter

- Installieren Sie die Sicherungen am Anfang der Netzzuleitung hinter dem Sammelschienen-Abzweig (→ Anschluss-Schaltbild Grundgerät).
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, auf den Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern zu verzichten. Wenn die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI) f
 ür den direkten oder indirekten Ber
 üherungsschutz dennoch vorgeschrieben ist, m
 üssen Sie folgenden Hinweis gem
 äß EN 61800-5-1 beachten:



WARNUNG!

Fehlerstrom-Schutzschalter des falschen Typs eingesetzt.

Tod oder schwere Körperverletzungen.

MOVITRAC[®] kann einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wenn für den Schutz vor direkter oder indirekter Berührung ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) verwendet wird, **ist auf der Stromversorgungsseite des MOVITRAC[®] nur ein Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ B zulässig**.



18



4.1.18 PE-Netzanschluss (\rightarrow EN 61800-5-1)

Im normalen Betrieb können Ableitströme \geq 3,5 mA auftreten. Zur Erfüllung der EN 61800-5-1 beachten Sie folgendes:

- Netzzuleitung < 10 mm² (AWG7):
 - zweiter PE-Leiter mit dem Querschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder
 - Kupferschutzleiter mit einem Querschnitt von 10 mm² (AWG7)
- Netzzuleitung 10 mm² ... 16 mm² (AWG7 ... AWG5):
 - Kupferschutzleiter mit dem Querschnitt der Netzzuleitung.
- Netzzuleitung 16 mm² ... 35 mm² (AWG5 ... AWG2):
 - Kupferschutzleiter mit einem Querschnitt von 16 mm² (AWG5).
- Netzzuleitung > 35 mm² (AWG2):
 - Kupferschutzleiter mit dem halben Querschnitt der Netzzuleitung.

4.2 Installation von optionalen Leistungskomponenten

Bei 5 oder mehr 3-phasigen Geräten oder mehr als einem 1-phasigen Gerät an einem für den Summenstrom ausgelegten Netzschütz: Schalten Sie eine Netzdrossel zur Begrenzung des Einschaltstroms vor.

4.2.1 Netzdrossel ND

Anschluss Netzdrossel Typenreihe ND...





4.2.2 Netzfilter NF

 Unter Verwendung der Option Netzfilter NF.. kann bei MOVITRAC[®] B Baugröße 0 bis 4 die Grenzwertklasse C1 / B eingehalten werden.

$\overline{}$	STOPP!
(STOP)	Mögliche Sachschäden
	Zwischen Netzfilter und MOVITRAC [®] darf nicht geschaltet werden.
	Folgen bei Missachtung: Zerstörung der Eingangsstufe.

- Montieren Sie den **Netzfilter in der Nähe des Umrichters**, jedoch außerhalb des Mindestfreiraums für die Kühlung.
- Beschränken Sie die Leitung zwischen Netzfilter und Umrichter auf die unbedingt notwendige Länge, jedoch max. 400 mm (15.7 in). Ungeschirmte, verdrillte Leitungen sind ausreichend. Verwenden Sie als Netzzuleitung ebenfalls ungeschirmte Leitungen.

Anschluss Netzfilter NF...-...



4.2.3 Klappferrite ULF11A

Legen Sie die Netzleitung (L und N) in die Klappferrite und drücken Sie die Klappferrite zusammen, bis sie einschnappen.

Die Einhaltung der EMV Grenwertklasse C1 ist am spezifizierten Prüfaufbau nachgewiesen. Die Einhaltung der Klasse C1 für Störstrahlung wird durch die fachgerechte Installation der Klappferrite ULF11A erreicht.





4

4.2.4 Ausgangsfilter HF

	HINWEIS
li	 Ausgangsfilter neben dem dazugehörigen Umrichter einbauen. Unter- und oberhalb des Ausgangsfilters einen Lüftungsfreiraum von mindestens 100 mm (3.94 in) einhalten, ein seitlicher Freiraum ist nicht notwendig.
	 Die Leitung zwischen Umrichter und Ausgangsfilter auf die unbedingt notwendige Länge beschränken. Maximal 1 m / 3 ft bei ungeschirmter Leitung und 10 m / 33 ft bei geschirmter Leitung.
	• Sie können bei Betrieb einer Motorgruppe an einem Umrichter mehrere Motoren gemeinsam an ein Ausgangsfilter anschließen. Die Summe der Motor-Bemessungsströme darf den Durchgangs-Nennstrom des Ausgangsfilters nicht übersteigen.
	 Die Parallelschaltung von 2 gleichen Ausgangsfiltern an einen Umrichter-Ausgang zur Verdopplung des Durchgangs-Nennstroms ist zulässig. Schalten Sie hierzu an den Ausgangsfiltern alle gleichnamigen Anschlüsse parallel.
	- Wenn Sie den Umrichter mit f_{PWM} = 4 oder 8 kHz betreiben, dürfen Sie den Anschluss des Ausgangsfilters V5 (bei HF503) oder 7 (bei HF403) nicht anschließen.
	 Sie d
	Anschluss Ausgangsfilter HF ohne U _Z -Anbindung (PWM-Frequenz nur 4 oder 8 kHz)
	MOVITRAC [®] B HF
	X1 X2/3 7 4 5 6 PE U V W PE HF403 M L1 L2 L3 PE U V W+R V5 U1 V1 W1 PE U2 V2 W2 PE HF503 U V W PE L1 L2 L3 PE U V U U V U V U V V PE U U V
	Anschluss Ausgangsfilter HF mit U _Z -Anbindung (PWM-Frequenz nur 12 oder 16 kHz)
	MOVITRAC [®] B HF X1 X2/3 L1 L2 L3 PE U V W+R PE V5 U1 V1 W1 PE U2 V2 W2 PE HF503 U U V <





4.2.5 Ausgangsdrossel HD

- Ausgangsdrossel in der N\u00e4he des MOVITRAC[®] B au
 ßerhalb des Mindestfreiraums montieren.
- Immer alle 3 Phasen (nicht PE!) gemeinsam durch die Ausgangsdrossel führen.
- Bei einem geschirmten Kabel dürfen Sie den Schirm **nicht** mit durch die Ausgangsdrossel führen.



Bei der Ausgangsdrossel **HD** müssen Sie das Kabel **5 x** durch die Drossel führen.

Sie können bei großem Kabeldurchmesser weniger als 5 Windungen durchführen und dafür 2 oder 3 Ausgangsdrosseln in Reihe schalten. SEW empfiehlt bei 4 Windungen 2 Ausgangsdrosseln und bei 3 Windungen 3 Ausgangsdrosseln in Reihe zu schalten.

• Installation Ausgangsdrossel HD012:

Ausgangsdrossel unter dem dazugehörigen Umrichter einbauen. Unter- und oberhalb der Ausgangsdrossel einen Lüftungsfreiraum von mindestens 100 mm (3.94 in) einhalten. Seitlich ist ein Freiraum von jeweils 10 mm (0.39 in) vorzusehen.

Zum Anschluss des Schutzleiters sind 3 gekennzeichnete, alternative Anschlussmöglichkeiten gegeben. Sie können die PE-Leitung des Motorkabels direkt am Frequenzumrichter anschließen.



4.2.6 EMV-Modul FKE12B / FKE13B

Montieren Sie das EMV-Modul mit den mitgelieferten Schrauben gemeinsam mit dem Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B auf die leitfähige Einbaufläche im Schaltschrank.

Die Anschlüsse U / V / W sind mit U / V / W bedruckt und müssen entsprechend angeschlossen werden.

Die Anschlüsse L1 / L2 / L3 (braun / orange / weiß) können in beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden.



4.2.7 PTC-Bremswiderstand BW1 / BW3 mit FKB10B

Die PTC-Bremswiderstände BW1 und BW3 können mit einem optionalen Befestigungswinkel FKB10B, Sachnummer 18216218, am Schirmblech unterrhalb des Umrichters montiert werden.







4

4.2.8 Flachbauformwiderstände mit FKB11/12/13B und FHS11/12/13B

Bremswiderstände in Flachbauform können mit FKB11/12/13B oder FHS11/12/13B zwischen Umrichter und Schaltschrank montiert werden.



4.3 UL-gerechte Installation

Für die UL-gerechte Installation beachten Sie folgende Hinweise:

- Als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit folgenden Temperaturbereichen verwenden:
 - MOVITRAC[®] B 0003 ... 0300: Temperaturbereich 60/75 °C (140/167 °F)
 - MOVITRAC[®] B 0370 und 0450: Temperaturbereich 75 °C (167 °F)
- Notwendige Anzugsdrehmomente der MOVITRAC[®] B-Leistungsklemmen: Siehe Installationshinweise.
- Sie dürfen die Umrichter nur an Versorgungsnetzen mit einer maximalen Phase-Erde-Spannung von AC 300 V betreiben.
- Sie dürfen den Umrichter nur an IT-Netzen betreiben, wenn sowohl im Betrieb als auch im Fehlerfall die Phase-Erde-Spannung AC 300 V nicht überschreiten kann.
- Sie dürfen Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B nur an Versorgungsnetzen betreiben, die Maximalwerte gemäß der folgenden Tabelle liefern können. Verwenden Sie nur Schmelzsicherungen. Die Leistungsdaten der Sicherungen dürfen die Werte gemäß der folgenden Tabelle nicht überschreiten.



4.3.1 Maximalwerte / Sicherungen

Sie müssen für UL-gerechte Installation die folgenden Maximalwerte / Sicherungen einhalten:

230-V-Geräte / 1-phasig	Maximaler Netz- strom	Maximale Netzspan- nung	Sicherungen	
0003 / 0004 / 0005 / 0008	AC 5000 A	AC 240 V	15 A / 250 V	
0011 / 0015 / 0022	AC 5000 A	AC 240 V	30 A / 250 V	
230-V-Geräte / 3-phasig	Maximaler Netz- strom	Maximale Netzspan- nung	Sicherungen	
0003 / 0004 / 0005 / 0008	AC 5000 A	AC 240 V	15 A / 250 V	
0011 / 0015 / 0022	AC 5000 A	AC 240 V	20 A / 250 V	
0037	AC 5000 A	AC 240 V	30 A / 250 V	
0055 / 0075	AC 5000 A	AC 240 V	110 A / 250 V	
0110	AC 5000 A	AC 240 V	175 A / 250 V	
0150	AC 5000 A	AC 240 V	225 A / 250 V	
0220 / 0300	AC 10000 A	AC 240 V	350 A / 250 V	
400/500-V-Geräte	Maximaler Netz- strom	Maximale Netzspan- nung	Sicherungen	
0003 / 0004 / 0005 / 0008 / 0011 / 0015	AC 5000 A	AC 500 V	15 A / 600 V	
0022 / 0030 / 0040	AC 5000 A	AC 500 V	20 A / 600 V	
0055 / 0075	AC 5000 A	AC 500 V	60 A / 600 V	
0110	AC 5000 A	AC 500 V	110 A / 600 V	
0150 / 0220	AC 5000 A	AC 500 V	175 A / 600 V	
0300	AC 5000 A	AC 500 V	225 A / 600 V	
0370 / 0450	AC 10000 A	AC 500 V	350 A / 600 V	
0550 / 0750	AC 10000 A	AC 500 V	500 A / 600 V	



HINWEISE

- Verwenden Sie als externe DC-24-V-Spannungsquelle nur geprüfte Geräte mit begrenzter Ausgangsspannung (U_{max} = DC 30 V) und begrenztem Ausgangsstrom (I ≤ 8 A).
 Die UL-Zulassung gilt nicht für Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht
 - Die UL-Zulassung gilt nicht für Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze).



25



4

Lieferumfang und Installation Beipack 4.4

4.4.1 Lieferumfang Beipack

Der Lieferumfang umfasst einen Beipackbeutel, der abhängig von der Baugröße des Umrichters unterschiedlichen Umfang hat.

	Lieferumfang Beipack für Baugröße								
	0XS / 0S / 0L		1		2S	2	3		4 / 5
•	Schirmblech für Steuerelektronik mit	Kle	mme und Schraube	[1]					
•	3 Stecker Elektronikklemmen [2]								
•	Erdungsklemmen mit Schrauben [4]						-	-	
•	Schirmblech für Leistungsteil mit	•	Schirmblech für	•	Berührungsschutz		-	-	
	Klemmen und Schrauben [3]		Leistungsteil ohne	•	Schirmblech für Lei	s-			
•	Stecker für Netz (2- oder 3-polig)		Schrauben		tungsteil mit Schrau	ıben			
		•	Befestigungslasche	en		_	_	•	Berührungs-
•	Kunststoff-Isolierungen mit Aufkle- ber [6]		20.000.gungoluoone						schutz



Beipack für Baugröße 0:



4.4.2 Installation Schirmblech für Steuerelektronik (alle Baugrößen)

Bei MOVITRAC[®] B wird serienmäßig ein Schirmblech für Steuerelektronik mit einer Befestigungsschraube mitgeliefert. Montieren Sie das Schirmblech für Steuerelektronik wie folgt:

- 1. Lösen Sie zunächst die Schraube [1]
- 2. Schieben Sie die Schirmklemme in den Schlitz in dem Kunststoffgehäuse
- 3. Schrauben Sie die Schirmklemme fest



4.4.3 Installation Schirmblech für Leistungsteil

Baugröße 0

Bei MOVITRAC[®] B Baugröße 0 wird serienmäßig ein Schirmblech für Leistungsteil mit 2 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie das Schirmblech für Leistungsteil mit den beiden Befestigungsschrauben.



[1] PE-Anschluss



[2] Schirmblech



Δ

4

Baugröße 1 SEW-EURODRIVE liefert bei MOVITRAC[®] B Baugröße 1 serienmäßig ein Schirmblech für Leistungsteil mit. Montieren Sie das Schirmblech für Leistungsteil mit den beiden Befestigungsschrauben des Geräts.



[1] Schirmklemme

[2] PE-Anschluss

Baugröße 2S / 2 SEW-EURODRIVE liefert bei MOVITRAC[®] B Baugröße 2S / 2 serienmäßig ein Schirmblech für Leistungsteil mit 2 Befestigungsschrauben mit. Montieren Sie das Schirmblech für Leistungsteil mit den beiden Befestigungsschrauben. Die Abbildung zeigt die Baugröße 2.



[1] Schirmklemme

[2] PE-Anschluss

Mit dem Schirmblech für Leistungsteil können Sie sehr komfortabel die Schirmung der Motor- und Bremsenzuleitung montieren. Legen Sie Schirm und PE-Leiter wie in den Bildern gezeigt auf.

2

Baugröße 3 ... 5 Bei MOVITRAC[®] B Baugröße 3 ... 5 werden keine Schirmbleche für Leistungsteil mitgeliefert. Verwenden Sie zur Montage der Schirmung der Motor- und Bremsenzuleitungen handelsübliche Schirmklemmen. Legen Sie die Schirmung möglichst nah am Umrichter auf.



Δ

4.4.4 Installation Berührungsschutz

Λ



GEFAHR!

Nicht abgedeckte Leistungsanschlüsse.

Tod oder schwerste Verletzung durch Stromschlag.

- Installieren Sie den Berührungsschutz vorschriftsmäßig.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierten Berührungsschutz in Betrieb.

Baugröße 2S SEW-EURODRIVE liefert bei MOVITRAC[®] B Baugröße 2S serienmäßig 2 Stück Berührungsschutz für die Zwischenkreis- und Bremswiderstandsklemmen mit. Ohne Berührungsschutz hat MOVITRAC[®] B Baugröße 2S Schutzart IP10, mit Berührungsschutz Schutzart IP20.





Baugröße 4 / 5 Bei MOVITRAC[®] B Baugröße 4 / 5 werden serienmäßig 2 Stück Berührungsschutz mit 8 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie den Berührungsschutz an den beiden Abdeckhauben für die Leistungsteilklemmen.

Berührungsschutz für MOVITRAC[®] B Baugröße 4 / 5:



Der Berührungsschutz besteht aus folgenden Bauteilen:

- [1] Abdeckplatte
- [2] Anschlussabdeckung
- [3] Blende (nur bei Baugröße 4)

Die Geräte MOVITRAC[®] B, Baugröße 4 / 5 erreichen die Schutzart IP10 nur unter folgenden Bedingungen:

- Der Berührungsschutz ist komplett montiert
- Der Schrumpfschlauch ist an sämtlichen Leistungsklemmen (X1, X2, X3, X4) montiert

	HINWEIS
l	Wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt werden, erreichen die Geräte MOVITRAC [®] Baugröße 4 und 5 die Schutzart IP00.



4.5 Installation Cold Plate

Die Ableitung der Verlustleistung der Frequenzumrichter kann über Kühler erfolgen, die mit unterschiedlichen Kühlmedien arbeiten (Luft, Wasser, Öl etc.). Dies kann z. B. bei beengten Einbauverhältnissen sinnvoll sein. Bei Beachtung der üblichen Installationshinweise (40 °C (104 °F) / 100 mm (3.94 in) Platz oben und unten) ist Cold-Plate-Technik nicht notwendig.

Für den sicheren Betrieb der Frequenzumrichter ist eine gute thermische Anbindung an den Kühler wichtig:

- Die Kontaktfläche zwischen Kühler und Frequenzumrichters muss so groß sein wie die Kühlplatte des Frequenzumrichters.
- Ebene Kontaktfläche, Abweichung max. bis 0,05 mm (0.0002 in).
- Kühler und Kühlplatte mit allen vorgeschriebenen Schraubverbindungen verbinden.
- Die Montageplatte darf im Betrieb maximal 70 °C (158 °F) warm werden. Dies muss das Kühlmedium sicherstellen.
- Installation Cold Plate ist nicht möglich mit FHS oder FKB.

4.6 Deaktivieren der EMV-Kondensatoren (nur Baugröße 0)

Der Umbau darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Nach dem Umbau muss das Gerät mit dem im Zubehörbeutel beigelegten Aufkleber markiert werden.

	GEFAHR!
	Tod oder schwerste Verletzungen durch Stromschlag.
	 Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Schalten Sie die DC 24 V und die Netzspannung ab. Warten Sie 10 Minuten. Stellen Sie Spannungsfreiheit fest. Entladen Sie sich durch geeignete Maßnahmen (Ableitband, leitfähige Schuhe etc.), bevor Sie die Haube abnehmen. Fassen Sie das Gerät nur an Rahmen und Kühlkörper an. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente.

Wenn Sie bei dem Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B die EMV-Kondensatoren deaktivieren wollen, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie das Gerät:
 - Ziehen Sie alle Stecker ab
 - Entfernen Sie die Elektronik-Schirmklemme
 - Entfernen Sie die Gehäuse-Befestigungsschraube in der Mitte der Vorderseite des Gehäuses
 - Nehmen Sie das Gehäuse ab



- 2. Entfernen Sie die beiden Schrauben [A] zur Befestigung der Platine.
- 3. Stecken Sie die Schrauben in die mitgelieferten Kunststoff-Isolierungen [B].
- 4. Schrauben Sie die Schrauben wieder an das Gerät [C].
- 5. Schließen Sie das Gerät.
- 6. Kennzeichnen Sie das Gerät mit beiliegendem Aufkleber.



Durch Deaktivieren der EMV-Kondensatoren fließen keine Ableitströme mehr über die EMV-Kondensatoren.

 Beachten Sie, dass die Ableitströme im Wesentlichen durch die Höhe der Zwischenkreis-Spannung, der PWM-Frequenz, der verwendeten Motorleitung und deren Länge und dem verwendeten Motor bestimmt werden.

Mit deaktivierten Entstörkondensatoren ist das EMV-Filter nicht mehr aktiv.

i	HINWEIS
	 IT-Netze Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert.



Δ

4.7 Anschluss-Schaltbild



- [1] Bei den Baugrößen 1, 2S und 2 ist neben den Netzanschluss- und Motoranschlussklemmen [X1] / [X2] kein PE-Anschluss vorhanden. Verwenden Sie dann die PE-Klemme neben dem Zwischenkreisanschluss [X4].
- Ab Baugröße 3 gibt es 2 zusätzliche PE-Klemmen.



4.8 Thermofühler TF und Bimetallschalter TH

Die Wicklungstemperatur wird mit Thermofühlern TF oder Bimetallschaltern TH überwacht. Der Anschluss erfolgt am TF-Ausgang VOTF und TF-Eingang DI05TF des MOVITRAC[®]. Der Binäreingang DI05TF muss auf TF-Meldung gestellt werden. Die thermische Überwachung erfolgt dann durch das MOVITRAC[®], es wird kein zusätzliches Überwachungsgerät benötigt.

Bei Verwendung von Bimetallschaltern TH kann der Anschluss auch an 24VIO und einen Binäreingang erfolgen. Parametrieren Sie den Binäreingang auf /Externer Fehler.

4.9 Anschluss Bremswiderstand BW.. / BW..-T / BW..-P an X3 / X2



Eine Klemme muss auf "/Reglersperre" programmiert werden. K11 muss geöffnet werden und die "/Reglersperre" muss ein "0"-Signal erhalten, wenn:

- BW...-...-P: Der Hilfskontakt auslöst
- BW...-..-T: Der interne Temperaturschalter auslöst
- BW...: Das externe Bimetall-Relais F16 auslöst

Der Widerstandkreis darf nicht unterbrochen werden!

Überlastschutz für Bremswiderstände BW:

	Überlastschutz			
Bremswiderstand Typ	konstruktiv vorgegeben	interner Temperatur- schalter (T)	externes Bimetallre- lais (F16)	
BW	-	-	Notwendig	
BWT ¹⁾	_	Eine der beiden Optionen (interner Temperaturschal- ter / externes Bimetallrelais) ist notwendig.		
BW003 / BW005	Ausreichend	-	Erlaubt	

 Zulässige Montage: Auf waagerechten Flächen oder an senkrechten Flächen mit Klemmen unten und Lochblech oben und unten. Nicht zulässige Montage: An senkrechten Flächen mit Klemmen oben, rechts oder links.





4.10 Anschluss des Bremsgleichrichters

i	HINWEIS
	Für den Anschluss des Bremsgleichrichters ist eine eigene Netzzuleitung erforderlich; die Speisung über die Motorspannung ist nicht zulässig!

Für K11 und K12 nur Schütze der Gebrauchskategorie AC-3 verwenden.

Immer gleich- und wechselstromseitige Abschaltung der Bremse verwenden bei:

- Allen Hubwerks-Anwendungen.
- Antrieben, die eine schnelle Bremsenreaktionszeit erfordern.

Beim Einbau des Bremsgleichrichters im Schaltschrank: Verlegen Sie die Anschlussleitungen zwischen Bremsgleichrichter und Bremse getrennt von anderen Leistungskabeln. Die gemeinsame Verlegung mit anderen Kabeln ist nur zulässig, wenn die anderen Kabel geschirmt sind.



Beachten Sie bei Bremsen ohne BG/BGE oder BME die jeweiligen Anschluss-Vorschriften. Ausführliche Informationen zu den SEW-Bremsen finden Sie in der Druckschrift "Praxis der Antriebstechnik: SEW-Scheibenbremsen".



35





4.11 Installation FSC11B / FIO11B

Mit den Modulen FSC11B und FIO11B können Sie die Basisgeräte erweitern.



Anschluss / Gerät	FIO11B	FSC11B	
RS-485 Service-Schnittstelle X44	ja	ja	
RS-485 Klemmenanschluss X45	ja	ja	
SBus-Anbindung X46	nein	ja	
Analogeingang / -ausgang X40	ја	nein	

4.11.1 Befestigung und Installation an FSC11B / FIO11B

Schrauben Sie die Option immer mit der beiliegenden Schraube an das Gerät. Montieren Sie bei Baugröße 0 zunächst den Distanzbolzen. Ab Baugröße 1 ist der Bolzen bereits vorhanden. Durch die Verschraubung stellen Sie die hochfrequente EMV-Verbindung zwischen Basisgerät und Option sicher.

Funktion	Klemme	Beschreibung	Daten	FSC11B	FIO11B
Service- Schnittstelle	X44	Über RJ10 Steckver- binder	Nur für Servicezwe- cke Maximale Kabellänge 3 m (10 ft)	ja	ja
RS-485- Schnittstelle	X45:H	ST11: RS-485+		ja	ja
	X45:L	ST12: RS-485–			
	X45:⊥	GND:Bezugspotenzial			
Systembus	X46:1	SC11: SBus High	CAN-Bus nach CAN-	ja	nein
	X46:2	SC12: SBus Low	Spezifikation 2.0, Teil		
	X46:3	GND: Bezugspoten- zial	Max. 64 Teilnehmer Abschlusswiderstand		
	X46:4	SC21: SBus High	120 Ω zuschaltbar		
	X46:5	SC22: SBus Low	uber DIP-Schalter		
	X46:6	GND: Bezugspoten- zial			
DC 24 V	X46:7	24VIO: Hilfsspan- nung / Externe Span- nungsversorgung		ja	nein
Analogein- gang	X40:1	AI2: Spannungsein- gang	–10 +10 V R _i > 40 kΩ	nein	ja
	X40:2	GND: Bezugspoten- zial	Auflösung 10 Bit Abtastzyklus 5 ms		




Funktion	Klemme	Beschreibung	Daten	FSC11B	FIO11B
Analogaus- gang	X40:3	GND: Bezugspoten- zial	0 +10 V I _{max} = 2 mA	nein	ja
	X40:4	AOV1: Spannungs- ausgang	0 (4) 20 mA Auflösung 10 Bit		
	X40:5	AOI1: Stromausgang	Abtastzyklus 5 ms Kurzschluss- und ein- speisefest bis 30 V		

Die Funktion DC 24 V von X46:7 ist identisch mit X12:8 des Grundgeräts. Alle GND-Klemmen des Geräts sind miteinander und mit PE verbunden.

Kabelspezifikation	 Verwenden Sie ein 4-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kupferkabel (Datenübertra- gungskabel mit Schirm aus Kupfergeflecht). Das Kabel muss folgende Spezifikationen erfüllen:

- Aderquerschnitt 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
- Leitungswiderstand 120 Ω bei 1 MHz
- Kapazitätsbelag \leq 40 pF/m bei 1 kHz

Geeignet sind beispielsweise CAN-Bus- oder DeviceNet-Kabel.

- Schirm auflegen
- Befestigen Sie den Schirm beidseitig flächig an der Elektronik-Schirmklemme des Umrichters und der Master-Steuerung.
 - Bei geschirmter Leitung kann bei einer Verbindung zwischen MOVITRAC[®] B und Gateways oder MOVITRAC[®] B und MOVITRAC[®] B auf eine Masseverbindung verzichtet werden. Ein 2-adriges Kabel ist in diesem Fall zulässig.
 - Achten Sie bei einer Verbindung zwischen MOVIDRIVE[®] B und MOVITRAC[®] B immer darauf, dass dadurch die Potenzialtrennung zwischen dem Bezugspotenzial DGND und Erde beim MOVIDRIVE[®] B aufgehoben wird.

	STOPP!
(STOP)	Potenzialverschiebung.
	Mögliche Folgen sind Fehlfunktionen bis zur Zerstörung des Geräts.
	 Zwischen den verbundenen Geräten darf keine Potenzialverschiebung auftreten. Vermeiden Sie eine Potenzialverschiebung durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise durch Verbindung der Gerätemassen mit separater Leitung



4.11.2 Installation Systembus (SBus) an FSC11B

Über den Systembus (SBus) können max. 64 CAN-Bus-Teilnehmer adressiert werden. Der SBus unterstützt die Übertragungstechnik gemäß ISO 11898.

S1	S2	SC11/SC12	SC21/SC22
off	off	CAN1	CAN1
on	off	CAN1 abgeschlossen	_
Х	on	reserv	iert

Systembus-Verbindung MOVITRAC[®] B



Systembus-Verbindung MOVITRAC[®] B mit UFx





Systembus-Verbindung MOVITRAC $^{\mbox{\tiny B}}$ B mit DFx/UOH11B Gateways oder DFx in MOVITRAC $^{\mbox{\tiny B}}$ B eingebaut



Leitungslänge

- Die zulässige Gesamtleitungslänge ist abhängig von der eingestellten SBus-Baudrate (P884):
- 125 kBaud:320 m (1050 ft)
- 250 kBaud: 160 m (525 ft)
- 500 kBaud: 80 m (260 ft)
- 1000 kBaud: 40 m (130 ft)
- Sie müssen geschirmte Leitung verwenden.

i	HINWEIS
	Abschlusswiderstand: Schalten Sie am Anfang und am Ende der Systembusverbin- dung jeweils den Systembus-Abschlusswiderstand zu (S1 = ON). Bei den dazwischen liegenden Geräten schalten Sie den Abschlusswiderstand ab (S1 = OFF).
	Bestimmte Geräte haben einen fest integrierten Abschlusswiderstand, der nicht ab- schaltbar ist. Bei den Gateways UFx und DFx/UOH ist dies der Fall, diese Gateways bilden ein Ende des physikalischen Strangs. Schalten Sie keine externen Ab- schlusswiderstände zu!





4.11.3 Installation RS-485-Schnittstelle an FSC11B

Mit der RS-485-Schnittstelle können Sie maximal 32 MOVITRAC[®]-Geräte oder 31 MOVITRAC[®]-Geräte und eine übergeordnete Steuerung (SPS) miteinander verbinden. RS-485-Verbindung MOVITRAC[®] B



Leitungslänge

- Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 200 m.
- Sie müssen geschirmte Leitung verwenden.

HINWEIS
Abschlusswiderstand: Es sind dynamische Abschlusswiderstände fest eingebaut.
Schalten Sie keine externen Abschlusswiderstände zu!

4.11.4 Beschaltung Analogmodul FIO11B

Bipolarer Analog- eingang Al2	Unipolarer Analog- eingang Al2	Strom-Analogaus- gang AOC1	Spannungs- Analogausgang AOV1
X45 X40 +587 -587 -10 V +10 V extern +10 V	X45 X40 +S84 +S84 -C00 -C0	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	X45 X40 L RS-485+ C RS-485+ C RS-485+ C RS-485+ L RS-485+ C



4.12 Installation Sollwertsteller MBG11A

- A Montage von hinten über 4 Gewindebohrungen
- B Montage von vorne über 2 Befestigungslöcher



4.12.1 Anschluss





5 Inbetriebnahme

5.1 Kurzbeschreibung Inbetriebnahme

Der Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B kann direkt an einen Motor mit gleicher Leistung angeschlossen werden. Zum Beispiel: Ein Motor mit 1,5 kW (2,0 HP) Leistung kann direkt an ein MC07B0015 angeschlossen werden.

5.1.1 Vorgehensweise

- 1. Schließen Sie den Motor an das MOVITRAC[®] B an (Klemme X2).
- 2. Schließen Sie optional einen Bremswiderstand an (Klemme X2/X3).
- 3. Folgende Signalklemmen müssen durch Ihre Steuerung angesteuert werden:
 - Freigabe DIØ3
 - Wahlweise Rechts/Halt DIØ1 oder Links/Halt DIØ2
 - Sollwert:
 - Analogeingang (X10) oder / und
 - DIØ4 = n11 = 150 rpm oder / und
 - DIØ5 = n12 = 750 rpm oder / und
 - DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 rpm
 - Bei einem Bremsmotor: DOØ2 = Bremsenansteuerung über Bremsgleichrichter
- 4. Optional schließen Sie folgende Signalklemmen an:
 - DIØØ = Fehler-Reset
 - DOØ1 = /Störung (als Relaiskontakt ausgeführt)
 - DOØ3 = Betriebsbereit
- 5. Überprüfen Sie die Steuerung auf die gewünschte Funktionalität.
- 6. Schließen Sie den Frequenzumrichter an das Netz an (X1).



5.1.2 Hinweise

Änderungen an den Funktionen der Signalklemmen und der Sollwert-Einstellungen sind über das Bediengerät FBG11B oder über einen PC möglich. Für einen PC-Anschluss ist die Frontoption FSC11B sowie einer der folgenden Schnittstellenumsetzer nötig: UWS21B / UWS11A / USB11A.

	HINWEIS	
	ĺ	Sie dürfen den Frequenzumrichter MOVITRAC [®] B nur mit der ausführlichen Betriebsanleitung in Betrieb nehmen!



5.2 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

4

•

•



GEFAHR!

Nicht abgedeckte Leistungsanschlüsse.

Tod oder schwerste Verletzung durch Stromschlag.

- Installieren Sie den Berührungsschutz vorschriftsmäßig.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierten Berührungsschutz in Betrieb.

5.2.1 Voraussetzung

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Inbetriebnahme ist die richtige Projektierung des Antriebs.

Die Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B sind werksmäßig für den leistungsmäßig angepassten SEW-Motor (4-polig, 50 Hz) im Steuerverfahren U/f in Betrieb genommen.

5.2.2 Hubwerks-Anwendungen

	GEFAHR!
	Lebensgefahr durch abstürzendes Hubwerk.
	Tod oder schwerste Verletzungen.
	MOVITRAC [®] B darf nicht im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für Hubwerks-Anwen- dungen verwendet werden.
	 Verwenden Sie als Sicherheitsvorrichtung Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.





5.3 Vorarbeiten und Hilfsmittel

• Überprüfen Sie die Installation.

	GEFAHR!
	Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.
	Tod oder schwerste Verletzungen.
	• Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors, z. B. durch Abziehen des Elektronik-Klemmenblocks X13.
	 Je nach Applikation sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine vorzusehen, z. B. Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.

5.3.1 Vorarbeiten und Hilfsmittel am MOVITRAC[®] B Basisgerät

- Schließen Sie Netz und Motor an.
- Schließen Sie die Signalklemmen an.
- Schalten Sie das Netz zu.

5.3.2 Vorarbeiten und Hilfsmittel am MOVITRAC[®] B mit Bediengerät

- Schließen Sie Netz und Motor an. Schließen Sie keine Signalklemmen an!
- Schalten Sie das Netz zu.
- Anzeige Display Stop.
- Programmieren Sie die Signalklemmen.
- Stellen Sie die Parameter richtig ein (z. B. Rampen).
- Überprüfen Sie die eingestellte Klemmenbelegung (P601 ... P622).
- Schalten Sie das Netz aus.
- Schließen Sie die Signalklemmen an.
- Schalten Sie das Netz zu.

	HINWEIS
ĺ	Wenn Sie eine Inbetriebnahme durchführen, so verändert der Umrichter automatisch Parameterwerte.



5.4 Optionales Bediengerät FBG11B

Anordnung der Tasten und Piktogramme auf dem Bediengerät:



5.4.1 Funktionen des Bediengeräts

Die Tasten UP / DOWN / ENTER / OUT dienen der Menüführung. Die Tasten RUN und STOP/RESET dienen dem Steuern des Antriebs. Der Sollwertsteller dient der Sollwertvorgabe.

	₽	UP / DOWN zum Anwählen der Symbole und Verändern von Werten.
ц Ш	nter	ENTER / OUT zum Aktivieren und Deaktivieren der Symbole oder Parameter- menüs
RUN		Mit "RUN" können Sie den Antrieb starten.
STOP RESET		"STOP/RESET" dient zum Rücksetzen von Fehlern und zum Stoppen des Antriebs.



Der Taster STOP/RESET hat Priorität gegenüber einer Klemmenfreigabe oder einer Freigabe über Schnittstelle. Wenn Sie einen Antrieb mit der STOP/RESET-Taste anhalten, so müssen Sie ihn mit der RUN-Taste wieder freigeben.

	HINWEIS
ĺ	Nach Netz-Aus ist die Verriegelung durch die STOP-Taste aufgehoben!
	Nach aufgetretenem Fehler und programmierter Fehlerreaktion können Sie mit der STOP/RESET-Taste ein Reset durchführen. Der Antrieb ist dann gesperrt und Sie müs-

Nach aufgetretenem Fehler und programmierter Fehlerreaktion können Sie mit der STOP/RESET-Taste ein Reset durchführen. Der Antrieb ist dann gesperrt und Sie müssen ihn mit der RUN-Taste freigeben. Über Parameter 760 können Sie die STOP-Funktion über FBG11B deaktivieren.



Wenn Sie den Antrieb mit der Taste STOP/RESET stoppen, so blinkt die Anzeige Stop. Dies signalisiert, dass Sie den Antrieb mit der Taste "RUN" freigeben müssen.

Nach einem Kopieren des Parametersatzes in $\text{MOVITRAC}^{\texttt{B}}$ B hinein ist das Gerät ebenfalls gestoppt.



5.5 Prinzipielle Bedienung des Bediengeräts FBG11B





5.5.1 Menüführung

Wenn Sie ein Symbol anwählen, so leuchtet die im Symbol integrierte LED. Bei Symbolen, die nur Anzeigewerte darstellen, erscheint sofort der aktuelle Anzeigewert auf der Anzeige.

5.5.2 Ändern von Parametern

Nach Anwahl eines Symbols und Betätigen der ENTER-Taste können Sie den gewünschten Parameter anwählen.

Um den Parameterwert zu verändern, müssen Sie die ENTER-Taste ein weiteres Mal drücken. Das Blinken des Werts und der LED im zugehörigen Symbol zeigt an, dass Sie den Wert jetzt verändern können. Drücken Sie ein weiteres Mal die ENTER-Taste, dann wird der Wert aktiv und blinkt nicht mehr.

5.5.3 Statusanzeigen

Wenn der Status "Antrieb freigegeben" ist, so zeigt die Anzeige die errechnete Ist-Drehzahl an.

5.5.4 Fehleranzeige

Wenn ein Fehler auftritt, wechselt die Anzeige und zeigt den Fehlercode blinkend an, z. B. F-11 (Fehlerliste im Kapitel Betrieb und Service). Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die Inbetriebnahme aktiv ist.

5.5.5 Warnungen

Einige Parameter dürfen Sie nicht in allen Betriebszuständen ändern. Versuchen Sie dies trotzdem, so erscheint die Anzeige r-19 ... r-32. Die Anzeige zeigt einen der jeweiligen Aktion entsprechenden Code an, z. B. r-28 (Reglersperre erforderlich). Sie finden die Liste der Warnungen im Kapitel Betrieb und Service.

5.5.6 Wechsel Parametermenü Kurz \leftrightarrow Lang

Über Parameter P800 können Sie zwischen Kurz-Menü und Lang-Menü hin- und herschalten. In der Parameterbeschreibung und der Parameterliste ist gekennzeichnet, welche Parameter über Kurz- und Lang-Menü zugänglich sind.



5.6 Handbetrieb mit FBG11B Sollwertsteller

FBG11B Sollwertsteller des Bediengeräts (lokaler Handbetrieb): LED

- P122 Drehrichtung FBG Handbetrieb
- Taster "RUN" und "STOP/RESET"
- Sollwertsteller

Wenn der FBG Sollwertsteller aktiviert ist, blinkt das Symbol.

Sie können die kleinste Drehzahl durch *P301 Minimaldrehzahl* und die größte Drehzahl durch das Symbol n_{max} begrenzen.

Sie können nach einem Fehler ein Reset mit dem Taster "STOP/RESET" über Klemme oder über Schnittstelle durchführen. Nach dem Reset ist die Betriebsart "manueller Sollwertsteller" wieder aktiv. Der Antrieb bleibt gestoppt.

Die Anzeige Stop blinkt als Zeichen dafür, dass Sie den Antrieb mit der Taste "RUN" wieder freigeben müssen.

Der Parameter *P760 Verriegelung RUN/STOP-Tasten* ist in der Betriebsart "manueller Sollwertsteller" unwirksam.

Durch Abziehen des Bediengeräts FBG11B wird eine Stopp-Reaktion ausgelöst.



er Handbetrieb): LED



5.7 Externe Sollwertvorgabe

Externe Sollwertvorgabe

Steuerung über:

- Klemmen
- serielle Schnittstelle
- Sollwert-Potenziometer an AI11/AI12

5.7.1 Soll-Drehrichtung

Sie können die Soll-Drehrichtung vorgeben:

- "Rechts/Halt" und "Links/Halt" bei P101 Steuerquelle = Klemmen oder P101 Steuerquelle = 3 Wire-Control
- Die Polarität des Sollwerts im Prozessdatenwort bei *P101 Steuerquelle* = *RS-485* oder SBUS und *P100 Sollwertquelle* = *RS-485* oder SBUS

5.7.2 Solldrehzahl

Sie können die Solldrehzahl vorgeben mit:

- Sollwertsteller, wenn P121 Addition FBG Sollwertsteller auf EIN steht
- P100 Sollwertquelle
 - Festsollwerte
 - Festsollwerte mit Analogeingang
 - Prozessdatenwort von SBus oder RS-485
 - Motorpotenziometer

5.7.3 Drehrichtungs-Freigabe mit RS-485 oder SBus

Unipolare Sollwertquellen:

Unipolar / Festsollwert Motorpotenziometer / Festsollwert Festsollwert + Al1 Festsollwert * Al1 Frequenzsollwert-Eingang / Festsollwert

Die Drehrichtung wird durch die Klemmen RECHTS oder LINKS vorgegeben.

Bipolare Sollwertquellen:

Bipolar / Festsollwert RS-485 / Festsollwert SBus 1 / Festsollwert

Die Drehrichtung wird durch den Sollwert bestimmt. Klemme RECHTS oder LINKS ist für die Freigabe erforderlich.



49

0

5.8 Inbetriebnahme mit dem FBG11B Bediengerät





5.8.1 Benötigte Daten

Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme werden folgende Daten benötigt:

- Motortyp (SEW-Motor oder Fremdmotor)
- Motordaten
 - Nennspannung und Nennfrequenz.
 - zusätzlich beim Fremdmotor: Nennstrom, Nennleistung, Leistungsfaktor $\cos \varphi$, und Nenndrehzahl.
- Netznennspannung

5.8.2 Inbetriebnahme aktivieren

Voraussetzungen:

• Antrieb "keine Freigabe": Stop

Wenn Sie einen kleineren oder größeren Motor anschließen (maximal ein Typensprung Differenz), so müssen Sie den Wert auswählen, der der Motor-Bemessungsleistung am nächsten kommt.

Die komplette Inbetriebnahme ist erst abgeschlossen, wenn Sie mit der OUT-Taste in die Hauptmenüebene zurückkehren.

Sie können die Inbetriebnahme nur mit Motor-Parametersatz 1 durchführen.

	HINWEIS!
ĺ	Die SEW Motor-Inbetriebnahme ist für 4-polige Motoren ausgelegt. Es kann zweckmäßig sein, 2-polige oder 6-polige SEW-Motoren als Fremdmotor in Betrieb zu nehmen.

5.8.3 U/f

Die Standardeinstellung für die Betriebsart ist U/f. Verwenden Sie diese Betriebsart, wenn Sie keine besonderen Anforderungen haben und bei Anwendungen, bei denen eine hohe maximale Drehzahl gefordert ist.

5.8.4 VFC

Sie müssen den Umrichter in der Betriebsart VFC oder VFC & Gleichstrombremsung in Betrieb nehmen für:

- Hohes Drehmoment
- Dauerbetrieb bei kleinen Frequenzen
- · Genaue Schlupfkompensation
- Dynamischeres Verhalten

Dafür müssen Sie bei der Inbetriebnahme im Punkt P-01 die Betriebsart VFC oder VFC & Gleichstrombremsung anwählen.



5.8.5 Inbetriebnahme Mehrmotorenantrieb

Mehrmotorenantriebe sind mechanisch miteinander gekoppelt. (z. B. Kettenantrieb mit mehreren Motoren). Bitte beachten Sie die Hinweise in der Druckschrift "Mehrmotorenantriebe").

Bedingung für Mehrmotorenantriebe ist, dass ausschließlich identische SEW-Motoren installiert sind.

• Stellen Sie den Parameter Multi der Motorinbetriebnahme auf die Anzahl der angeschlossenen Motoren.

5.8.6 Inbetriebnahme Gruppenantrieb

Gruppenantriebe sind mechanisch voneinander entkoppelt (z. B. verschiedene Förderbänder). Der Umrichter arbeitet in dieser Betriebsart ohne Schlupfkompensation und mit konstantem U/f-Verhältnis.

Sie können in der Betriebsart U/f-Kennlinie eine Gruppe von Asynchronmotoren an einem Umrichter betreiben. Beachten Sie:

- Wählen Sie Betriebsart U/f
- · Stellen Sie die Leistung von dem größten Motor ein
- Schalten Sie das automatische Ausmessen P320/330 aus
- Stellen Sie den Boost P321/331 auf Null
- Stellen Sie die IxR-Kompensation P322/332 auf Null
- Stellen Sie die Schlupfkompensation P324/334 auf Null
- Stellen Sie die Strombegrenzung P303/313 auf das 1,5-fache des Summenstroms der Motoren
- Stellen Sie die I_N-UL-Überwachung P345/346 auf den Summenstrom der angeschlossenen Motoren. Realisieren Sie den Motorschutz einzeln.

Der Umrichter arbeitet in dieser Betriebsart ohne Schlupfkompensation und mit konstantem U/f-Verhältnis.



5.9 Inbetriebnahme mit DBG60B

5.9.1 Benötigte Daten

Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme werden folgende Daten benötigt:

- Motortyp (SEW-Motor oder Fremdmotor)
- Motordaten
 - Nennspannung und Nennfrequenz.
 - zusätzlich beim Fremdmotor: Nennstrom, Nennleistung, Leistungsfaktor cosj, und Nenndrehzahl.
- Netznennspannung

52



5.9.2 Gewünschte Sprache auswählen

Im folgenden Bild sind die Tasten dargestellt, die zur Auswahl der gewünschten Sprache notwendig sind.



[1] [2]	1-Taste OK Taste	Ein Menüpunkt nach oben Eingabe bestätigen
[2] [3]	↓-Taste	Ein Menüpunkt nach unten
[4]	Sprachen-Taste	Es erscheint eine Liste der verfügbaren Sprachen

Beim ersten Einschalten oder nach Aktivieren des Auslieferungszustands des DBG60B erscheint im Display für einige Sekunden folgender Text:

SEW EURODRIVE

Danach erscheint im Display das Symbol für die Sprachauswahl.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um die gewünschte Sprache auszuwählen:

- Drücken Sie die Srpachen-Taste. Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Sprachen.
- Wählen Sie mit den Tasten ¦ / Ø die gewünschte Sprache aus.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste die Sprachauswahl. Auf dem Display erscheint die Grundanzeige in der gewählten Sprache.





5.9.3 Inbetriebnahme

Im folgenden Bild sind die Tasten dargestellt, die zur Inbetriebnahme notwendig sind.



[1]	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ein Menüpunkt nach obe

- [2] **OK-Taste**
- [3] Kontext-Taste
- ↓-Taste [4]
- [5] ↔-Taste
- [6] **DEL-Taste**
- en
- Eingabe bestätigen
- Kontextmenü aktivieren
- Ein Menüpunkt nach unten
- Menüwechsel, Anzeigemodus ↔ Bearbeitungsmodus
 - Inbetriebnahme abbrechen oder beenden

5.9.4 Ablauf der Inbetriebnahme

- 1. Geben Sie "0"-Signal auf Klemme X12:2 (DIØ1 "/RECHTS/ HALT"), z. B. durch abgezogenen Elektronik-Klemmenblock X13.
- 2. Aktivieren Sie das Kontextmenü durch Drücken der Kontext-Taste.
- 3. Scrollen Sie mit der ↓-Taste nach unten, bis der Menüpunkt "INBETRIEBNAHME" angewählt ist.

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE

PARAMETER-MODUS VARIABLEN-MODUS GRUNDANZEIGE

HANDBETRIEB INBETRIEBNAHME KOPIEREN IN DBG **KOPIEREN IN MDX**





- 4. Drücken Sie die OK-Taste um die Inbetriebnahme zu starten. Es erscheint der erste Parameter. Das Bediengerät befindet sich im Anzeigemodus, gekennzeichnet durch den blinkenden Cursor unter der Parameternummer.
 - Wechseln Sie mit der ↔-Taste in den Bearbeitungsmodus. Der blinkende Cursor verschwindet.
 - Wählen Sie mit der ↑-Taste oder der ↓-Taste "PARAME-TERSATZ 1" oder "PARAMETERSATZ 2" aus.
 - Bestätigen Sie mit der OK-Taste die Auswahl.
 - Wechseln Sie mit der ↔-Taste in den Anzeigemodus zurück. Der blinkende Cursor erscheint wieder.
 - Wählen Sie mit der ↑-Taste den nächsten Parameter an.
- 5. Stellen Sie die Motorenart ein.
- Stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein. Wählen Sie mit der ↑-Taste den nächsten Parameter an.
 Für die Aktivierung der Fangfunktion oder der Hubwerksfunktion ist die Verwendung der Betribsart VFC notwendig.
- a. Bei Auswahl der Betriebsart STANDARD U/f:
- b. Bei Auswahl der Betriebsart VFC:
- Wählen Sie den Motortyp aus. Ist ein 2- oder 4-poliger SEW-Motor angeschlossen, wählen Sie den richtigen Motor aus der Auswahlliste aus. Ist ein Fremdmotor oder ein SEW-Motor mit mehr als 4 Polen angeschlossen, wählen Sie in der Auswahlliste "FREMDMOTOR" aus. Wählen Sie mit der ↑-Taste den nächsten Parameter an.

INBETRIEBNAHME WIRD VORBEREITET

C00*INBETR.NAHME

PARAMETERSATZ 1 PARAMETERSATZ2

C22*MOTOREN EINZELMOTOR IDENT. MOTOREN VERSCH. MOTOREN

C01*BETRIEBSART1 STANDARD U/f VFC1

C28*DC-BREMSUNG NEIN JA

C36*BETR. WEISE DREHZAHL REGEL. HUBWERK DC-BREMSUNG FANGFUNKTION

C02*MOTORTYP 1 DT71D2 **DT71D4** DT80K2

C02*MOTORTYP 1

FREMDMOTOR DT63K4/DR63S4



8. Geben Sie gemäß Typenschild des Motors die Motor-Bemessungsspannung für die gewählte Anschlussart ein.

 $\begin{array}{l} \mbox{Beispiel: Typenschild $230 $$/400 $$,50 Hz$} \\ \mbox{$$.-Schaltung $$\rightarrow$ Geben Sie "400 V" ein.} \\ \mbox{$$$$$$$$$$$.-Schaltung $$/ Eckpunkt bei 50 Hz $$\rightarrow$ Geben Sie "230 V" ein.} \end{array}$

 \triangle -Schaltung / Eckpunkt bei 87 Hz \rightarrow Geben Sie ebenfalls 230 V ein, stellen Sie jedoch nach der Inbetriebnahme erst den Parameter P302 "MAXIMALDREHZAHL 1" auf den Wert für 87 Hz. Starten Sie anschließend den Antrieb.

Beispiel: Typenschild $400 \triangle / 690 \triangle 50$ Hz Nur Δ -Schaltung möglich \rightarrow Geben Sie "400 V" ein. \triangle -Schaltung nicht möglich.

Wählen Sie mit der [↑]-Taste den nächsten Parameter an.

Geben Sie die auf dem Typenschild des Motors angegebene Nennfrequenz ein.
 Beispiel: 230△/400↓50 Hz
 Geben Sie "50 Hz" in 人- und △-Schaltung ein.

Wählen Sie mit der 1-Taste den nächsten Parameter an.

BEI SEW-MOTOREN

10. Die Motorwerte für 2- und 4-polige SEW-Motoren sind hinterlegt und müssen nicht eingegeben werden.

BEI FREMDMOTOREN

- 10. Geben Sie folgende Motortypenschild-Daten ein:
 - C10* Motor-Bemessungsstrom, Anschlussart \bot oder \bigtriangleup beachten.
 - C11* Motor-Bemessungsleistung
 - C12* Leistungsfaktor cos φ
 - C13* Motor-Bemessungsdrehzahl
- 11. Geben Sie die Nennspannung des Netzes ein (C05* bei SEW-Motor, C14* bei Fremdmotor).
- 11. Starten Sie die Berechnung der Inbetriebnahmedaten mit "JA". Der Vorgang dauert einige Sekunden.

BEI SEW-MOTOREN

12. Die Berechnung wird durchgeführt. Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt. C03* V MOTORNENNSPNG.1 +400.000

C04* Hz MOTORNENNFREQU.1 +50.000

C47*4-Q-BETRIEB NEIN JA

C47*4-Q-BETRIEB NEIN JA

C05* V NETZ-NENNSPNG.1 +400.000

C06*BERECHNUNG

NEIN JA

JA

C06*SPEICHERN



BEI FREMDMOTOREN

- 12. Bei Fremdmotoren ist zur Berechnung ein Einmessvorgang notwendig:
 - Geben Sie nach Aufforderung auf Klemme X12:2 (DIØ1 "/RECHTS/HALT") ein "1"-Signal.
 - Geben Sie nach erfolgtem Einmessvorgang wieder "0"-Signal auf Klemme X12:2.
 - Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.
- "SPEICHERN" auf "JA" stellen. Die Daten (Motorparameter) werden in den nichtflüchtigen Speicher des MOVITRAC[®] kopiert.
- 14. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Kehren Sie mit der DEL-Taste in das Kontextmenü zurück.
- Scrollen Sie mit der ↓-Taste nach unten, bis der Menüpunkt "VERLASSEN" angewählt ist.
- 16. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Es erscheint die Grundanzeige.

DATEN WERDEN KOPIERT...

HANDBETRIEB INBETRIEBNAHME KOPIEREN IN DBG KOPIEREN IN MC07B

GERÄTEEINSTELL. VERLASSEN

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE



GEFAHR!

Ţ

Falsche Parametereinstellungen durch ungeeignete Datensätze.

Tod oder schwerste Verletzung.

Stellen Sie sicher, dass der kopierte Datensatz zur Anwendung passt.

- Tragen Sie von der Werkseinstellung abweichende Parametereinstellungen in die Parameterliste ein.
- Stellen Sie bei Fremdmotoren die richtige Bremseneinfallzeit (P732 / P735) ein.
- · Beachten Sie zum Starten des Motors die Hinweise im Kap. "Starten des Motors".
- Stellen Sie bei Δ-Schaltung und Eckpunkt bei 87 Hz den Parameter P302/312 "Maximaldrehzahl 1/2" auf den Wert für 87 Hz ein.





5.9.5 Parameter einstellen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor, um Parameter einzustellen:

- Rufen Sie das Kontextmenü mit der Kontext-Taste auf. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Das Bediengerät befindet sich nun im Parametermodus, gekennzeichnet durch den blinkenden Cursor unter der Parameternummer.
- Wechseln Sie mit der ↔-Taste in den Bearbeitungsmodus. Der blinkende Cursor verschwindet.
- Mit der ↑-Taste oder der ↓-Taste können Sie den richtigen Parameterwert auswählen oder einstellen.
- · Bestätigen Sie mit der OK-Taste die Auswahl oder die Einstellung.
- Wechseln Sie mit der ↔-Taste wieder in den Parametermodus zurück. Der blinkende Cursor erscheint wieder.
- Wählen Sie mit der 1-Taste den nächsten Parameter an.

5.9.6 Handbetrieb

Mit der Funktion Handbetrieb wird der Umrichter über das Bediengerät DBG60B (Kontextmenü \rightarrow Handbetrieb) gesteuert. Während des Handbetriebs zeigt die 7-Segment-Anzeige am Gerät "H" an.

Die Binäreingänge, mit Ausnahme einer "/Reglersperre" sind dann für die Dauer des Handbetriebs unwirksam. Ein Binäreingang "/Reglersperre" muss ein "1"-Signal erhalten, damit der Antrieb im Handbetrieb gestartet werden kann.

Die Drehrichtung wird nicht durch die Binäreingänge "Rechts/Halt" oder "Links/Halt" bestimmt, sondern durch die Anwahl der Drehrichtung über das Bediengerät DBG60B.

 Geben Sie dazu die gewünschte Drehzahl und mit der Vorzeichentaste (+/–) die gewünschte Drehrichtung (+ = Rechts / – = Links) an .

Der Handbetrieb bleibt auch nach Netz-Aus und Netz-Ein aktiv, allerdings ist dann der Umrichter gesperrt.

 Mit der Taste "Run" aktivieren Sie die Freigabe und den Start mit n_{min} in der gewählten Drehrichtung. Mit der ↑- und ↓-Taste können Sie die Drehzahl erhöhen oder verringern.

HINWEIS
Wird der Handbetrieb beendet, sind sofort die Signale an den Binäreingängen wirk- sam, ein Binäreingang /Reglersperre muss nicht "1"-"0"-"1" geschaltet werden. Der An- trieb kann entsprechend den Signalen an den Binäreingängen und Sollwertquellen starten.

GEFAHR!
Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.
Tod oder schwerste Verletzungen.
 Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors, z. B. durch Abziehen des Elektronik-Klemmenblocks X12. Je nach Anwendung sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine vorzusehen.



5.10 Inbetriebnahme mit PC und MOVITOOLS[®] MotionStudio

Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio über das Windows-Startmenü:

Programme / SEW / MOVITOOLS MotionStudio 5.x / MotionStudio 5.x

Mit der Schaltfläche [Scan] können Sie mit MOVITOOLS[®] MotionStudio alle angeschlossenen Geräte im Gerätebaum auflisten.



Mit einem Klick der rechten Maustaste auf eines der Geräte können Sie zum Beispiel die Inbetriebnahme durchführen. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

5.11 Inbetriebnahme für Sollwertsteller MBG11A

Es ist nicht möglich, gleichzeitig die Kommunikation zwischen MOVITRAC[®] B / MBG11A und MOVITRAC[®] B / PC aufzubauen.

Das MBG11A kann bis zu 31 MOVITRAC[®] B-Geräten gleichzeitig einen Sollwert vorgeben.

5.11.1 Parametereinstellungen

Folgende Parameter müssen abweichend von der Werkseinstellung im MOVITRAC[®] B eingestellt werden. Wenn Sie ein FBG11B zur Parametrierung verwenden, stellen Sie den Klammerwert ein:

- P100: RS-485 (2)
- P101: RS-485 (1)
- P871: PA2 auf "Drehzahl [%]", anschließend P876 PA-Daten freigeben "Ja"

Die Drehzahl wird nun angezeigt: -100 % ... 100 % entsprechen -n_{max} ... n_{max}.

5.11.2 Eingangsklemmen

Folgende Eingangsklemmen müssen mit 24 V beschaltet sein:

- DI01 Rechts / Halt: positive + negative Drehrichtung möglich durch Vorzeichenwahl am MBG11A
- DI03 Freigabe / Stopp



5.11.3 Einstellungen für Prozessdatenwort

Wird das Prozessdatenwort PA2 nicht geändert, kann das MBG11B auch benutzt werden. Dann ist die Umrechnung 1 % = 32 min^{-1} . Dies ergibt sich aus der Beziehung 4000 hex = 100 % Drehzahl. Den folgenden Tabellen kann der jeweilige Wert entnommen werden.

Prozent	Hex	Dezimal	Drehzahl
1 %	A4 hex	164 dez	32
10 %	666 hex	1638 dez	328
25 %	1000 hex	4096 dez	819.2
33 %	1555 hex	5461 dez	1092.3
50 %	2000 hex	8192 dez	1638.4
75 %	3000 hex	12288 dez	2457.6
100 %	4000 hex	16384 dez	3276.8

PA2 = Drehzahl (Standard Parametrierung P871=Drehzahl)

PA2 = Drehzahl [%] (geänderte Parametrierung P871= Drehzahl [%])

Prozent	Hex	Dezimal	Drehzahl
1 %	A4 hex	164 dez	n_max / 100
10 %	666 hex	1638 dez	n_max / 10
25 %	1000 hex	4096 dez	n_max / 4
33 %	1555 hex	5461 dez	n_max / 3
50 %	2000 hex	8192 dez	n_max / 2
75 %	3000 hex	12288 dez	n_max / 1.333
100 %	4000 hex	16384 dez	n_max

5.12 Inbetriebnahme von Pumpen und Lüftern und Fremdmotoren

Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten der Applikation wird bei Pumpen und Lüftern und auch bei Fremdmotoren empfohlen folgende Parameter anzupassen:

- Betrieb des Antriebs in der Betriebsart U/F-Kennlinie; Parameter 700 / 701 = U/f-Kennlinie (21)
- Deaktivieren des Automatischen Abgleichs; Parameter 320 / 330 = Aus (0)
- IxR-Abgleich auf 0 setzen; Parameter 322 / 332 = 0
- Boost auf 0 setzen; Parameter 321 / 331 = 0
- Schlupfkompensation minimieren ggf. auf 0 setzen; Parameter 324 / 334
- Rampenzeiten erhöhen; Parameter 130 / 140 und 131 / 141

Das Deaktivieren der Schlupfkompensation kann die Vorgabe einer höheren Solldrehzahl erfordern, um den gewünschten Luft-/Volumenstrom zu erreichen.



5.13 Starten des Motors

5.13.1 Analoge Sollwertvorgabe

Die folgende Tabelle zeigt, welche Signale bei der Sollwertvorwahl "Unipolar / Festsollwert" (P100) an den Klemmen X11:2 (Al1) und X12:1...X12:4 (DIØØ...DIØ3) anliegen müssen, damit der Antrieb mit analoger Sollwertvorgabe betrieben wird.

Funktion	X11:2 (AI11) Analog- eingang n1	X12:1 (DIØØ) /Regler- sperre ¹⁾	X12:2 (DIØ1) Rechts/ Halt	X12:3 (DIØ2) Links/ Halt	X12:4 (DIØ3) Frei- gabe/ Stopp	X12:5 (DIØ4) n11/n21	X12:6 (DIØ5) n12/n22
Regler- sperre	х	0	Х	х	Х	0	0
Stopp	Х	1	Х	Х	0	0	0
Freigabe und Halt	Х	1	0	0	1	0	0
Rechts- lauf mit 50 % n _{max}	5 V	1	1	0	1	0	0
Rechts- lauf mit n _{max}	10 V	1	1	0	1	0	0
Linkslauf mit 50 % n _{max}	5 V	1	0	1	1	0	0
Linkslauf mit n _{max}	10 V	1	0	1	1	0	0

1) Keine Standardeinstellung



Inbetriebnahme

Starten des Motors

Das folgende Fahrdiagramm zeigt beispielhaft, wie mit der Beschaltung der Klemmen X12:1...X12:4 und analogen Sollwerten der Motor gestartet wird. Der Binärausgang X10:3 (DOØ2 "/Bremse") wird zum Schalten des Bremsschützes K12 benutzt.



	HINWEIS
1	Bei Reglersperre wird der Motor nicht bestromt. Ein Motor ohne Bremse trudelt dann aus.
	aus.



5.13.2 Festsollwerte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Signale bei der Sollwertvorwahl "Unipolar / Festsollwert" (P100) an den Klemmen X12:1...X12:6 (DIØØ...DIØ5) anliegen müssen, damit der Antrieb mit den Festsollwerten betrieben wird.

Funktion	X12:1 (DIØØ) /Regler- sperre	X12:2 (DIØ1) Rechts/ Halt	X12:3 (DIØ2) Links/Halt	X12:4 (DIØ3) Freigabe/ Stopp	X12:5 (DIØ4) n11/n21	X12:6 (DIØ5) n12/n22
Regler- sperre	0	Х	Х	х	Х	Х
Stopp	1	Х	Х	0	Х	Х
Freigabe und Halt	1	0	0	1	Х	Х
Rechtslauf mit n11	1	1	0	1	1	0
Rechtslauf mit n12	1	1	0	1	0	1
Rechtslauf mit n13	1	1	0	1	1	1
Linkslauf mit n11	1	0	1	1	1	0



Das folgende Fahrdiagramm zeigt beispielhaft, wie mit der Beschaltung der Klemmen X12:1...X12:6 der Antrieb mit den internen Festsollwerten gestartet wird. Der Binärausgang X10:3 (DOØ2 "/Bremse") wird zum Schalten des Bremsschützes K12 benutzt.







5.14 Parameterliste

Alle Parameter, die Sie auch über das Bediengerät anzeigen und verändern können, sind in der Spalte "FBG" (Bediengerät) folgendermaßen gekennzeichnet:

Anwahl im Langmenü Lonô

Short

Anwahl im Kurzmenü oder im Langmenü

Anwahl über Piktogramm auf Bediengerät und im Langmenü F K

Anwahl innerhalb der FBG Motor-Inbetriebnahme

Wenn eine Auswahlmöglichkeit existiert, so ist die Werkseinstellung durch Fettschrift hervorgehoben.

Nr.	FBG	Index	Name	Bereich / Werkseinstellung		Wertnach
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme
0			Anzeigewerte (nur	Anzeigewerte (nur lesbar)		
00_			Prozesswerte			
000	X	8318	Drehzahl (vorzei- chenbehaftet)		[rpm]	
001		8501	Anwenderan- zeige für DBG11B		[Text]	
002		8319	Frequenz (vorzei- chenbehaftet)		[Hz]	
004	K	8321	Ausgangsstrom (Betrag)		[% I _N]	
005		8322	Wirkstrom (vorzei- chenbehaftet)		[% I _N]	
008	Short	8325	Zwischenkreis- Spannung		[V]	
009	K	8326	Ausgangsstrom		[A]	
01_			Statusanzeigen	1	L	
010		8310	Umrichterstatus		[Text]	
011		8310	Betriebszustand		[Text]	
012		8310	Fehlerstatus		[Text]	
013		8310	Aktueller Parame- tersatz		Aktueller Parametersatz	
014	Lonb	8327	Kühlkörpertempe- ratur		[°C]	
02_			Analoge Sollwerte)	L	
020		8331	Analogeingang Al1		[V]	
021	Lonó	8332	Analogeingang Al2 (optional)		[V]	
03_			Binäreingänge			
030		8844	Binäreingang DI00		Fehler-Reset	
031		8335	Binäreingang DI01		Rechts / Halt (feste Belegung)	
032		8336	Binäreingang DI02		Links / Halt	



((0

Nr.	FBG	Index	Name	Bereich / Werkseinstellung		Wertnach
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme
033		8337	Binäreingang DI03		Freigabe / Stopp	
034		8338	Binäreingang DI04		n11 / n21	
035		8339	Binäreingang DI05		n12 / n22	
039	Lonb	8334	Binäreingänge DI00 DI05		Sammelanzeige der Binäreingänge	
05_			Binärausgänge	1	L	
051		8349	Binärausgang DO01		/Störung	
052		8349	Binärausgang DO02		Bremse auf	
053		8349	Binärausgang DO03		Betriebsbereit	
059	Lonb	8349	Binärausgänge DO01 DO03		Sammelanzeige der Binärausgänge	
07_			Gerätedaten			
070		8301	Gerätetyp		[Text]	
071		8361	Ausgangs-Nenn- strom		[A]	
076		8300	Firmware Grund- gerät		[Sachnummer und Version]	
077		-	Firmware DBG		nur im DBG60B	
08_			Fehlerspeicher			
080 084	Lonb	8366 8370	Fehler t-0 t-4	Fehler- code	Hintergrundinformationen für in der Vergan- genheit aufgetretene Fehler	
09_			Busdiagnose			
094		8455	PA 1 Sollwert		[hex]	
095	Lon6	8456	PA 2 Sollwert		[hex]	
096		8457	PA 3 Sollwert		[hex]	
097		8458	PE 1 Istwert		[hex]	
098		8459	PE 2 Istwert		[hex]	
099		8460	PE 3 Istwert		[hex]	

EURODRIVE



Nr.	FBG	Index	Name	Bereich	Wert nach		
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme	
1			Sollwerte / Integra	Sollwerte / Integratoren (auf FBG nur Parametersatz 1)			
10_			Sollwertvorwahl /	Sollwertvorwahl / Frequenzeingang			
100		8461	Sollwertquelle	0	Bipolar / Festsollwert		
				1	Unipolar / Festsollwert		
				2	RS-485 / Festsollwert		
				4	Motorpotenziometer / Festsollwert		
				6	Festsollwert + Al1		
				/ 8			
				9	MASTER-RS-485		
				10	SBus 1 / Festsollwert		
				11	Frequenzsollwerteingang / Festsollwert		
				14	Bipolar Al2 / Festsollwert		
101	-	8462	Steuerquelle	0	Klemmen		
	6 1 1			1	RS-485		
	phone			3	SBus 1		
	-			4	3 Wire-Control		
102		8840	Frequenzskalie-	0.1 10	120.00 [kHz]		
	-		rung				
103		10247.15	FI1-Bezug	0	n _{max}		
101	=	10017.10		1	1'Bezug		
104		10247.10	Sollwert-Bezugs- drehzahl n _{Bezug}	0 3000) 6000 rpm		
105		10416.1	Drahtbruch-	0	Keine Reaktion		
			Erkennung	2	Sofortstopp / Störung		
				4	Schnellstopp / Störung		
				7	Schnellstopp / Warnung		
106	-	10247.11	FI1-Kennlinie x1	0 100 '	%		
107		10247.12	FI1-Kennlinie y1	-100 % .	0 +100 %		
108	LOND	10247.13	FI1-Kennlinie x2	0 100 °	%		
109		10247.14	FI1-Kennlinie y2	–100 % .	0 +100 %		
11_			Analogeingang 1	(0 10 V)		1	
110		8463	AI1 Skalierung	0.1 1	10		
112	300000	8465	AI1 Betriebsart	1	10 V, Bezug Maximaldrehzahl		
				5	0 - 20 mA, Bezug Maximaldrehzahl		
				6 7	4 - 20 mA, Bezug Maximaldrenzani		
				8	0 - 20 mA n-Bezug		
				9	4 - 20 mA, n-Bezug		
113	-	8466	All Spannungs-	–10 V	0 +10 V		
	-		offset		· · · · ·		
116	-	10247.6	AI1-Kennlinie x1	0 100 °	%		
117	-	10247.7	AI1-Kennlinie y1	-100 % .	0 +100 %		
118		10247.8	AI1-Kennlinie x2	0 100 (%		
119		10247.9	AI1-Kennlinie y2	-100 % .	0 +100 %		



((0

Nr.	FBG	Index	Name	Bereich	/ Werkseinstellung	Wertnach
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme
12_			Analogeingang Al	2 / FBG S	ollwertsteller (Option)	
120		8469	Al2 Betriebsart	0 1 2	Keine Funktion 0 ±10 V + Sollwert 0 10 V Strombegrenzung	
121	Lonb	8811	Addition FBG Sollwertsteller	0 1 2	Aus Ein Ein (ohne Festsollwert)	
122		8799	Drehrichtung FBG Handbetrieb	0 1 2	Unipolar rechts Unipolar links Bipolar rechts und links	
126		10247.1	Al2 Kennlinie x1	-100 %	0 +100 % (–10 V 0 +10 V)	
127		10247.2	Al2 Kennlinie y1	-100 %	0 +100 % (–n _{max} 0 +n _{max} / 0 I _{max})	
128	Lonô	10247.3	Al2 Kennlinie x2	-100 %	0 +100 % (–10 V 0 +10 V)	
129		10247.4	Al2 Kennlinie y2	–100 %	0 +100 % (–n _{max} 0 +n_{max} / 0 I_{max})	
13_/14_			Drehzahlrampen 1	/ 2		
130 / 140		8807 / 9264	Rampe t11 / t21 auf	0.1 2	. 2000 [s]	
131 / 141		8808 / 9265	Rampe t11 / t21 ab	0.1 2	. 2000 [s]	
134 / 144		8474 / 8482	Rampe t12 / t22	0.1 10	2000 [s]	
135 / 145	1 005	8475 / 8483	S-Verschliff t23 / t22	0 1 2 3	Aus Schwach Mittel Stark	
136 / 146	2000	8476 / 8484	Stopprampe t13 / t23	0.1 2	. 20 [s]	
139 / 149		8928 / 8929	Rampenüberwa- chung 1 / 2	0 1	JA NEIN	
15_			Motorpotenziomet	er-Funkti	on	
150		8809	Rampe t3 auf = ab	0.2 20	50 [s]	
152	Lon6	8488	Letzten Sollwert speichern	off on	Aus Ein	
16_ / 17_			Festsollwerte	I		
160 / 170		8489 / 8492	Interner Sollwert n11 / n21	0 150 .	5000 [rpm]	
161 / 171		8490 / 8493	Interner Sollwert n12 / n22	0 750 5000 [rpm]		
162 / 172		8491 / 8494	Interner Sollwert n13 / n23	0 1500	5000 [rpm]	
163 / 173		8814 / 8817	n11/n21 PI-Regler	0 3 ′	100 [%]	
164 / 174		8815 / 8818	n12/n22 PI-Regler	0 15	100 [%]	
165 / 175		8816 / 8819	n13/n23 PI-Regler	0 30	100 [%]	

5

EURODRIVE



Nr.	FBG	Index	Name	Bereich / Werkseinstellung We				
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme		
2			Reglerparameter					
25_			PI-Regler					
250		8800	PI-Regler	0	Aus			
				1	Normal			
251		9901	D Vorstörkung	2				
251		8802		01				
252		8465	PLIstwert-Mode	1	10 V. Bozug Maximaldrobzabl			
200		0405	FI-IStwert-Wode	5	0 - 20 mA. Bezug Maximaldrehzahl			
	lonó			6	4 - 20 mA, Bezug Maximaldrehzahl			
				7	0 - 10 V, n-Bezug			
				8	0 - 20 mA, n-Bezug			
				9	4 - 20 mA, n-Bezug			
254		8463	PI-Istwert-Skalie- rung	0.1 1.0	10.0			
255		8812	PI-Istwert-Offset	0.0 100	0.0 [%]			
3			Motorparameter (auf FBG nur Parametersatz 1)					
30_/31_			Begrenzungen 1 /	3egrenzungen 1 / 2				
300 / 310		8515 / 8519	Start-Stopp-Dreh- zahl 1 / 2	0 150 [rpm]			
301 / 311	lonð	8516 / 8520	Minimaldrehzahl 1 / 2	0 15 5500 [rpm]				
302 / 312	K	8517 / 8521	Maximaldrehzahl 1 / 2	0 1500 5500 [rpm]				
303 / 313	Lon6	8518 / 8522	Stromgrenze 1 / 2	0 150 [% I _N]			
32_/33_			Motorabgleich 1 /	2				
320 / 330		8523 / 8528	Automatischer Abgleich 1 / 2	off on	Aus Ein			
321 / 331		8524 / 8529	Boost 1 / 2	0 100 [%]			
322 / 332	Lonb	8525 / 8530	IxR-Abgleich 1 / 2	0 100 [%]				
323 / 333		8526 / 8531	Vormagnetisie- rungszeit 1 / 2	0 2 [s]				
324 / 334		8527 / 8532	Schlupfkompen- sation 1 / 2	0 500 [rpm]				
34_			l _N -UL-Überwachur	ng				
345 / 346	Lonb	9114 / 9115	I _N -UL-Überwa- chung 1 / 2	0.1 500) A			



((0

Nr.	FBG	Index	Name	Bereich	/ Werkseinstellung	Wertnach	
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme	
4			Referenzmeldungen				
40_			Drehzahl-Referenzmeldung				
400		8539	Drehzahl-Refe- renzwert	0 750 .	5000 [rpm]		
401		8540	Hysterese	0 100 .	+500 [rpm]		
402	Lonb	8541	Verzögerungszeit	0 1 9	9 [s]		
403		8542	Meldung = "1" bei	0 1	n < n _{ref} n > n _{ref}		
43_			Strom-Referenzme	eldung			
430		8550	Strom-Referenz- wert	0 100 .	150 % I _N		
431		8551	Hysterese	0 5 3	30 % I _N		
432	Lonb	8552	Verzögerungszeit	0 1 9	9 s		
433		8553	Meldung "1" bei	0	I < I _{ref}		
				1	I > I _{ref}		
44_			Imax-Meldung	1		I	
440		8554	Hysterese	0 5 8	50 % I _N		
441		8555	Verzögerungszeit	0 1 9	9 s		
442	ionb	8556	Meldung "1" bei	0 1	I < I _{max} I > I _{max}		
45_			PI-Regler-Referen	zmeldung			
450		8813	PI-Istwert-Refe- renz				
451	Lonb	8796	Meldung = "1" bei	0	PI-Istwert < PI-Ref		
				1	PI-Istwert > PI-Ref	L	
5			Kontrollfunktione	n (auf FBG	6 nur Parametersatz 1)		
50_			Drehzahl-Uberwad	chungen 1	/2	[
500 / 502		8557 / 8559	Drehzahl-Überwa- chung 1 / 2	0 3	Aus Motorisch / generatorisch		
501 / 503	Lon6	8558 / 8560	Verzögerungszeit 1 / 2	0 1 ′	10 [s]		
54_			Getriebe- / Motorü	Iberwachu	ingen		
540		9284	Reaktion Antriebsschwin- gung / Warnung		Werkseinstellung: Fehler anzeigen		
541		9285	Reaktion Antriebsschwin- gung / Fehler		Werkseinstellung: Schnellstopp / Warnung		
542		9286	Reaktion Ölalte- rung / Fehler		Werkseinstellung: Fehler anzeigen		
543	Lon6	9287	Reaktion Ölalte- rung / Warnung		Werkseinstellung: Fehler anzeigen		
544		9288	Ölalterung / Über- temperatur		Werkseinstellung: Fehler anzeigen		
545		9289	Ölalterung / Bereitmeldung		Werkseinstellung: Fehler anzeigen		
549		9290	Reaktion Brems- verschleiß		Werkseinstellung: Fehler anzeigen		





Nr.	FBG	Index	Name	Bereich / Werkseinstellung		Wertnach
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme
6			Klemmenbelegun	g		
60_			Binäreingänge			
601		8336	Belegung Binär- eingang DI02		0: Keine Funktion 1: Freigabe / Stopp (Werkseinstellung DI03)	
602		8337	Belegung Binär- eingang DI03		2: Rechts / Halt 3: Links / Halt (Werkseinstellung DI02)	
603	-	8338	Belegung Binär- eingang DI04		4: n11 / n21 (Werkseinstellung DI04) 5: n12 / n22 (Werkseinstellung DI05)	
604	-	8339	Belegung Binär- eingang DI05		n13 = n11 + n12 6: Festsollwert-Umschaltung	
608	Short	8844	Belegung Binär- eingang DI00		 6: Festsollwert-Umschaltung 7: Parametersatz-Umschaltung 8: Rampen-Umschaltung 9: Motorpotenziometer auf 10: Motorpotenziometer ab 11: /Externer Fehler 12: Fehler-Reset (Werkseinstellung DI00) 19: Slave-Freilauf 20: Sollwert Übernahme aktiv 26: TF-Meldung (Nur Bei DI05) 27: Schwingung / Warnung 28: Schwingung / Fehler 29: Bremsverschleiß 30: Reglersperre 33: Ölalterung / Warnung 34: Ölalterung / Ehler 29: Ölalterung / Übertemperatur 	
62_			Binärausgänge		1	
620	-	8350	Belegung Binär- ausgang DO01		0: Keine Funktion 1: /Störung (Werkseinstellung DO01)	
621		8351	Belegung Binar- ausgang DO02		3: Endstufe ein	
622	Short	8916	Belegung Binär- ausgang DO03		 4: Drehfeld ein 5: Bremse auf (Werkseinstellung DO02 / Nicht Bei DO03) 8: Parametersatz 9: Drehzahl-Referenzmeldung 11: Soll-Ist-Vergleichsmeldung 12: Stromreferenzmeldung 13: Imax-Meldung 21: IPOS-Ausgang 22: /IPOS Störung 23: PI-Regler-Istwert-Referenz 24: Ex-e Stromgrenze aktiv (in Vorbereitung) 27: Sicherer Halt 30: Ixt-Warnung 31: Ixt-Störung 	



((0

Nr.	FBG	Index	Name	Bereich / Werkseinstellung		Wertnach
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme
64_			Analogausgänge	AO1 (optio	nal)	
640	Lonó	8568	AO1 Analogaus- gang	0 1 2 3 4 5 6 7 11 12	Keine Funktion Rampengeneratoreingang Solldrehzahl Ist-Drehzahl Ist-Frequenz Ausgangsstrom Wirkstrom Geräteauslastung Ist-Drehzahl (vorzeichenbehaftet) Ist-Frequenz (vorzeichenbehaftet)	
641		10248.5	AO1 Bezug	0 1 2	3000 rpm, 100 Hz, 150 % n _{max} n _{Soll-Bezug}	
642		8570	AO1 Betriebsart	0 2 3 4	Keine Funktion 0 20 mA 4 20 mA 0 10 V	
646		10246.1	AO1 Kennlinie x1	-100 %	0 +100 %	
647		10246.2	AO1 Kennlinie y1	0 100 °	%	
648	Lonb	10246.3	AO1 Kennlinie x2	-100 %	0 +100 %	
649		10246.4	AO1 Kennlinie y2	0 100 9	%	
7			Steuerfunktionen	(auf FBG r	nur Parametersatz 1)	
70_			Betriebsarten 1 / 2	2		
700 / 701		8574 / 8575	Betriebsart 1 / 2	0 2 3 4 21 22	VFC VFC & Hubwerk VFC & Gleichstrombremsung VFC & Fangfunktion U/f-Kennlinie U/f & Gleichstrombremsung	
71_			Stillstandstrom 1	/ 2		
710 / 711	Lonó	8576 / 8577	Stillstandstrom 1 / 2	0 50 %	I _{Mot}	
72_			Sollwert-Halt-Fun	ktion 1 / 2		
720 / 723		8578 / 8581	Sollwert-Halt- Funktion 1 / 2	off on	Aus Ein	
721 / 724	Lon6	8579 / 8582	Stopp-Sollwert 1 / 2	0 30	500 [rpm]	
722 / 725		8580 / 8583	Start-Offset 1 / 2	0 30	500 [rpm]	
73_			Bremsenfunktion	1 / 2		
731 / 734		8749 / 8750	Bremsenöff- nungszeit 1 / 2	0 2 [s]		
732 / 735	Lonb	8585 / 8587	Bremseneinfall- zeit 1 / 2	0 2 [s]		

Betriebsanleitung V2 – MOVITRAC® B

EURODRIVE


Nr.	FBG	Index	Name	Bereich /	Werkseinstellung	Wertnach	
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme	
74_			Drehzahlausblend	ung			
740 / 742		8588 / 8590	Ausblendmitte 1 / 2	0 1500	0 1500 5000 min ⁻¹		
741 / 743	Lon6	8589 / 8591	Ausblendbreite 1 / 2	0 300 r	nin ⁻¹		
75_			Master-Slave-Fun	ktion			
750		8592	Slave-Sollwert				
751	Lonb	8593	Skalierung Slave- Sollwert				
76_			Handbedienung				
760	Lonó	8798	Verriegelung RUN/STOP-Tas- ten	off on	Aus Ein		
77_			Energiesparfunkti	on			
770	Lon6	8925	Energiesparfunk- tion	off on	Aus Ein		
8			Gerätefunktionen	(auf FBG r	nur Parametersatz 1)		
80_			Setup				
800		-	Kurzmenü	long short			
801		-	Sprache DBG				
802		8594	Werkseinstellung	no	0 / Nein		
	Short			Std	1 / Standard		
					2 / Auslieferungszustand		
803		8505	Parametersperre	off			
000		0000	i didineteroperte	on	Ein		
804		8596	Reset Statistikda- ten		Keine Aktion Fehlerspeicher		
805		-	Netznennspan- nung		50 500 V		
806		-	Kopie DBG → MOVITRAC [®] B		Ja Nein		
807		-	Kopie MOVIT- RAC [®] B \rightarrow DBG		Ja Nein		
808		8660	24-V-Ausgangs- spannung		Aus Ein		
809		10204.1	IPOS-Freischal- tung		Aus Ein		
81_			Serielle Kommuni	kation			
810	Lon6	8597	RS-485 Adresse	0 99			
811		8598	RS-485 Gruppen- adresse	100 199			
812		8599	RS-485 Timeout- Zeit	0 650 [0 650 [s]		



Inbetriebnahme Parameterliste

((0

Nr.	FBG	Index	Name	Bereich	/ Werkseinstellung	Wertnach
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme
82_			Bremsbetrieb 1 / 2	2		
820 / 821	₽	8607 / 8608	4-Quadranten- Betrieb 1 / 2	off on	Aus Ein	
83_			Fehlerreaktionen			
830		8609	Reaktion Klemme "Externer Fehler"	2 4	Sofortstopp / Störung Schnellstopp / Störung (830)	
833	Lonb	8612	Reaktion Timeout RS-485	7	Schnellstopp / Warnung (833 / 836)	
836		8615	Reaktion Timeout SBus			
84_			Reset-Verhalten			
840		8617	Manueller Reset		Ja Nein	
85_			Skalierung Drehza	ahl-Istwert		
850		8747	Skalierungsfaktor Zähler	1 6553	5 (nur über SHELL einstellbar)	
851		8748	Skalierungsfaktor Nenner	1 6553	5 (nur über SHELL einstellbar)	
852	lonð	8772 / 8773	Anwendereinheit	Text		
853		9312	Skalierte Dreh- zahl FBG	0 1	Drehzahl Skalierte Drehzahl	
86_			Modulation 1 / 2	1		
860 / 861		8620 /	PWM-Frequenz 1	4	4 kHz	
		8621	/2	8	8 kHz	
				12	12 kHz	
962 / 962	ionb	0751 /	DM/M fix 1 / 2	10		
002/003		8752		off	Aus	
87			Prozessdaten-Par	ametrieru	ng	
870		8304	Sollwert-Beschrei-		Keine Funktion (Werkseinstellung P872)	
			bung PA1		Solldrehzahl (Werkseinstellung P871)	
871		8305	Sollwert-Beschrei- bung PA2		Max. Drehzahl Rampe	
872		8306	Sollwert-Beschrei- bung PA3		Steuerwort 1 (Werkseinstellung P870) Steuerwort 2	
					Solldrehzahl [%]	
					IPOS-PA-Data	
	Lonb				PI-Regler-Sollwert [%]	
873		8307	Istwert-Beschrei- bung PE1		Keine Funktion Istdrehzahl (Werkseinstellung P874)	
874		8308	Istwert-Beschrei- bung PE2		Ausgangsstrom (Werkseinstellung P875) Wirkstrom	
875		8309	Istwert-Beschrei-	4	Statuswort 1 (Werkseinstellung P873)	
			bung PE3		Istdrehzahl [%]	
					PI-Regler Istwert [%]	
876		8622	PA-Daten freige-		Nein	
	Lon6		ben		Ja	

EURODRIVE



Nr.	FBG	Index	Name	Bereich / Werkseinstellung		Wertnach	
		dez.		Display	MOVITOOLS [®] MotionStudio	Inbetrieb- nahme	
88_			Serielle Kommuni	kation SB	us		
880		8937	SBus Protokoll	0 / MoviL	_ink		
	1.006			1 / CANo	pen		
881	0.00	8600	SBus Adresse	0 63	0 63		
882		8601	SBus Gruppen- adresse	0 63			
883		8602	SBus Timeout- Zeit	0 650	[s]		
884		8603	SBus Baudrate	125	125 kBaud		
				250	250 kBaud		
	Lonô			500	500 kBaud		
				1000	1 MBaud		
886		8989	CANopen Adresse	1 2 1	127		



6 Betrieb

6.1 Datensicherung

6.1.1 Datensicherung mit FBG11B

Sie können mit dem Bediengerät FBG11B Parameterdaten vom MOVITRAC[®] B in das Bediengerät speichern oder vom Bediengerät in das MOVITRAC[®] B holen.

Kontrollieren Sie nach dem Kopieren die Parameter auf ihre Richtigkeit.

Datensicherung mit FBG11B



Nach dem Kopieren von Daten ist das MOVITRAC[®] B gesperrt. Der gesperrte Zustand ist in der Statusanzeige durch ein blinkendes STOP erkennbar. Zusätzlich blinkt die Status-LED langsam gelb.

Sie können die Sperre durch eine der folgenden Maßnahmen aufheben:

- RUN-Taste auf dem FBG11B drücken.
- Netz-Ausschalten, 10 Sekunden warten, Netz wieder einschalten.

6.1.2 Datensicherung mit DBG60B

Kopieren Sie den Parametersatz vom MOVITRAC[®] B in das Bediengerät DBG60B. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" auf. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Parametersatz wird vom MOVITRAC[®] B zum DBG60B kopiert.
- Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" auf. Wählen Sie den Parameter P807 "MCB → DBG" aus. Der Parametersatz wird vom MOVITRAC[®] B zum DBG60B kopiert.

6.1.3 Datensicherung mit UBP11A

Kopieren Sie den Parametersatz vom MOVITRAC[®] B in das Parametermodul UBP11A. Drücken Sie dazu den Taster am unteren Ende des Moduls, der nur mit einem spitzen Gegenstand gedrückt werden kann.







6.1.4 Datensicherung mit MOVITOOLS® MotionStudio

Wenn Daten mit MOVITIOOLS[®] MotionStudio auf den Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B übertragen werden, so muss der Umrichter anschließend folgendermaßen wieder freigegeben werden:

- Gerät im Netzwerk anwählen
- Mit rechter Maustaste Kontextmenü öffnen
- Menü [RUN/STOP via Software-Keypad] wählen [1]
- Im Software-Keypad [RUN] wählen [2]



6.2 Return-Codes (r-19 ... r-38)

Return-Codes MOVITRAC[®] B:

Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
19	Parametersperre aktiviert	Keine Änderung von Parametern möglich
20	Werkseinstellung läuft	Keine Änderung von Parametern möglich
23	Optionskarte fehlt	Für Funktion notwendige Optionskarte fehlt
27	Optionskarte fehlt	Für Funktion notwendige Optionskarte fehlt
28	Reglersperre notwendig	Reglersperre notwendig
29	Wert für Parameter unzulässig	Wert für Parameter unzulässig.
		 Anwahl des FBG-Handbetriebs unzulässig, da PC-Handbetrieb aktiv.
32	Freigabe	Sie können die Funktion nicht im Zustand FREI- GABE ausführen
34	Fehler im Ablauf	Fehler beim Speichern in FBG11B.
		 Inbetriebnahme mit FBG nicht erfolgt. FBG Inbe- triebnahme mit MotionStudio durchführen oder Motor neu auswählen.
38	FBG11B falscher Datensatz	Gespeicherter Datensatz passt nicht zu Gerät





6.3 Statusanzeigen

6.3.1 Bediengerät FBG11B

Wenn der Status "Antrieb freigegeben" ist, so zeigt die Anzeige die errechnete Ist-Drehzahl an.

Zustand	Anzeige
Antrieb "Reglersperre"	oFF
Antrieb "keine Freigabe"	StoP
Antrieb "Freigabe"	8888 (Ist-Drehzahl)
Werkseinstellung	SEt (Set)
Stillstandsstrom	dc
24-V-Betrieb	24U

Status der Binäreingänge / Binärausgänge Parameter P039 (Binäreingänge) und Parameter P059 (Binärausgänge) werden im Parametermenü als Anzeige-Parameter aufgenommen. Die Statusanzeige erfolgt binär. Jedem Binärein- oder -ausgang sind 2 senkrecht übereineinander liegende Segmente der 7-Segment-Anzeige zugeordnet. Dabei leuchtet das obere Segment, wenn der Binärein- oder -ausgang gesetzt ist und das untere Segment, wenn der Binärein- oder -ausgang nicht gesetzt ist. Die beiden rechten 7-Segment-Anzeigen zeigen an, ob P039 (di = Binäreingänge) oder P059 (do = Binärausgänge) ausgegeben wird.

Beispiele:

Oben: Eingangsstatus: DI00 = 1 / DI01 = 0 / DI02 = 1 / DI03 = 1 / DI04 = 1 / DI05 = 0 Unten: Ausgangsstatus: DO01 = 1 / DO02 = 0 / DO03 = 1





6.3.2 Blink-Codes der LED

Zustand	Anzeige (optional mit FBG)	Blink-Code Status-LED Grund- gerät
"FREIGABE"	Drehzahl	Grün, Dauerleuchten
"FREIGABE" an Strombe- grenzung	Drehzahl blinkend	Grün, schnelles Blinken
"STILLSTANDSSTROM"	dc	Grün, langsames Blinken
Timeout	Fehler 43 / 46 / 47	Grün/Gelb, Blinken
"KEINE FREIGABE"	Stop	Gelb, Dauerleuchten
"WERKSEINSTELLUNG"	SEt	Gelb, schnelles Blinken
"REGLERSPERRE"	oFF	Gelb, schnelles Blinken
"24 V Betrieb"	24U blinkend	Gelb, langsames Blinken
"SICHERER HALT"	U blinkend	Gelb, langsames Blinken
FBG Handbetrieb aktiv oder Umrichter durch "Stop"-Taste gestoppt	FBG-Handbetrieb-Pikto- gramm oder "Stop" blin- kend	Gelb, lang an, kurz aus
Kopieren	Fehler 97	Rot/Gelb, Blinken
Systemfehler	Fehler 10 / 17 24 / 25 / 32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94	Rot, Dauerleuchten
Überspannung / Phasenaus- fall	Fehler 4 / 6 / 7	Rot, langsames Blinken
Überlast	Fehler 1 / 3 / 11 / 44 / 84	Rot, schnelles Blinken
Überwachung	Fehler 8 / 26 / 34 / 81 / 82	Rot, 2 x Blinken
Motorschutz	Fehler 31 / 84	Rot, 3 x Blinken

Die LED an der Frontseite des Geräts signalisiert die folgenden Zustände:



WARNUNG!

Falsche Interpretation der Anzeige U = "Sicherer Halt" aktiv.

Tod oder schwere Körperverletzungen.

Die Anzeige U = "Sicherer Halt" aktiv ist nicht sicherheitsgerichtet und darf nicht sicherheitstechnisch weiter verwendet werden.

6.4 Gerätezustands-Codes

Sie können die Gerätezustands-Codes durch das Statuswort 1 auslesen.

Code	Bedeutung
0x0	nicht bereit
0x1	Reglersperre
0x2	keine Freigabe
0x3	Stillstandsstrom aktiv, keine Freigabe
0x4	Freigabe
0x8	Werkseinstellung ist aktiv





6.5 Bediengerät DBG60B

6.5.1 Grundanzeigen

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE	Anzeige bei /REGLERSPERRE = "0".
0.00rpm 0.000Amp KEINE FREIGABE	Anzeige bei nicht freigegebenem Umrichter ("FREIGABE/STOPP" = "0").
950.00rpm 0.990Amp FREIGABE (VFC)	Anzeige bei freigegebenem Umrichter.
HINWEIS 6: WERT ZU GROSS	Hinweismeldung
(DEL)=Quit FEHLER 9 INBETRIEBNAHME	Fehleranzeige

6.5.2 Hinweismeldungen

Hinweismeldungen am DBG60B (ca. 2 s lang) oder im MOVITOOLS $^{\textcircled{B}}$ MotionStudio/SHELL (quittierbare Meldung):

Nr.	Text DBG60B/SHELL	Beschreibung
1	ILLEGALER INDEX	Über Schnittstelle angesprochener Index nicht vorhanden.
2	NICHT IMPLEMENT.	 Versuch, eine nicht implementierte Funktion auszuführen. Es wurde ein falscher Kommunikationsdienst angewählt. Handbetrieb über unzulässige Schnittstelle (z. B. Feldbus) angewählt.
3	WERT NUR LESBAR	Es wurde versucht, einen Read-only-Wert zu verändern.
4	PARAM. GESPERRT	Parametersperre P 803 = "EIN", Parameter kann nicht verändert werden.
5	SETUP AKTIV	Es wurde versucht, während laufender Werkseinstellung Parameter zu verändern.
6	WERT ZU GROSS	Es wurde versucht, einen zu großen Wert einzugeben.
7	WERT ZU KLEIN	Es wurde versucht, einen zu kleinen Wert einzugeben.
8	NOTW. KARTE FEHLT	Für die angewählte Funktion notwendige Optionskarte fehlt.
-		
10	NUR ÜBER ST1	Handbetrieb muss über X13:ST11/ST12 (RS485) beendet werden.
11	NUR TERMINAL	Handbetrieb muss über TERMINAL (DBG60B oder UWS21B) beendet werden.
12	KEIN ZUGRIFF	Zugriff auf gewählten Parameter verweigert.
13	REG. SPERRE FEHLT	Für die angewählte Funktion Klemme DIØØ "/Reglersperre" = "0" setzen.
14	WERT UNZULÄSSIG	Es wurde versucht, einen unzulässigen Wert einzugeben.
16	PARAM. NICHT GESP.	Überlauf EEPROM-Puffer z.B. durch zyklische Schreibzugriffe. Parameter wird nicht NETZ-AUS-sicher im EEPROM gespeichert.
17	UMRICHTER FREIGEGEBEN	 Der zu ändernde Parameter kann nur im Zustand "REGLERSPERRE" eingestellt werden. Es wurde versucht, im freigegebenen Betrieb in den Handbetrieb zu wechseln







6.5.3 Funktionen des Bediengeräts DBG60B

Tastenbelegung DBG60B



[1]	Stopp-Taste	Stopp
[2]	1 aste	Pfeil auf, ein Menüpunkt nach oben
[3]	RUN-Taste	Start
[4]	OK-Taste	OK, Eingabe bestätigen
[5]	Kontext-Taste	Kontextmenü aktivieren
[6]	↓-Taste	Pfeil ab, ein Menüpunkt nach unten
[7]	Taste	Dezimalkomma
[8]	±-Taste	Vorzeichenwechsel
[9]	Taste 0 9	Ziffern 0 9
[10]	↔-Taste	Menüwechsel
[11]	Sprachen-Taste	Sprache auswählen
[12]	DEL-Taste	Letzte Eingabe löschen

Kopierfunktion des Mit dem Bediengerät DBG60B können komplette Parametersätze von einem MOVITRAC[®] auf andere MOVITRAC[®]-Geräte kopiert werden. Gehen Sie dazu DBG60B folgendermaßen vor:

- Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" an. Bestätigen • Sie mit der OK-Taste.
- Stecken Sie nach dem Kopiervorgang das Bediengerät auf den anderen Umrichter. •
- Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN MC07B" an. Bestätigen • Sie mit der OK-Taste.







Parameter-Modus	Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Parameter im Param	eter-Modus einzustellen:
	 Aktivieren Sie das Kontextmenü durch Drücken der Kon- text-Taste. Der Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" steht an erster Stelle. 	PARAMETER-MODUS VARIABLEN-MODUS GRUNDANZEIGE
	 Starten Sie durch Drücken der OK-Taste den PARAME- TER-MODUS. Es erscheint der erste Anzeige-Parameter P000 "DREHZAHL". Wählen Sie mit der ↑-Taste oder der ↓- Taste die Parameterhauptgruppen 0 bis 9 aus. 	P 000 upm DREHZAHL +0.0 REGLERSPERRE
	 Wählen Sie mit der [↑]-Taste oder der [↓]-Taste die gewünschte Parameterhauptgruppe aus. Der blinkende Cursor steht unter der Zahl der Parameterhauptgruppe. 	P <u>1</u> SOLLWERTE/ INTEGRATOREN REGLERSPERRE
	 Aktivieren Sie in der gewünschten Parameterhauptgruppe durch Drücken der OK-Taste die Auswahl der Parameterun- tergruppe. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts. 	P 1 <u>.</u> . SOLLWERTE/ INTEGRATOREN REGLERSPERRE
	 Wählen Sie mit der [↑]-Taste oder der [↓]-Taste die gewünschte Parameteruntergruppe aus. Der blinkende Cursor steht unter der Zahl der Parameteruntergruppe. 	\ 1 <u>3</u> . DREHZAHL- RAMPEN 1 REGLERSPERRE
	 Aktivieren Sie in der gewünschten Parameteruntergruppe durch Drücken der OK-Taste die Parameterauswahl. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts. 	\ 13 <u>.</u> DREHZAHL- RAMPEN 1 REGLERSPERRE
	 Wählen Sie mit der [↑]-Taste oder der [↓]-Taste den gewünschten Parameter an. Der blinkende Cursor steht unter der 3. Ziffer der Parameternummer. 	\ 13 <u>2</u> s T11 AUF LINKS +0.13 REGLERSPERRE
	 Drücken Sie die OK-Taste, um den Einstellmodus f ür den angew ählten Parameter zu aktivieren. Der Cursor steht unter dem Parameterwert. 	\ 132 s T11 AUF LINKS +0.13_ REGLERSPERRE
	 Stellen Sie mit der [↑]-Taste oder der [↓]-Taste den gewünsch- ten Parameterwert ein. 	\ 132 s T11 AUF LINKS +0.20_ REGLERSPERRE
	 Bestätigen Sie mit der OK-Taste die Einstellung und verlas- sen Sie mit der ↔-Taste den Einstellmodus wieder. Der blinkende Cursor steht wieder unter der 3. Ziffer der Para- meternummer. 	\ 13 <u>2</u> s T11 AUF LINKS +0.20 REGLERSPERRE

EURODRIVE

Betrieb Bediengerät DBG60B



\ 13<u>.</u> DREHZAHL-

	Parameter aus oder wechseln Sie mit der DEL-Taste wieder in das Menü der Parameteruntergruppen.	RAMPEN 1
		REGLERSPERRE
	12 Wählen Cie mit der ¹ Teste oder der ¹ Teste sine ondere	
	Parameteruntergruppe aus oder wechseln Sie mit der DEL- Taste wieder in das Menü der Parameterhauptgruppen.	INTEGRATOREN
		REGLERSPERRE
	13. Kehren Sie mit der Kontext-Taste in das Kontextmenü zurück.	PARAMETER-MODUS VARIABLEN-MODUS GRUNDANZEIGE
Anwendermenü	Das Bediengerät DBG60B verfügt ab Werk über ein Anwender figsten gebrauchten Parametern. Die Parameter des Anwender play mit "\" vor der Parameternummer dargestellt (→ Kap. "Kom Sie können Parameter hinzufügen oder löschen. Insgesamt kör metereinträge gespeichert werden. Die Parameter werden in zeigt, wie sie im Umrichter abgespeichert wurden. Es erfolgt keir rung der Parameter.	menü mit den am häu- menüs werden im Dis- plette Parameterliste"). nnen maximal 50 Para- der Reihenfolge ange- ne automatische Sortie-
	 Rufen Sie mit der Kontext-Taste das Kontextmenü auf. Wähl "ANWENDERMENUE" aus und bestätigen mit der OK-Taste Anwendermenü. 	en Sie den Menüpunkt e. Sie befinden sich im
Parameter zum	Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor um Parameter zum Anwend	dermenü hinzuzufügen:
Anwendermenü hinzufügen	 Rufen Sie mit der Kontext-Taste das Kontextmenü auf. Wähl "PARAMETER-MODUS" aus. 	en Sie den Menüpunkt
	Wählen Sie den gewünschten Parameter aus und bestätigen	n Sie mit der OK-Taste.
	 Kehren Sie mit der Kontext-Taste ins Kontextmenü zu Kontextmenü den Menüpunkt "Pxxx HINZUFUEG" aus. Unt zuvor ausgewählte Parameter. Bestätigen Sie mit der OK-T Parameter wird im Anwendermenü gespeichert. 	rück. Wählen Sie im ter "xxx" steht jetzt der aste. Der ausgewählte
Parameter aus dem Anwender-	Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor um Parameter aus de löschen:	em Anwendermenü zu
menü löschen	 Rufen Sie mit der Kontext-Taste das Kontextmenü auf. Wähl "ANWENDERMENUE" aus. 	en Sie den Menüpunkt
	 Wählen Sie den Parameter aus, den Sie löschen wollen. Bes Taste. 	tätigen Sie mit der OK-
	 Kehren Sie mit der Kontext-Taste ins Kontextmenü zu Kontextmenü den Menüpunkt "Pxxx ENTFERNEN" aus. Un zuvor ausgewählte Parameter. Bestätigen Sie mit der OK-T Parameter wird aus dem Anwendermenü gelöscht. 	rück. Wählen Sie im ter "xxx" steht jetzt der āste. Der ausgewählte

11. Wählen Sie mit der \uparrow -Taste oder der \downarrow -Taste einen anderen



83



Aufwachparameter Der Aufwachparameter wird nach Einschalten des Geräts im Display des DBG60B angezeigt. Nach Auslieferung (Werkseinstellung) ist der Aufwachparameter die Grundanzeige. Sie können den Aufwachparameter individuell einstellen. Mögliche Aufwachparameter sind:

- Parameter (\rightarrow Parameter-Modus)
- Parameter aus dem Anwendermenü (→ Anwendermenü)
- Grundanzeige

Um einen Aufwachparameter zu speichern, gehen Sie so vor:

- · Wählen Sie zuerst im Parameter-Modus den gewünschten Parameter aus
- Wählen Sie anschließend im Kontextmenü den Menüpunkt "XXXX AUFWACHPA." aus. Unter "XXXX" steht der ausgewählte Aufwachparameter. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



7 Service / Fehlerliste

7.1 Geräte-Informationen

7.1.1 Fehlerspeicher

Der Umrichter speichert die Fehlermeldung im Fehlerspeicher P080. Der Umrichter speichert einen neuen Fehler erst nach Quittierung der Fehlermeldung. Die lokale Bedieneinheit zeigt den letzten aufgetretenen Fehler an. Dadurch sind bei Doppelfehlern der in P080 gespeicherte Wert und der auf der Bedieneinheit angezeigte Wert verschieden. Dies tritt zum Beispiel bei F-07 Überspannung Zwischenkreis und anschließend F-34 Rampe-Timeout auf.

Zum Zeitpunkt der Störung speichert der Umrichter folgende Informationen:

- Aufgetretener Fehler
- Status der Binäreingänge / Binärausgänge
- · Betriebszustand des Umrichters
- Umrichterstatus
- Kühlkörpertemperatur
- Drehzahl
- Ausgangsstrom
- Wirkstrom
- Geräteauslastung
- Zwischenkreis-Spannung

7.1.2 Abschaltreaktionen

In Abhängigkeit von der Störung gibt es 3 Abschaltreaktionen:

Sofortabschaltung Diese Fehlerreaktion führt zu einer sofortigen Verriegelung der Endstufe mit gleichzeitiger Ansteuerung des Bremsenausgangs, so dass eine vorhandene Bremse einfällt. Der Umrichter setzt die "Störungsmeldung" und nimmt die "Betriebsbereitmeldung" zurück.

Dieser Zustand kann nur durch einen expliziten Fehler-Reset wieder verlassen werden.

StoppDiese Fehlerreaktion führt zu einem Stopp an der eingestellten Stopprampe. Dieser
Fehlerstopp ist zeitüberwacht. Wenn der Antrieb nicht innerhalb eines vorgegebenen
Zeitintervalls die Start-Stopp-Drehzahl erreicht, so wird in den Fehlerzustand verzweigt,
die Endstufe gesperrt und eine vorhandene Bremse fällt ein. Es wird die Fehlermeldung
"F34 Rampe-Timeout" generiert. Die ursprüngliche Fehlermeldung wird überschrieben.
Wenn der Antrieb die Start-Stopp-Drehzahl erreicht, so wird in den Fehlerzustand ver-
zweigt, die Bremse fällt ein und die Endstufe wird gesperrt. Die "Störungsmeldung" wird
gesetzt, die "Betriebsbereitmeldung" zurückgenommen.

Dieser Zustand kann nur durch einen expliziten Fehler-Reset wieder verlassen werden.





Timeout (Warnung)	Die Abschaltreaktion führt zu einem Stopp an der eingestellten Schnellstopp-Rampe. Der Stopp ist zeitüberwacht wie beim "Fehler-Stopp".						
	Wenn der Antrieb die Start-Stopp-Drehzahl erreicht, so wird in den Warnzustand ver- zweigt, die Bremse fällt ein und die Endstufe wird gesperrt. Die "Störungsmeldung" wird gesetzt, die "Betriebsbereitmeldung" bleibt gesetzt.						
	Ein expliziter Fehler-Reset ist nicht möglich. Der Fehler wird erst wieder zurückgesetzt, wenn die Kommunikation wieder einsetzt oder die Timeout-Zeit auf 0 s gestellt wird.						
	Verhalten des Umrichters bei Steuerung über eine Kommunikations-Schnittstelle (RS- 485 oder SBus):						
	Netz-Aus und Netz-Ein						
	Freigabe unwirksam						
	Gültige Daten an mit Timeout überwachter Schnittstelle						
	Freigabe						
7.1.3 Reset							
Reset Basisgerät	Eine Fehlermeldung lässt sich quittieren durch:						
	 Reset über Eingangsklemmen mit einem entsprechend belegten Binäreingang (DIØØ, DIØ2DIØ5). DIØØ ist werksmäßig mit Fehler-Reset belegt. 						
Reset Bediengerät	Eine Fehlermeldung lässt sich quittieren durch:						
	Manueller Reset auf Bedienfeld (Taster STOP/RESET).						
	Der Taster "STOP/RESET" hat Priorität gegenüber einer Klemmenfreigabe oder einer Freigabe über Schnittstelle.						
	Nach aufgetretenem Fehler und programmierter Fehlerreaktion können Sie mit der STOP/RESET-Taste ein Reset durchführen. Der Antrieb ist nach Reset gesperrt. Sie müssen den Antrieb mit der RUN-Taste freigeben.						
Reset Schnittstelle	Eine Fehlermeldung lässt sich quittieren durch:						
	 Manueller Reset im MOVITOOLS[®] MotionStudio / P840 Manueller Reset = Ja oder im Statusfenster der Reset-Button. 						





7.2

Nr.	Bezeichnung	Reaktion	Mögliche Ursache	Maßnahme		
00	Kein Fehler					
01	Überstrom	Sofortabschaltung	Kurzschluss am Ausgang	Kurzschluss entfernen		
		mit Verriegelung	Schalten am Ausgang	Schalten nur bei gesperrter Endstufe		
			Zu großer Motor	Kleineren Motor anschließen		
			Defekte Endstufe	Falls Fehler nicht rücksetzbar, SEW-Service zurate ziehen		
03	Erdschluss	Sofortabschaltung	Erdschluss im Motor	Motor austauschen		
		mit Verriegelung	Erdschluss im Umrichter	MOVITRAC [®] B austauschen		
			Erdschluss in der Motor- zuleitung	Erdschluss beseitigen		
			Überstrom (siehe F-01)	Siehe F-01		
04	Brems- Chopper	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Generatorische Leistung zu groß	 Verzögerungsrampen verlängern 		
			Bremswiderstandskreis unter- brochen	Zuleitung Bremswiderstand prüfen		
			Kurzschluss im Bremswider- standskreis	Kurzschluss entfernen		
			Bremswiderstand zu hochohmig	Technische Daten des Brems- widerstands prüfen		
			Brems-Chopper defekt	MOVITRAC [®] B austauschen		
			Erdschluss	Erdschluss beseitigen		
06	Netz-Phasen-	Sofortabschaltung	Phasenausfall	Netzzuleitung überprüfen		
	austali	(nur bei 3-phasi- gem Umrichter)	Netzspannung zu gering	Netzspannung überprüfen		
07	Zwischenkreis- Überspannung	schenkreis- rspannung mit Verriegelung	Zwischenkreis-Spannung zu hoch	 Verzögerungsrampen verlängern 		
				 Zuleitung Bremswiderstand prüfen 		
				Technische Daten des Bremswi- derstands prüfen		
			Erdschluss	Erdschluss beseitigen		
08	Drehzahl-Über- wachung	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Stromregler arbeitet an der Stell- grenze wegen:			
			Mechanischer Überlastung	Last verringern		
				Strombegrenzung überprüfen		
				Verzögerungsrampen verlängern		
				 Eingestellte Verzögerungszeit P501 erhöhen¹⁾ 		
			Phasenausfall am Netz	Netzphasen überprüfen		
			Phasenausfall am Motor	 Motorzuleitung und Motor prüfen 		
			Maximaldrehzahl für VFC- Betriebsarten überschritten	Maximaldrehzahl reduzieren		
09	Inbetriebnahme	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Umrichter noch nicht in Betrieb genommen	Umrichter in Betrieb nehmen		
1			Unbekannter Motor gewählt	Anderen Motor wählen		







Nr.	Bezeichnung	Reaktion	Mögliche Ursache	Maßnahme
10	IPOS-ILLOP	Stopp mit Ver- riegelung	Fehlerhafter Befehl bei der Programmausführung	Programm überprüfen
		Nur mit IPOS	Fehlerhafte Bedingungen bei der Programmausführung	Programmablauf überprüfen
			Funktion im Umrichter nicht vor- handen / implementiert	Andere Funktion verwenden
11	Übertemperatur	Stopp mit Ver- riegelung	Thermische Überlastung des Umrichters	Last verringern und / oder aus- reichend Kühlung sicherstellen
				 Wenn Bremswiderstand im Kühlkörper integriert: Brems- widerstand extern montieren
17 24	Systemstörung	Sofortabschaltung mit Verriegelung	 Umrichter-Elektronik gestört, möglicherweise durch EMV-Ein- wirkung 	 Erdanbindungen und Schirmungen überprüfen und wenn nötig verbessern.
				Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zurate ziehen.
25	EEPROM	Stopp mit Ver- riegelung	Fehler beim Zugriff auf EEPROM	 Werkseinstellung aufrufen, Reset durchführen und neu parametrieren.
				Bei erneutem Auftreten SEW- Service zurate ziehen.
26	Externe Klemme	Programmierbar	 Externes Störungssignal über programmierbaren Eingang ein- gelesen 	 Jeweilige Fehlerursache beseitigen, wenn nötig Klemme umprogrammieren.
31	TF/TH-Auslö- ser	Stopp mit Ver- riegelung	Motor zu heiß, TF hat ausgelöst	 Motor abkühlen lassen und Fehler zurücksetzen
			TF des Motors nicht oder nicht korrekt angeschlossen	Anschlüsse / Verbindungen zwischen MOVITRAC [®] B und
			Verbindung MOVITRAC [®] B und TF am Motor unterbrochen	IF überprüfen
32	IPOS-Index- Überlauf	Stopp mit Ver- riegelung	 Programmiergrundsätze ver- letzt, dadurch interner Stack- Überlauf 	 Anwenderprogramm über- prüfen und korrigieren
34	Rampen- Timeout	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Überschreiten der eingestellten Rampenzeit.	Rampenzeit verlängern.
			 Wenn Sie die Freigabe weg- nehmen und der Antrieb die Stopp-Rampenzeit t13 um eine bestimmte Zeit überschreitet, so meldet der Umrichter F34. 	Stopp-Rampenzeit verlängern
36	Option fehlt	Sofortabschaltung	Optionskartentyp unzulässig	Richtige Optionskarte einsetzen
		mit vernegelung	Sollwertquelle, Steuerquelle oder Betriebsart für diese	Richtige Sollwertquelle ein- stellen
			Optionskarte unzulassig	Richtige Steuerquelle einstellen
				Richtige Betriebsart einstellen
				Parameter P120 und P121 prü- fen
37	System- Watchdog	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Fehler im Ablauf der System- Software	 Erdanbindungen und Schirmungen überprüfen und wenn nötig verbessern.
				Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zurate ziehen.
38	System- Software	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Systemstörung	 Erdanbindungen und Schirmungen überprüfen und wenn nötig verbessern.
				Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zurate ziehen.
43	RS-485 Time- out	Stopp ohne Ver- riegelung ²⁾	Kommunikation zwischen Umrichter und PC unterbrochen	Verbindung zwischen Umrichter und PC überprüfen.





Service / Fehlerliste Fehlerliste (F-00 ... F-113)



Nr.	Bezeichnung	Reaktion	Mögliche Ursache	Maßnahme
44	Geräte- auslastung	Sofortabschaltung mit Verriegelung	 Geräteauslastung (Ixt-Wert) zu groß 	 Leistungsabgabe verringern Rampen verlängern Wenn genannte Punkte nicht möglich: Größeren Umrichter einsetzen
45	Initialisierung	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Fehler bei der Initialisierung	SEW-Service zurate ziehen.
47	Systembus 1 Timeout	Stopp ohne Ver- riegelung	Fehler bei Kommunikation über den Systembus	 Systembusverbindung über- prüfen
77	IPOS-Steuer- wort	Stopp mit Ver- riegelung	Systemstörung	• SEW-Service zurate ziehen.
80	RAM-Test	Sofortabschaltung	Interner Gerätefehler, RAM-Spei- cher defekt	SEW-Service zurate ziehen
81	Startbedingung	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Nur in Betriebsart "VFC-Hub- werk": Der Umrichter konnte während der Vormagnetisierungszeit nicht den erforderlichen Strom in den Motor einprägen:	
			 Motor-Bemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternenn- leistung zu klein 	 Verbindung Umrichter und Motor überprüfen Inbetriebnahmedaten prüfen und wenn nötig neue Inbetrieb- nahme
			Querschnitt Motorzuleitung zu klein	Querschnitt der Motorzuleitung prüfen und wenn nötig erhöhen
82	Ausgang offen	Sofortabschaltung mit Verriegelung	Nur in Betriebsart "VFC-Hub- werk":	
			2 oder alle Ausgangsphasen unterbrochen	 Verbindung Umrichter und Motor pr
			 Motor-Bemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternenn- leistung zu klein 	 Inbetriebnahmedaten pr üfen und wenn n ötig neue Inbetrieb- nahme
84	Motorschutz	Stopp mit Ver- riegelung	Auslastung des Motors zu hoch	 P345/346 I_N-UL-Überwachung kontrollieren Last verringern Rampen verlängern Längere Pausenzeiten
94	Prüfsumme EEPROM	Sofortabschaltung mit Verriegelung	EEPROM defekt	SEW-Service zurate ziehen
97	Kopierfehler	Sofortabschaltung mit Verriegelung	 Abziehen des Parametermoduls beim Kopiervorgang Aus- / Einschalten beim Kopier- vorgang 	 Vor der Fehlerquittierung: Werkseinstellung oder kompletten Datensatz vom Parametermodul laden
98	CRC Error Flash	Sofortabschaltung	Interner Geräte-Fehler. Flash-Spei- cher defekt.	Gerät zur Reparatur einschicken.
100	Schwingung/ Warnung	Fehler anzeigen	Schwingungssensor warnt (→ Betriebsanleitung "DUV10A")	Schwingungsursache ermitteln. Betrieb weiterhin möglich bis F101 auftritt.
101	Schwingung Fehler	Schnellstopp	Schwingungssensor meldet Fehler	SEW-EURODRIVE empfiehlt, die Schwingungsursache sofort zu beseitigen
102	Ölalterung/ Warnung	Fehler anzeigen	Ölalterungssensor warnt	Ölwechsel einplanen.
103	Ölalterung/ Fehler	Fehler anzeigen	Ölalterungssensor meldet Fehler	SEW-EURODRIVE empfiehlt, das Getriebeöl sofort zu wechseln.

Betriebsanleitung V2 – MOVITRAC® B



Nr.	Bezeichnung	Reaktion	Mögliche Ursache	Maßnahme
104	Ölalterung/	Fehler anzeigen	Ölalterungssensor meldet Übertem-	Öl abkühlen lassen
	ratur		peratur	 Einwandfreie Getriebekühlung prüfen
105	Ölalterung/ Bereitmeldung	Fehler anzeigen	Ölalterungssensor ist nicht betriebsbereit	 Spannungsversorgung des Ölalterungssensors pürfen
				 Ölalterungssensor pr
106	Bremsver- schleiß	Fehler anzeigen	Bremsbelag verschlissen	Bremsbelag wechseln (→ Betriebsanleitung "Motoren")
110	Fehler "Ex e-	Stopp mit Verriege-	Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz	Projektierung prüfen
	Schutz"	lung	uberschritten	 Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz verkürzen
113	Drahtbruch Analogeingang	Programmierbar	Drahtbruch Analogeingang Al1	Verdrahtung prüfen

1) Durch Veränderung der Parameter 500 / 502 und 501 / 503 wird die Drehzahlüberwachung eingestellt. Beim Deaktivieren oder beim Einstellen einer zu großen Verzögerungszeit kann das Durchsacken von Hubwerken nicht sicher verhindert werden.

2) kein Reset nötig, nach Wiederherstellung der Kommunikation verschwindet die Fehlermeldung

7.3 SEW-Elektronikservice

7.3.1 Hotline

Unter der Rufnummer der Drive Service Hotline erreichen Sie rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr einen Service-Spezialisten von SEW-EURODRIVE.

Wählen Sie einfach die Vorwahl **01805** und geben Sie danach die Buchstabenkombination **SEWHELP** über die Tastatur Ihres Telefons ein. Natürlich können Sie auch die **018057394357** wählen.

7.3.2 Zur Reparatur einschicken

Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den SEW-Elektronikservice.

Bei Rücksprache mit dem SEW-Elektronikservice geben Sie bitte immer die Ziffern des Gerätestatus mit an. Der Service von SEW-EURODRIVE kann Ihnen dann effektiver helfen.

Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einschicken, geben Sie bitte Folgendes an:
Seriennummer (\rightarrow Typenschild)
Typenbezeichnung
Kurze Applikationsbeschreibung (Anwendung, Steuerung über Klemmen oder seriell)
Angeschlossener Motor (Motorspannung, Schaltung Stern oder Dreieck)
Art des Fehlers
Begleitumstände
Eigene Vermutungen
Vorausgegangene ungewöhnliche Vorkommnisse





7.4 Langzeitlagerung

Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät zur Wartung alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.

Vorgehensweise bei unterlassener Wartung:

In den Umrichtern werden Elektrolyt-Kondensatoren eingesetzt, die im spannungslosen Zustand einem Alterungseffekt unterliegen. Dieser Effekt kann zu einer Schädigung der Elektrolyt-Kondensatoren führen, wenn das Gerät nach langer Lagerung direkt an Nennspannung angeschlossen wird.

Bei unterlassener Wartung empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Netzspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Dies kann z. B. mit einem Stelltransformator erfolgen, dessen Ausgangsspannung gemäß folgender Übersicht eingestellt wird. SEW-EURODRIVE empfiehlt, die Spannung von 0 V innerhalb einiger Sekunden auf die erste Stufe anzuheben.

SEW-EURODRIVE empfiehlt folgende Abstufungen:

AC 400/500-V-Geräte:

- Stufe 1: AC 350 V für 15 Minuten
- Stufe 2: AC 420 V für 15 Minuten
- Stufe 3: AC 500 V für 1 Stunde

AC 230-V-Geräte:

- Stufe 1: AC 170 V für 15 Minuten
- Stufe 2: AC 200 V für 15 Minuten
- Stufe 3: AC 240 V für 1 Stunde

Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder mit Wartung weiter langzeitgelagert werden.





8 Technische Daten

8.1 CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick

8.1.1 CE-Kennzeichnung

Die Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B erfüllen die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.



Frequenzumrichter MOVITRAC[®] B sind als Komponenten zum Einbau in Maschinen und Anlagen bestimmt. Sie erfüllen die EMV-Produktnorm EN 61800-3 *Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe*. Bei Beachtung der Installationshinweise sind die entsprechenden Voraussetzungen zur CE-Kennzeichnung der gesamten damit ausgerüsteten Maschine / Anlage auf Basis der EMV-Richtlinie 89/336/EWG gegeben. Ausführliche Hinweise zur EMV-gerechten Installation finden Sie in der Druckschrift "EMV in der Antriebstechnik" von SEW-EURODRIVE.

Die Einhaltung der Grenzwerklassen C2 und C1 wurde an einem spezifizierten Prüfaufbau nachgewiesen. Auf Wunsch stellt SEW-EURODRIVE dazu weitere Informationen zur Verfügung.

Das CE-Zeichen auf dem Typenschild steht für die Konformität zur Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Auf Wunsch stellen wir hierzu eine Konformitätserklärung aus.

8.1.2 UL-Approbation / CSA / GOST-R-Zertifikat / C-Tick



Die UL- und cUL-Approbation (USA) ist für folgende MOVITRAC[®] B erteilt:

- 230 V / 1-phasig
 - 230 V / 3-phasig
 - 400/500 V / 3-phasig (0,25 ... 45 kW / 0,34 ... 60 HP)

Für die anderen Geräte ist die Approbation beantragt. cUL ist gleichberechtigt zur Approbation nach CSA.





Die C-Tick-Approbation ist für die gesamte Gerätereihe MOVITRAC[®] B beantragt. C-Tick bescheinigt Konformität von der ACMA (Australian Communications and Media Authority).



8.2 Allgemeine technische Daten

Die folgenden technischen Daten sind für alle Frequenzumrichter MOVITRAC $^{\textcircled{R}}$ B unabhängig von Baugröße und Leistung gültig.

MOVITRAC [®] B	Alle Baugrößen				
Störfestigkeit	Erfüllt EN 61800-3				
Störaussendung bei EMV- gerechter Installation	 Gemäß Grenzwertklasse¹⁾ Baugröße 0 2: C2 ohne weitere Maßnahmen Baugröße 0 5: C1 mit entsprechenden Filtern / Klappferriten C1/C2 nach EN 61800-3 				
Ableitstrom	> 3.5 mA				
Umgebungstemperatur ϑ_A (bis 60 °C mit Stromreduktion)	 230 V, 0.25 2.2 kW (0.34 3.0 HP) / 400/500 V, 0.25 4.0 kW (0.34 5.4 HP) Mit Überlastfähigkeit (max. 150 % für 60 s): I_D = 100 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: -10 °C +40 °C (14 °F 104 °F) Ohne Überlastfähigkeit: I_D = 100 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: -10 °C +50 °C (14 °F 122 °F) I_D = 100 % I_N / f_{PWM} = 8 kHz: -10 °C +40 °C (14 °F 104 °F) I_D = 125 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: -10 °C +40 °C (14 °F 104 °F) 3 × 230 V, 3.7 30 kW (5.0 40 HP) / 400/500 V, 5.5 75 kW (7.4 100 HP) Mit Überlastfähigkeit (max. 150 % für 60 s): I_D = 100 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) Ohne Überlastfähigkeit: I_D = 100 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +50 °C (32 °F 104 °F) I_D = 100 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) i_D = 100 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) i_D = 125 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) i_D = 125 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) i_D = 125 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) i_D = 125 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) i_D = 125 % I_N / f_{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) 				
Derating Umgebungs- temperatur (Stromreduktion)	2,5 % I _N pro K bei 40 °C 50 °C (104 °F 122 °F) 3 % I _N pro K bei 50 °C 60 °C (122 °F 140 °F)				
Klimaklasse	EN 60721-3-3, Klasse 3K3				
Lagertemperatur Transporttemperatur	-25 °C +75 °C (−13 °F 167 °F) -25 °C +75 °C (−13 °F 167 °F)				
Kühlungsart					
Schutzart EN 60529 (NEMA1)) Baugröße 0 3: IP20 Baugröße 4 5 Leistungsanschlüsse: IP00 Mit montierter mitgelieferter Plexiglasabdeckung und montiertem Schrumpfschlauch (nicht mitgeliefert): IP10 				
Betriebsart	Dauerbetrieb				
Überspannungskategorie	III nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)				
Netzspannungstoleranz	EN 50160: ±10 %				
Verschmutzungsklasse	2 nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)				



MOVITRAC [®] B	Alle Baugrößen					
Aufstellungshöhe	Bis h ≤ 1000 m (3281 ft) keine Einschränkungen.					
	Bei h ≥ 1000 m (3281 ft) gelten folgende Einschränkungen:					
	 Von 1000 m (3281 ft) bis max. 4000 m (13120 ft): 					
	 I_N-Reduktion um 1 % pro 100 m (328 ft) 					
	 Von 2000 m (6562 ft) bis max. 4000 m (13120 ft): 					
	 AC 230-V-Geräte: Reduktion der Netznennspannung U_{Netz} um AC 3 V pro 100 m (328 ft) 					
	 AC 500-V-Geräte: Reduktion der Netznennspannung U_{Netz} um AC 6 V pro 100 m (328 ft) 					
	Über 2000 m (6562 ft) nur Überspannungsklasse 2, für Überspannungsklasse 3 sind externe Maßnahmen erforderlich. Überspannungsklassen nach DIN VDE 0110-1.					
Bemaßung	Nach DIN ISO 276-v					
Baugröße 0:	 Maximale Umgebungstemperatur θ_A: 40 °C (104 °F) 					
Einschränkungen für Dauer-	Maximale Netznennspannung U _{Netz} : 400 V					
betrieb mit 125 % I _N	Keine Hutschienenmontage / Unterbauwiderstand					
	Bei 1 × 230 V: Netzdrossel ND vorsehen					

1) Zur Einhaltung der EMV-Grenzwertklasse ist eine vorschriftsmäßige elektrische Installation notwendig. Bitte beachten Sie die Installationshinweise.





8.3 MOVITRAC[®] B Elektronikdaten

Funktion	Klemme	Bezeich- nung	Default	Daten
Sollwert-Eingang ¹⁾ (Differenzeingang)	X10:1 X10:2 X10:3 X10:4	REF1 AI11 (+) AI12 (–) GND		+10 V, $R_{Lmin} = 3 k\Omega$ 0 +10 V ($R_i > 200 k\Omega$) 0 20 mA / 4 20 mA ($R_i = 250 \Omega$), Auflösung 10 Bit, Abtastzyklus 1 ms GND = Bezugspotenzial für Binär- und Analogsig- nale, PE-Potenzial
Binäreingänge	X12:1 X12:2 X12:3 X12:4 X12:5 X12.6	DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05TF	Fehler-Reset Rechts/Halt Links/Halt Freigabe/Stopp n11/n21 n12/n22	$\begin{array}{l} R_i=3\ k\Omega,\ I_E=10\ mA,\ Abtastzyklus\ 5\ ms,\ SPS-kompatibel\\ Signalpegel\ nach\ EN\ 61131\text{-}2\ Typ1\ oder\ Typ3:\\ \bullet\ +11\\ +30\ V\rightarrow 1\ /\ Kontakt\ geschlossen\\ \bullet\ -3\\ +5\ V\rightarrow 0\ /\ Kontakt\ offen\\ \bullet\ X12:2\ /\ DI01\ fest\ belegt\ mit\ Rechts/Halt\\ \bullet\ X12:5\ /\ DI04\ nutzbar\ als\ Frequenzeingang\\ \bullet\ X12:6\ /\ DI05\ nutzbar\ als\ TF-Eingang \end{array}$
Versorgungsspannung für TF	X12:7	VOTF		Spezielle Charakteristik für TF nach DIN EN 60947-8 / Auslösewert 3 kΩ
Hilfsspannungs-Aus- gang / Externe Span- nungsversorgung ²⁾	X12:8	24VIO		Hilfsspannungs-Ausgang: U = DC 24 V, Strombe- lastbarkeit I _{max} = 50 mA Externe Spannungsversorgung: U = DC 24 V –15 % / +20 % gemäß EN 61131-2 Siehe Kapitel Projektierung / Externe Spannungs- versorgung DC 24 V
Bezugsklemme	X12:9	GND		Bezugspotenzial für Binär- und Analogsignale, PE-Potenzial
Binärausgänge	X13:1 X13:2 X13:3 X13:4	GND DO02 DO03 GND	Bremse auf Betriebsbereit	SPS-kompatibel, Ansprechzeit 5 ms, I _{max} DO02 = 150 mA, I _{max} DO03 = 50 mA, kurzschlussfest, einspeisefest bis 30 V GND = Bezugspotenzial für Binär- und Analogsig- nale, PE-Potenzial
Relaisausgang	X13:5 X13:6 X13:7	DO01-C DO01-NO DO01-NC		Gemeinsamer Relaiskontakt Schließer Öffner Belastbarkeit: U _{max} = 30 V, I _{max} = 800 mA





Funktion	Klemme	Bezeich-	Default	Daten			
		nung					
Sicherheitskontakt	X17:1	DGND: Bez	ugspotenzial für X1	7:3			
	X17:2	VO24: : U _{OL} erlaubt zur	_{JT} = DC 24 V, nur zu Versorgung weitere	ur Versorgung von X17:4 desselben Geräts, nicht r Geräte			
	X17:3	SOV24: Bez (Sicherheits	Bezugspotenzial für DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" eitskontakt)				
	X17:4	SVI24: DC+	SVI24: DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt)				
	zulässiger Leitungs- querschnitt		Eine Ader pro Kle Zwei Adern pro Kl	mme: 0.081.5 mm ² (AWG2816) emme: 0.25 1.0 mm ² (AWG2317)			
	Leistungsa X17:4 Eingangsk X17:4 Zeit für Wi Zeit zur Sp	aufnahme apazität ederanlauf perrung der	Baugröße 0: 3 W Baugröße 1: 5 W Baugröße 2, 2S: 6 W Baugröße 3: 7.5 W Baugröße 4: 8 W Baugröße 5: 10 W Baugröße 0: 27 μ F Baugröße 15: 270 μ F t _A = 200 ms				
	Endstufe						
	Signalpegel		DC +19.2 v+30 V= "1" = Kontakt geschlossen DC -30 V+5 V= "0" = Kontakt offen				
Klemmen-Reaktions- zeiten	Binäre Ein	- und Ausgangsklemmen werden alle 5 ms aktualisiert					
Maximaler Kabelquer- schnitt	1.5 mm ² (/ 1.0 mm ² (/	AWG15) ohne AWG17) mit A	e Aderendhülsen Aderendhülsen				

1) Wird der Sollwert-Eingang nicht verwendet, sollte er auf GND gelegt werden. Ansonsten stellt sich eine gemessene Eingangsspannung von -1 V ... +1 V ein.

2) Der Gerätetyp MC07B...-S0 muss immer mit externer Spannung versorgt werden.

8.3.1 DC 24 V Leistungsbedarf für Stützbetrieb 24 V

Baugröße	Leistungsbedarf Grundgerät ¹⁾	DBG60B	FIO11B	Feldbusoption ²⁾³⁾	DHP11B ³⁾
0 MC07B00	5 W				
0 MC07BS0	12 W				
1, 2S, 2	17 W	1 W	2 W	3 W	4.5 W
3	23 W				
4, 5	25 W				

1) Inklusive FBG11B, FSC11B (UWS11A / USB11A). Berücksichtigen Sie die Belastung der Binärausgänge zusätzlich mit 2,4 W pro 100 mA.

2) Feldbusoptionen sind: DFP21B, DFD11B, DFE11B, ...

3) Diese Optionen müssen immer zusätzlich extern versorgt werden.



Technische Daten MOVITRAC[®] B 8.4

Überblick MOVITRAC[®] B 8.4.1

400 / 500 V





Netzanschluss 400 / 500 V / 3-phasig									
Baugröße	0XS	0S	0L	2S	2	3	4	5	
Leistung [kW / HP]	0.25 / 0.34 0.37 / 0.50	0.55 / 0.74 0.75 / 1.0 1.1 / 1.5 1.5 / 2.0	2.2 / 3.0 3.0 / 4.0 4.0 / 5.4	5.5 / 7.4 7.5 / 10	11 / 15	15 / 20 22 / 30 30 / 40	37 / 50 45 / 60	55 / 74 75 / 100	

Netzanschluss 230 V / 1-phasig						
Baugröße	0XS	0S	0L			
Leistung [kW / HP]	0.25 / 0.34 0.37 / 0.50	0.55 / 0.74 0.75 / 1.0	1.1 / 1.5 1.5 / 2.0 2.2 / 3.0			

Netzanschluss 230 V / 3-phasig

. -

Baugröße	0XS	0S	0L	1	2	3	4
Leistung [kW / HP]	0.25 / 0.34 0.37 / 0.50	0.55 / 0.74 0.75 / 1.0	1.1 / 1.5 1.5 / 2.0 2.2 / 3.0	3.7 / 5.0	5.5 / 7.4 7.5 / 10	11 / 15 15 / 20	22 / 30 30 / 40





8.4.2 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP



MOVITRAC [®] MC07BB (3-phasiges Netz)		0003-5A3-4-00	0004-5A3-4-00	
Sachnumer		828 515 2	828 516 0	
EINGANG				
Netznennspannung	Netznennspannung U _{Netz}		0 500 V	
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 F	Iz ± 5 %	
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz} I _{Netz 125}	AC 0.9 A AC 1.1 A	AC 1.4 A AC 1.8 A	
AUSGANG	_			
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}		
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot} P _{Mot 125}	0.25 kW / 0.34 HP 0.37 kW / 0.50 HP	0.37 kW / 0.50 HP 0.55 kW / 0.74 HP	
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _N I _{N 125}	AC 1.0 A AC 1.3 A	AC 1.6 A AC 2.0 A	
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _N S _{N 125}	0.7 kVA 0.9 kVA	1.1 kVA 1.4 kVA	
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	68	Ω	
ALLGEMEIN	·			
Verlustleistung 100 % Betrieb Verlustleistung 125 % Betrieb	P _V P _{V 125}	30 W 35 W	35 W 40 W	
Strombegrenzung		150 % I _N für mindes	stens 60 Sekunden	
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12	/ 0.5 Nm / 4 lb in	
Abmessungen	B × H × T	54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 × 6.437 in		
Masse	m	1.3 kg / 2.9 lb		





8.4.3 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 0S / 0,55 ... 1,5 kW / 0,74 ... 2,0 HP

MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)		0005-5A3-4- x0	0008-5A3-4- x0	0011-5A3-4- x0	0015-5A3-4- x0
Sachnummer Standardgerät (-00) Sachnummer "Sicherer Halt" (-S0 ¹⁾)		828 517 9 828 995 6	828 518 7 828 996 4	828 519 5 828 997 2	828 520 9 828 998 0
EINGANG					
Netznennspannung	U _{Netz}		3 × AC 38	0 500 V	
Netznennfrequenz	f _{Netz}		50 / 60 H	Hz ± 5 %	
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 1.8 A	AC 2.2 A	AC 2.8 A	AC 3.6 A
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 2.3 A	AC 2.6 A	AC 3.5 A	AC 4.5 A
AUSGANG					
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}			
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	0.55 kW / 0.74 HP	0.75 kW / 1.0 HP	1.1 kW / 1.5 HP	1.5 kW / 2.0 HP
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	0.75 kW / 1.0 HP	1.1 kW / 1.5 HP	1.5 kW / 2.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 2.0 A	AC 2.4 A	AC 3.1 A	AC 4.0 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 2.5 A	AC 3.0 A	AC 3.9 A	AC 5.0 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	1.4 kVA	1.7 kVA	2.1 kVA	2.8 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	1.7 kVA	2.1 kVA	2.7 kVA	3.5 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4-Quadranten-Betrieb)	R_{BW} min		68	Ω	
ALLGEMEIN					
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	40 W	45 W	50 W	60 W
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	45 W	50 W	60 W	75 W
Strombegrenzung		150) % I _N für minde	stens 60 Sekun	den
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4	1 mm ² / AWG12	/ 0.5 Nm / 4 lb i	n
Abmessungen	B × H × T	80 × 1	85 × 163.5 mm	/ 3.1 × 7.28 × 6	.437 in
Masse	m		1.5 kg	/ 3.3 lb	

1) Der Gerätetyp MC07B...-S0 muss immer mit externer Spannung versorgt werden.





8.4.4 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 0L / 2,2 ... 4,0 kW / 3,0 ... 5,4 HP

80 (3.1)		163.5 (6.437)	-
70 (2.8)		149 (5.87)	
	373.5 (14.70)	159.5 (6.280)	273.5 (10.77)
	0022-5A3-4-x0	0030-5A3-4-x0	0040-5A3-4-x0
	828 521 7 828 999 9	828 522 5 829 000 8	828 523 3 829 001 6
U _{Netz}	3	3 × AC 380 500 \	V
f _{Netz}		50 / 60 Hz ± 5 %	
I _{Netz}	AC 5.0 A	AC 6.3 A	AC 8.6 A
I _{Netz 125}	AC 6.2 A	AC 7.9 A	AC 10.7 A
U _A		3 × 0 U _{Netz}	
P _{Mot}	2.2 kW / 3.0 HP	3.0 kW / 4.0 HP	4.0 kW / 5.4 HP
P _{Mot 125}	3.0 kW / 4.0 HP	4.0 kW / 5.4 HP	5.5 kW / 7.4 HP
I _N	AC 5.5 A	AC 7.0 A	AC 9.5 A
^I N 125	AC 6.9 A	AC 8.8 A	AC 11.9 A
0	0.01.1/4	4.013/4	
S _N SN 405	3.8 kVA 4 8 kVA	4.8 kVA 6 1 kVA	6.6 kVA 8 2 kVA
S _N S _{N 125} R _{BW_min}	3.8 kVA 4.8 kVA	4.8 kVA 6.1 kVA 68 Ω	6.6 kVA 8.2 kVA
S _N S _{N 125} R _{BW_min}	3.8 kVA 4.8 kVA	4.8 kVA 6.1 kVA 68 Ω	6.6 kVA 8.2 kVA
S _N S _{N 125} R _{BW_min}	3.8 kVA 4.8 kVA	4.8 kVA 6.1 kVA 68 Ω	6.6 kVA 8.2 kVA
S _N S _{N 125} R _{BW_min}	3.8 kVA 4.8 kVA 80 W 95 W	4.8 kVA 6.1 kVA 68 Ω 95 W 120 W	6.6 kVA 8.2 kVA 125 W 180 W
S _N S _{N 125} R _{BW_min} P _V P _{V 125}	3.8 kVA 4.8 kVA 80 W 95 W	4.8 kVA 6.1 kVA 68 Ω 95 W 120 W	6.6 kVA 8.2 kVA 125 W 180 W Sekunden
S_N S_N 125 R_{BW_min} P_V P_V 125 Klemmen	3.8 kVA 4.8 kVA 80 W 95 W 150 % I _N 4 mm ²	4.8 kVA 6.1 kVA 68 Ω 95 W 120 W für mindestens 60 S	6.6 kVA 8.2 kVA 125 W 180 W Sekunden / 4 lb in
	3.8 kVA 4.8 kVA 80 W 95 W 150 % I _N 4 mm ² 80 × 273 5 × 1	4.8 kVA 6.1 kVA 68 Ω 95 W 120 W für mindestens 60 S / AWG12 / 0.5 Nm 63.5 mm / 3 1 × 10	6.6 kVA 8.2 kVA 125 W 180 W Sekunden / 4 lb in 0.77 × 6.437 in
	UNetz INetz INetz IN Hot PMot PMot 125	80 (3.1) 70 (2.8) (0,1+1) <	80 (3.1) 163.5 (6.437) 70 (2.8) 149 (5.87) 149 (5.87) 149 (5.87) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 159.5 (6.280) 828 521 7 828 999 9 828 522 5 828 999 9 828 522 5 828 999 9 828 522 5 150 / 60 Hz ± 5 % 100 Hz 10 Hetz AC 5.0 A 10 Hetz AC 6.2 A 10 Hetz AC 6.2 A 10 Hetz AC 6.2 A 10 Hetz 3.0 kW / 4.0 HP 10 Hot 125 3.0 kW / 4.0 HP 3.0 kW / 4.0 HP 4.0 kW / 5.4 HP 10 hot 125 AC 6.9 A 10 hot 125 AC 6.9 A

1) Der Gerätetyp MC07B...-S0 muss immer mit externer Spannung versorgt werden.





8.4.5 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 2S / 5,5 ... 7,5 kW / 7,4 ... 10 HP





MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)		0055-5A3-4-00	0075-5A3-4-00
Sachnummer		828 524 1	828 526 8
EINGANG			
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 380) 500 V
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	z ± 5 %
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 11.3 A	AC 14.4 A
Netz-Netrinstrom 125 % Betrieb	Netz 125	AC 14.1 A	AC 18.0 A
AUSGANG			
Ausgangsspannung	usgangsspannung U _A		U _{Netz}
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	5.5 kW / 7.4 HP	7.5 kW / 10 HP
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	7.5 kW / 10 HP	11 kW / 15 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 12.5 A	AC 16 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 15.6 A	AC 20 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	8.7 kVA	11.1 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	10.8 kVA	13.9 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	47	Ω
ALLGEMEIN			
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	220 W	290 W
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	290 W	370 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden	
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12 /	1.5 Nm / 13 lb in
Abmessungen	B × H × T	105 × 335 × 238 mm /	4.13 × 13.2 × 9.37 in
Masse	m	5.0 kg / 11 lb	





8.4.6 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 2 / 11 kW / 15 HP







MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)	0110-5A3-4-00				
Sachnummer		828 527 6			
EINGANG					
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 380 500 V			
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 Hz ± 5 %			
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz} I _{Netz 125}	AC 21.6 A AC 27.0 A			
AUSGANG					
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}			
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot} P _{Mot 125}	11 kW / 15 HP 15 kW / 20 HP			
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _N I _{N 125}	AC 24 A AC 30 A			
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _N S _{N 125}	16.6 kVA 20.8 kVA			
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	22 Ω			
ALLGEMEIN					
Verlustleistung 100 % Betrieb Verlustleistung 125 % Betrieb	P _V P _{V 125}	400 W 500 W			
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden			
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12 / 1.5 Nm / 13 lb in			
Abmessungen	B × H × T	130 × 335 × 229 mm / 5.12 × 13.2 × 9.02 in			
Masse	m	6.6 kg / 15 lb			



8.4.7 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 3 / 15 ... 30 kW / 20 ... 40 HP







MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)		0150-503-4-00	0220-503-4-00	0300-503-4-00
Sachnummer		828 528 4	828 529 2	828 530 6
EINGANG				
Netznennspannung	U _{Netz}	:	3 × AC 380 500 \	/
Netznennfrequenz	f _{Netz}		50 / 60 Hz ± 5 %	
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 28.8 A	AC 41.4 A	AC 54.0 A
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 36.0 A	AC 51.7 A	AC 67.5 A
AUSGANG				
Ausgangsspannung	U _A		3 × 0 U _{Netz}	
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	15 kW / 20 HP	22 kW / 30 HP	30 kW / 40 HP
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	22 kW / 30 HP	30 kW / 40 HP	37 kW / 50 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 32 A	AC 46 A	AC 60 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 40 A	AC 57.5 A	AC 75 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	22.2 kVA	31.9 kVA	41.6 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	27.7 kVA	39.8 kVA	52.0 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	15	Ω	12 Ω
ALLGEMEIN				
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	550 W	750 W	950 W
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	690 W	940 W	1250 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	6 mm ² / AWG10	10 mm ² / AWG8	16 mm ² / AWG6
			3.5 Nm / 31 lb in	
Abmessungen	B × H × T	200 × 465 × 251 mm / 7.87 × 18.3 × 9.88 in		
Masse	m	15 kg / 33 lb		





n

8.4.8 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 4 / 37 ... 45 kW / 50 ... 60 HP



MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)		0370-503-4-00	0450-503-4-00
Sachnummer		828 531 4	828 532 2
EINGANG			
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 38	0 500 V
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	lz ± 5 %
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 65.7 A	AC 80.1 A
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 81.9 A	AC 100.1 A
AUSGANG			
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0	. U _{Netz}
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	37 kW / 50 HP	45 kW / 60 HP
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	45 kW / 60 HP	55 kW / 74 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 73 A	AC 89 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 91.3 A	AC 111.3 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	50.6 kVA	61.7 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	63.2 kVA	77.1 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	6	Ω
ALLGEMEIN			
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	1200 W	1400 W
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	1450 W	1820 W
Strombegrenzung		150 % I _N für minde	stens 60 Sekunden
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	25 mm ² / AWG4	35 mm ² / AWG2
		14 Nm /	120 lb in
Abmessungen	B × H × T	280 × 522 × 250 mm	/ 11.0 × 20.6 × 9.84 in
Masse	m	27 kg / 60 lb	

ODRIVE



8.4.9 AC 400 / 500 V / 3-phasig / Baugröße 5 / 55 ... 75 kW / 74 ... 100 HP







MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)		0550-503-4-00	0750-503-4-00	
Sachnummer		829 527 1	829 529 8	
EINGANG				
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 38	0 500 V	
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	lz ± 5 %	
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 94.5 A	AC 117 A	
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 118.1 A	AC 146.3 A	
AUSGANG				
Ausgangsspannung	usgangsspannung U _A		. U _{Netz}	
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	55 kW / 74 HP	75 kW / 100 HP	
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	75 kW / 100 HP	90 kW / 120 HP	
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 105 A	AC 130 A	
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC131 A	AC 162 A	
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	73.5 kVA	91.0 kVA	
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	90.8 kVA	112.2 kVA	
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	6 Ω	4 Ω	
ALLGEMEIN				
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	1700 W	2000 W	
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	2020 W	2300 W	
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	35 mm ² / AWG2	50 mm ² / AWG0	
		14 Nm /	120 lb in	
Abmessungen	B × H × T	280 × 610 × 330 mm / 11.0 × 24.0 × 13.0 in		
Masse	m	35 kg / 77 lb		





8.4.10 AC 230 V / 1-phasig / Baugröße 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP



MOVITRAC [®] MC07B (1-phasiges Netz)		0003-2B1-4-00	0004-2B1-4-00		
Sachnummer		828 491 1	828 493 8		
EINGANG					
Netznennspannung	U _{Netz}	1 × AC 20	0 240 V		
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	lz ± 5 %		
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz} I _{Netz 125}	AC 4.3 A AC 5.5 A	AC 6.1 A AC 7.5 A		
AUSGANG					
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}			
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot} P _{Mot 125}	0.25 kW / 0.34 HP 0.37 kW / 0.50 HP	0.37 kW / 0.50 HP 0.55 kW / 0.74 HP		
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _N I _{N 125}	AC 1.7 A AC 2.1 A	AC 2.5 A AC 3.1 A		
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _N S _{N 125}	0.7 kVA 0.9 kVA	1.0 kVA 1.3 kVA		
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	27	Ω		
ALLGEMEIN					
Verlustleistung 100 % Betrieb Verlustleistung 125 % Betrieb	P _V P _{V 125}	30 W 35 W	35 W 45 W		
Strombegrenzung		150 % I _N für mindes	stens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12	/ 0.5 Nm / 4 lb in		
Abmessungen	B × H × T	54.5 × 185 × 163.5 mm	/ 2.15 × 7.28 × 6.437 in		
Masse	m	1.3 kg / 2.9 lb			





8.4.11 AC 230 V / 1-phasig / Baugröße 0S / 0,55 ... 0,75 kW / 0,74 ... 1,0 HP

MOVITRAC [®] MC07B (1-phasiges Netz)		0005-2B1-4-00	0008-2B1-4-00		
Sachnummer		828 494 6	828 495 4		
EINGANG					
Netznennspannung U _{Netz}		1 × AC 200 240 V			
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	z±5%		
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 8.5 A	AC 9.9 A		
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 10.2 A	AC 11.8 A		
AUSGANG					
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0	U _{Netz}		
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	0.55 kW / 0.74 HP	0.75 kW / 1.0 HP		
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	0.75 kW / 1.0 HP	1.1 kW / 1.5 HP		
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 3.3 A	AC 4.2 A		
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 4.1 A	AC 5.3 A		
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	1.4 kVA	1.7 kVA		
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	1.7 kVA	2.1 kVA		
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	27	Ω		
ALLGEMEIN					
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	45 W	50 W		
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	50 W	65 W		
Strombegrenzung		150 % I _N für mindes	tens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12 /	′ 0.5 Nm / 4 lb in		
Abmessungen	B × H × T	80 × 185 × 163.5 mm	/ 3.1 × 7.28× 6.437 in		
Masse	m	1.5 kg /	3.3 lb		





8.4.12 AC 230 V / 1-phasig / Baugröße 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP



MOVITRAC [®] MC07B (1-phasiges Netz)		0011-2B1-4-00	0015-2B1-4-00	0022-2B1-4-00
Sachnummer		828 496 2	828 497 0	828 498 9
EINGANG				
Netznennspannung	U _{Netz}	1 × AC 200 240 V		
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 13.4 A	AC 16.7 A	AC 19.7 A
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 16.8 A	AC 20.7 A	AC 24.3 A
AUSGANG				
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}		
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	1.1 kW / 1.5 HP	1.5 kW / 2.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	1.5 kW / 2.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP	3.0 kW / 4.0 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 5.7 A	AC 7.3 A	AC 8.6 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 7.1 A	AC 9.1 A	AC 10.8 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	2.3 kVA	3.0 kVA	3.5 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	2.9 kVA	3.7 kVA	4.3 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	27 Ω		
ALLGEMEIN				
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	70 W	90 W	105 W
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	90 W	110 W	132 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Abmessungen	B × H × T	80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in		
Masse	m	2.2 kg / 4.9 lb		






8.4.13 AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP

MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)	0003-2A3-4-00	0004-2A3-4-00	
Sachnummer	828 499 7	828 500 4	
EINGANG		<u> </u>	
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 200	0 240 V
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	lz ± 5 %
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz} I _{Netz 125}	AC 1.6 A AC 1.9 A	AC 2.0 A AC 2.4 A
AUSGANG			
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0	. U _{Netz}
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot} P _{Mot 125}	0.25 kW / 0.34 HP 0.37 kW / 0.50 HP	0.37 kW / 0.50 HP 0.55 kW / 0.74 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _N I _{N 125}	AC 1.7 A AC 2.1 A	AC 2.5 A AC 3.1 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _N S _{N 125}	0.7 kVA 1.0 kVA 0.9 kVA 1.3 kVA	
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	27 Ω	
ALLGEMEIN			
Verlustleistung 100 % Betrieb Verlustleistung 125 % Betrieb	P _V P _{V 125}	35 W 40 W	40 W 50 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden	
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12	/ 0.5 Nm / 4 lb in
Abmessungen	B × H × T	54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 × 6.437 in	
Masse	m	1.3 kg / 2.9 lb	





8.4.14 AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 0S / 0,55 ... 0,75 kW / 0,74 ... 1,0 HP



MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)	0005-2A3-4-00	0008-2A3-4-00	
Sachnummer	828 501 2	828 502 0	
EINGANG			
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 20	0 240 V
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	Hz ± 5 %
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 2.8 A	AC 3.3 A
	'Netz 125	AU 3.4 A	A0 4.1 A
AUSGANG	I	1	
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0	. U _{Netz}
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	0.55 kW / 0.74 HP 0.75 kW / 1	
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	0.75 kW / 1.0 HP	1.1 kW / 1.5 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 3.3 A	AC 4.2 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 4.1 A	AC 5.3 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	1.4 kVA	1.7 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	1.7 kVA	2.1 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	27 Ω	
ALLGEMEIN			
Verlustleistung 100 % Betrieb	leistung 100 % Betrieb P _V 50 W 6		60 W
Verlsutleistung 125 % Betrieb		60 W	75 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden	
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12	/ 0.5 Nm / 4 lb in
Abmessungen	B × H × T	80 × 185 × 163.5 mm / 3.1 × 7.28 × 6.437 in	
Masse	m	1.5 kg / 3.3 lb	



163.5 (6.437) 80 (3.1) 6 (0<u>.2)</u> 149 (5.87) 70 (2.8) - 13/2 চ σ 308.5 (12.15) 284.5 (11.20) 273.5 (10.77) 373.5 (14.70) SERVE SEN SEW Ď 00 0 811 0 6 (0<u>.2)</u> A. 159.5 (6.280)

8.4.15 AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP

MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)	0011-2A3-4-00	0015-2A3-4-00	0022-2A3-4-00	
Sachnummer	828 503 9	828 504 7	828 505 5	
EINGANG	1			
Netznennspannung	U _{Netz}	:	3 × AC 200 240 \	/
Netznennfrequenz	f _{Netz}		50 / 60 Hz ± 5 %	
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 5.1 A	AC 6.4 A	AC 7.6 A
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 6.3 A	AC 7.9 A	AC 9.5 A
AUSGANG				
Ausgangsspannung	U _A		3 × 0 U _{Netz}	
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	1.1 kW / 1.5 HP	1.5 kW / 2.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	1.5 kW / 2.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP	3.0 kW / 4.0 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 5.7 A	AC 7.3 A	AC 8.6 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 7.1 A	AC 9.1 A	AC 10.8 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	2.3 kVA	3.0 kVA	3.5 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	2.9 kVA	3.7 kVA	4.3 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	27 Ω		
ALLGEMEIN				
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	75 W	90 W	105 W
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	90 W	110 W	140 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Abmessungen	B × H × T	80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in		
Masse	m	2.2 kg / 4.9 lb		





8.4.16 AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 1 / 3,7 kW / 5.0 HP





105 (4.13)



MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)		0037-2A3-4-00
Sachnummer	828 506 3	
EINGANG		
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 200 240 V
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 Hz ± 5 %
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz} I _{Netz 125}	AC 12.9 A AC 16.1 A
AUSGANG	I.	
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot} P _{Mot 125}	3.7 kW / 5.0 HP 5.5 kW / 7.4 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _N I _{N 125}	AC 14.5 A AC 18.1 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _N S _{N 125}	5.8 kVA 7.3 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	27 Ω
ALLGEMEIN		
Verlustleistung 100 % Betrieb Verlustleistung 125 % Betrieb	P _V P _{V 125}	210 W 270 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
Abmessungen	B × H × T	105 × 315 × 173 mm / 4.13 × 12.4 × 6.81 in
Masse	m	3.5 kg / 7.7 lb



8.4.17 AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 2 / 5,5 ... 7,5 kW / 7,4 ... 10 HP







MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)		0055-2A3-4-00	0075-2A3-4-00
Sachnummer	828 507 1	828 509 8	
EINGANG			
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 200) 240 V
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 ⊢	lz ± 5 %
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 19.5 A	AC 27.4 A
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 24.4 A	AC 34.3 A
AUSGANG			
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}	
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	5.5 kW / 7.4 HP	7.5 kW / 10 HP
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	AC 7.5 kW / 10 HP	11 kW / 15 HP
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 22 A	AC 29 A
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb		AC 27.5 A	AC 36.3 A
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	eb S _N 8.8 kVA 11.6 k		11.6 kVA
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _{N 125}	11.0 kVA	14.5 kVA
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	12 Ω	
ALLGEMEIN	- ·		
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	300 W	380 W
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	375 W	475 W
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden	
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment	Klemmen	4 mm ² / AWG12 /	1.5 Nm / 13 lb in
Abmessungen	B × H × T	130 × 335 × 229 mm / 5.12 × 13.2 × 9.02 in	
Masse	m	6.6 kg / 15 lb	





8.4.18 AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 3 / 11 ... 15 kW / 15 ... 20 HP







MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)	0110-203-4-00	0150-203-4-00		
Sachnummer	828 510 1	828 512 8		
EINGANG				
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 20	0 240 V	
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	lz ± 5 %	
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz} I _{Netz 125}	AC 40.0 A AC 50.0 A	AC 48.6 A AC 60.8 A	
AUSGANG				
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}		
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot} P _{Mot 125}	11 kW / 15 HP 15 kW / 20 HP	15 kW / 20 HP 22 kW / 30 HP	
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _N I _{N 125}	AC 42 A AC 52.5 A	AC 54 A AC 67.5 A	
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	S _N S _{N 125}	16.8 kVA 21.0 kVA	21.6 kVA 26.9 kVA	
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)		7.5 Ω	5.6 Ω	
ALLGEMEIN	- I			
Verlustleistung 100 % Betrieb Verlustleistung 125 % Betrieb	P _V P _{V 125}	580 W 720 W	720 W 900 W	
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment Klemme		6 mm ² / AWG10	10 mm ² / AWG8	
		3.5 Nm /	′ 31 lb in	
Abmessungen	B × H × T	200 × 465 × 251 mm / 7.87 × 18.3 × 9.88 in		
Masse	m	15 kg / 33 lb		



8.4.19 AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 4 / 22 ... 30 kW / 30 ... 40 HP



MOVITRAC [®] MC07B (3-phasiges Netz)	0220-203-4-00	0300-203-4-00		
Sachnummer	828 513 6	828 514 4		
EINGANG		· · · · · ·		
Netznennspannung	U _{Netz}	3 × AC 20	0 240 V	
Netznennfrequenz	f _{Netz}	50 / 60 H	lz ± 5 %	
Netz-Nennstrom 100 % Betrieb	I _{Netz}	AC 72 A	AC 86 A	
Netz-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{Netz 125}	AC 90 A	AC 107 A	
AUSGANG				
Ausgangsspannung	U _A	3 × 0 U _{Netz}		
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb	P _{Mot}	22 kW / 30 HP 30 kW / 40 HP		
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb	P _{Mot 125}	30 kW / 40 HP	37 kW / 50 HP	
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb	I _N	AC 80 A	AC 95 A	
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb	I _{N 125}	AC 100 A	AC 118.8 A	
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb	S _N	31.9 kVA	37.9 kVA	
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb	5 % Betrieb S _{N 125} 39.9 kVA 47.4 kVA		47.4 kVA	
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4- Quadranten-Betrieb)	R _{BW_min}	3 Ω		
ALLGEMEIN				
Verlustleistung 100 % Betrieb	P _V	1100 W	1300 W	
Verlustleistung 125 % Betrieb	P _{V 125}	1400 W	1700 W	
Strombegrenzung		150 % I _N für mindestens 60 Sekunden		
Klemmenquerschnitt / Anzugsdrehmoment Klemme		25 mm ² / AWG4	35 mm ² / AWG2	
		14 Nm /	120 lb in	
Abmessungen	B × H × T	280 × 522 × 250 mm / 11.0 × 20.6 × 9.84 in		
Masse	m	27 kg / 60 lb		





Frontoption Bediengerät FBG11B 8.5

Die Frontoption FBG11B kann zur einfachen Diagnose und Inbetriebnahme verwendet werden.

Sachnummer	1820 635 2
Funktionen	 Anzeigen von Prozesswerten und Statusanzeigen Abfrage des Fehlerspeichers und Fehler-Reset Anzeigen und Einstellen der Parameter Datensicherung und Übertragung von Parametersätzen Komfortables Inbetriebnahmemenü für SEW- und Fremdmotoren Manuelle Steuerung des MOVITRAC[®] B
Ausstattung	 5-stellige 7-Segment-Anzeige / 6 Tasten / 8 Piktogramme / Sollwertsteller Auswahl zwischen Kurzmenü und Langmenü

- - Auf den Umrichter aufsteckbar (im Betrieb) Schutzart IP20 (EN 60529)









8.6 Kommunikationsmodul FSC11B

Das Kommunikationsmodul FSC11B ermöglicht die Kommunikation mit anderen Geräten. Dies können sein: PC, Bedien-Terminal, MOVITRAC[®] oder MOVIDRIVE[®].

Sachnummer	1820 716 2
Funktionen	 Kommunikation mit SPS / MOVITRAC[®] B / MOVIDRIVE[®] / PC Bedienung / Parametrierung / Service (PC) Die Optionen FSC11B und FIO11B werden auf dem gleichen Befestigungsplatz montiert und lassen sich daher nicht gleichzeitig verwenden.

Ausstattung

- · RS-485 (eine Schnittstelle): Steckbare Klemmen und Service-Schnittstelle (RJ10-Buchse)
- CAN-basierter Systembus (SBus) (steckbare Klemmen) Unterstützte Protokolle: MOVILINK[®] / SBus / RS-485 / CANopen •





Funktion	Klemme	Bezeichnung	Daten
Systembus (SBus)	X46:1 X46:2 X46:3 X46:4 X46:5 X46:6 X46:7	SC11: SBus High SC12: SBus Low GND: Bezugspotenzial SC21: SBus High SC22: SBus Low GND: Bezugspotenzial 24VIO: Hilfsspannung / Externe Spannungsversorgung	CAN-Bus nach CAN-Spezifikation 2.0, Teil A und B, Übertragungstechnik nach ISO 11898, max. 64 Teilneh- mer, Abschlusswiderstand (120 Ω) zuschaltbar über DIP-Schalter Klemmenquerschnitt: 1.5 mm ² (AWG15) ohne Aderendhülsen 1.0 mm ² (AWG17) mit Aderendhülsen
RS-485- Schnittstelle	X45:H X45:L X45:⊥	ST11: RS-485+ ST12: RS-485– GND: Bezugspotenzial	 EIA-Standard, 9.6 kBaud, maximal 32 Teilnehmer Maximale Kabellänge 200 m (656 ft) Dynamischer Abschlusswiderstand fest eingebaut Klemmenquerschnitt: 1.5 mm² (AWG15) ohne Aderendhülsen 1.0 mm² (AWG17) mit Aderendhülsen
	X44 RJ10	Service-Schnittstelle	Anschluss: Nur für Servicezwecke, ausschließlich für Punkt-zu-Punkt-Verbindung Maximale Kabellänge 3 m (10 ft)



8.7 Analogmodul FIO11B

Sachnummer 1820 637 9

8.7.1 Beschreibung

Das Analogmodul FIO11B ergänzt das Grundgerät mit den folgenden Schnittstellen:

- Sollwert-Eingang
- Analogausgang
- RS-485-Schnittstelle
- Die Optionen FIO11B und FSC11B werden auf dem gleichen Befestigungsplatz montiert und lassen sich daher nicht gleichzeitig verwenden.





8.7.2 Elektronikdaten Analogmodul FIO11B

Funktion	Klemme	Bezeichnung	Daten
Sollwert-Ein- gang ¹⁾	X40:1 X40:2	AI2: Spannungseingang GND: Bezugspotenzial	$-10 \dots +10 V$ $R_i > 40 k\Omega$ Auflösung 10 Bit Abtastzyklus 5 ms
Analogausgang / alternativ als Stromausgang oder Spannungs- ausgang	X40:3 X40:4 X40:5	GND: Bezugspotenzial AOV1: Spannungsausgang AOC1: Stromausgang	0 +10 V / I _{max} = 2 mA 0 (4) 20 mA Auflösung 10 Bit Abtastzyklus 5 ms Kurzschluss- und einspeisefest bis 30 V Bürdenwiderstand $R_L \le 750 \Omega$
RS-485-Schnitt- stelle	X45:H X45:L X45:⊥	ST11: RS-485+ ST12: RS-485– GND: Bezugspotenzial	 EIA-Standard, 9.6 kBaud, maximal 32 Teilnehmer Maximale Kabellänge 200 m (656 ft) Dynamischer Abschlusswiderstand fest eingebaut Klemmenquerschnitt: 1.5 mm² (AWG15) ohne Aderendhülsen 1.0 mm² (AWG17) mit Aderendhülsen
	X44 RJ10	Service-Schnittstelle	Anschluss: Nur für Servicezwecke, ausschließlich für Punkt-zu-Punkt-Verbindung Maximale Kabellänge 5 m (20 ft)

1) Wird der Sollwert-Eingang nicht verwendet, so sollte er auf GND gelegt werden. Ansonsten stellt sich eine gemessene Eingangsspannung von –1 V ... +1 V ein.





9 Adressenliste

Deutschland			
Hauptverwaltung Fertigungswerk Vertrieb	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Service Compe- tence Center	Mitte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (bei Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (bei Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Süd	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (bei München)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Elektronik	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service	Hotline / 24-h-Rufbereitschaft	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357

Weitere Anschriften über Service-Stationen in Deutschland auf Anfrage.

Frankreich			
Fertigungswerk Vertrieb Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fertigungswerk	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Montagewerke Vertrieb Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Weitere Anschr	itten über Service-Stationen in Frankreich auf A	ntrage.





Ägypten			
Vertrieb Service	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Algerien			
Vertrieb	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr
Argentinien			
Montagewerk Vertrieb Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australien			
Montagewerke Vertrieb Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
	Townsville	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814	Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au
Belgien			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be
Service Compe- tence Center	Industriege- triebe	SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Brasilien			
Fertigungswerk Vertrieb Service	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 – Rodovia Presi- dente Dutra Km 208 Guarulhos – 07251-250 - SP SAT – SEW ATENDE – 0800 7700496	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Weitere Anschrift	en über Service-Stationen in Brasilien auf Anfrage.	
Bulgarien			
Vertrieb	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net

Betriebsanleitung V2 – MOVITRAC® B

EURODRIVE



Chile			
Montagewerk Vertrieb Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Montagewerk Vertrieb Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Develop- ment Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in China auf Anfrage.	
Dänemark			
Montagewerk Vertrieb Service	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Flfenbeinküste			
Vertrieb	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Estland			
Vertrieb	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finnland			
Montagewerk Vertrieb Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Fertigungswerk Montagewerk Service	Karkkila	SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN-03600 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabun			
Vertrieb	Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12





Griechenland			
Vertrieb Service	Athen	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Großbritannien			
Montagewerk Vertrieb Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Hong Kong			
Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 contact@sew-eurodrive.hk
Indien			
Montagewerk Vertrieb Service	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Irland			
Vertrieb Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Vertrieb	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Italien			
Montagewerk Vertrieb Service	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japan			
Montagewerk Vertrieb Service	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kamerun			
Vertrieb	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137

EURODRIVE



Kanada			
Montagewerke Vertrieb Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 marketing@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 marketing@sew-eurodrive.ca
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage.	
Kolumbien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Korea			
Montagewerk Vertrieb Service	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Kroatien			
Vertrieb Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Lettland			
Vertrieb	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libanon			
Vertrieb	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Litauen			
Vertrieb	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburg			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be



Malaysia			
Montagewerk Vertrieb Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marokko			
Vertrieb	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 ali.alami@premium.net.ma
Mexiko			
Montagewerk Vertrieb Service	Queretaro	SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Neuseeland			
Montagewerke Vertrieb Service	Auckland Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Niederlande			
Montagewerk Vertrieb Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Norwegen			
Montagewerk Vertrieb Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Österreich			
Montagewerk Vertrieb Service	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Peru			
Montagewerk Vertrieb Service	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polen			
Montagewerk Vertrieb Service	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl



EURODRIVE

Adressenliste



Polen			
		24-h-Service	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montagewerk	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Vertrieb		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Service		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
			iniosew@sew-eurodrive.pr
Rumänien			
Vertrieb	Bukarest	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Russland			
Montagewerk	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vertrieb		P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Service		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
			sew@sew-eurounve.ru
Schweden			
Montagewerk	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442-00
Vertrieb		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442-80
Service		S-55303 Jonkoping Box 3100 S-55003 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
		Box 3 roo 3-55003 Jonkoping	IIIO@sew-edioditye.se
Schweiz			
Montagewerk	Basel	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
Vertrieb		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Service		CH-4142 Munchenstein dei Basei	nttp://www.imnof-sew.cn
Senegal			
Vertrieb	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		B.P. 3251. Dakar	senemeca@sento0.sn
		,	
Serbien			T 1 2001 // 0/7 00// / 2001 // 000
vertried	Beograd	DIPAR 0.0.0.	1ei. +381 11 347 32447 +381 11 288 0393
		PC Košum. IV floor	Fax +381 11 347 1337
		SCG-11000 Beograd	office@dipar.co.yu
Singapur			
Montagewerk	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE 1 TD	Tel +65 68621701
Vertrieb		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Service		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slowakei			
Vertrieb	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 49595201
		Rybničná 40	Fax +421 2 49595200
		SK-83554 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
			http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 41 700 2513
		ul. Vojtecha Spanyola 33	Fax +421 41 700 2514
		SK-U10 U1 ZIIINA	sew@sew-eurodrive.sk





Slowakei			
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
Slowenien			
Vertrieb Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Spanien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Südafrika			
Montagewerke Vertrieb Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za
	Capetown	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Thailand			
Montagewerk Vertrieb Service	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
Tschechische Repub	olik		
Vertrieb	Praha	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Tunesien			
Vertrieb	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis	Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 tms@tms.com.tn

EURODRIVE



Türkei			
Montagewerk Vertrieb Service	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419164, 3838014, 3738015 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ukraine			
Vertrieb	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
Service		Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Ungarn			
Vertrieb Service	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
USA			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montagewerke Vertrieb Service	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in den USA auf Anfrage.	
Venezuela			
Montagewerk Vertrieb Service	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Weißrussland			
Vertrieb	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50 sales@sew.by



Stichwortverzeichnis

Α

Ableitstrom	93
Abschaltreaktion	
Sofortabschaltung	85
Stopp	85
Abschaltreaktionen	85
Analoge Sollwertvorgabe	61
Analogmodul FIO11B	.36, 40, 118
Ändern von Parametern, Bediengerät FBG11B	47
Anschluss Bremswiderstand	17
Anschluss-Schaltbild 230 V 3,7 30 kW / 400 V 5,5 .	75 kW33
Aufstellungshöhe	94
Ausgangsdrossel HD	22
Ausgangsfilter HF	21

в

Bediengerät	
Status der Binäreingänge / -ausgänge	78
Bediengerät DBG60B	
Inbetriebnahme	52
Parameter einstellen	58
Bediengerät FBG11B	45, 116
Bedienung	46
Funktionen	45
Inbetriebnahme	50
Bediengerät, Statusanzeigen	78
Beipack	26
Berührungsschutz	29
Betriebsart	93
Bimetallschalter TH	34
Binärausgang	95
Binärausgänge	18
Binäreingänge	
Bremgleichrichter, Anschluss	35
Bremswiderstand BW, Anschluss	34
Bremswiderstand, Anschluss	17

С

CE-Kennzeichnung	92
Cold Plate	31
CSA	92
cUL	92

D

Datensicherung	76
DBG60B	76
FBG11B	76
MOVITOOLS® MotionStudio	77
UBP11A	76
DBG60B Bediengerät	
Inbetriebnahme	52
Parameter einstellen	
DBG60B, Anzeigen	80
DBG60B, Handbetrieb	58
Drehrichtungsfreigabe	49

Е

E C	
Einbaulage	15
Elektronikdaten	
Elektronik-Schirmklemmen	27
Elektronikservice	
EMV-gerechte Installation	16
EMV-Grenzwerte	18
EMV-Kondensatoren deaktivieren	
EMV-Modul FKE	23
Enter (Bediengerät FBG11B)	45
Externe Sollwertvorgabe	49
Externe Spannungsversorgung	95

F

FBG11B	116
FBG11B Bediengerät	45
Bedienung	
Funktionen	45
Inbetriebnahme	50
Fehler	
F01 Überstrom	87
F03 Erdschluss	
F04 Brems-Chopper	
F06 Phasenausfall Netz	87
F07 Überspannung Zwischenkreis	
F08 Drehzahl-Überwachung	87
F09 Fehler Inbetriebnahme	
F10 ILLOP	88
F11 Übertemperatur	88
F113 Drahtbruch Analogeingang	
F17 F24 Systemstörung	88
F25 EEPROM	
F26 Externe Klemme	
F31 TF-Auslöser	88
F32 Index Überlauf	88
F34 Rampe-Timeout	88
F36 Option fehlt	88
F37 Wachtdog-Timer	88
F38 System-Software	88
F43 RS-485 Timeout	88
F44 Geräteauslastung	89
F45 Initialisierung	89
F47 Systembus 1 Timeout	89
F77 Steuerwort	89
F81 Startbedingung	89
F82 Ausgang offen	89
F84 UL-Motorschutz	89
F94 Prüfsumme EEPROM	89
F97 Kopierfehler	89
Fehleranzeige, Bediengerät FBG11B	47
Fehlerliste	87
Fehlerspeicher	85
Fehlerstrom-Schutzschalter	19
Festsollwerte	63
FIO11B	
FIO11B Analogmodul	
Frontoption Analogmodul FIO11B	118
Frontoption Bediengerät FBG11B	116
Frontoption Kommunikation FSC11B	117



FSC11B	117
FSC11B Kommunikationsschnittstelle	36

G

Geräte-Aufbau	9
Baugröße 0XS / 0S / 0L	9
Baugröße 1 / 2S / 2	10
Baugröße 3	11
Baugröße 4 / 5	12
Geräte-Informationen	85
Gerätestatus	13
Gerätezustands-Codes	79
GOST-R	92
Grenzwertklasse	18
Grenzwertklasse B leitungsgebunden	18
Gruppenantrieb	52

н

Handbetrieb mit Bediengerät FBG11B	48
Handbetrieb, DBG60B	58
Hilfsspannungs-Ausgang	95

I

1	
Inbetriebnahme	
Hinweise	43
Hubwerksanwendungen	43
Kurzbeschreibung	42
Vorarbeiten und Hilfsmittel	44
Vorarbeiten und Hilfsmittel Basisgerät	44
Vorarbeiten und Hilfsmittel mit Bediengerät	44
Voraussetzung	43
Inbetriebnahme für Sollwertsteller MBG11A	59
Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B	52
Inbetriebnahme mit Bediengerät FBG11B	50
Inbetriebnahme mit PC	59
Installationshinweise	14
Isolationswächter	16
IT-Netze	

κ

Kabelspezifikation, SBus	
Klappferrite ULF	21
Klemmen-Reaktionszeiten	
Klimaklasse	
Kommunikationsschnittstelle FSC11B	
Kühlungsart	

L

Lagertemperatur	93
Langzeitlagerung	91
LED, Blink-Codes	79
Leistungs-Schirmklemmen	27
Leitungslängen	17
Leitungslänge, RS-485	40
Leitungslänge, SBus	
Leitungsquerschnitte	16
Leitungsschutz	19
Lieferumfang	

М

Manueller Sollwertsteller4	18
MBG11A Sollwertsteller4	11
MBG11A Sollwertsteller, Inbetriebnahme5	59
Mehrmotorenantrieb5	52
1 Mindestfreiraum	15
Motor starten6	31
Notorzuleitung1	16
MOVITOOLS® MotionStudio, Inbetriebnahme	59

Ν

Netzdrossel	
Netzdrossel ND	
Netzfilter	
Netzfilter NF	
Netzschütz	
Netzzuleitung	

0

Ρ

Parameter ändern, Bediengerät FBG11B		
Parameter einstellen mit Bediengerät DBG60B	58	
Parameterliste	65	
PC-Inbetriebnahme	59	
PE-Netzanschluss	19	

R

Relaisausgang	
Reparaturservice	
Reset	
Basisgerät	
Bediengerät	
Schnittstelle	86
Return-Code	
19 Parametersperre aktiviert	77
20 Werkseinstellung läuft	77
23 Optionskarte fehlt	77
27 Optionskarte fehlt	77
28 Reglersperre notwendig	77
29 Wert für Parameter unzulässig	77
32 Freigabe	77
34 Fehler im Ablauf	77
38 FBG11B falscher Datensatz	77
Return-Codes	77
RS-485, Installation	
RUN (Bediengerät FBG11B)	45

s

Schirmblech für Leistungsteil	
Schirmblech für Steuerelektronik	
Schütz	
Schutzart	
Sicherheitshinweise	6
Sicherheitskontakt	
Sofortabschaltung	85
Soll-Drehrichtung	
Solldrehzahl	
Sollwert-Eingang	
Sollwertsteller MBG11A	





Stichwortverzeichnis

Sollwertsteller MBG11A, Inbetriebnahme	59
Sollwertsteller, manuell	48
Sollwertvorgabe, analog	61
Sollwertvorgabe, extern	49
Statusanzeigen	
Bediengerät	78
LED, Blink-Codes	79
Status der Binäreingänge / -ausgänge	78
Statusanzeigen, Bediengerät FBG11B	47
STOP / RESET (Bediengerät FBG11B)	45
Stopp	85
Störaussendung	
Störfestigkeit	93
Systembus (SBus), Installation	

т

Technische Daten	
AC 230 V / 1-phasig / Baugröße 0L	
AC 230 V / 1-phasig / Baugröße 0S	
AC 230 V / 1-phasig / Baugröße 0XS	106
AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 0L	111
AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 0XS	109
AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 2	113
AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 3	114
AC 230 V / 3-phasig / Baugröße 4	115
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 0L	100
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 0S	
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 0XS	
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 2	102
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 2S	101
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 3	103
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 4	104
AC 400/500 V / 3-phasig / Baugröße 5	105
Technische Daten, allgemein	93
Technische Daten, Überblick	97
TF	95
TF Thermofühler	34
TH Bimetallschalter	34
Thermofühler TF	34
Timeout (Warnung)	
Transporttemperatur	93
Typenbezeichnung	13
Typenschild	13

U

Überspannungskategorie	93
UL-Approbation	92
UL-gerechte Installation	24
Umgebungstemperatur	93
U/f	51

v

Verschmutzungsklasse	93
VFC	51

W	
Warnungen, Bediengerät FBG11B	47





Wie man die Welt bewegt

Mit Menschen, die schneller richtig denken und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft entwickeln.

Mit einem Service, der auf der ganzen Welt zum Greifen nahe ist. Mit Antrieben und Steuerungen, die Ihre Arbeitsleistung automatisch verbessern. Mit einem umfassenden Know-how in den wichtigsten Branchen unserer Zeit. Mit kompromissloser Qualität, deren hohe Standards die tägliche Arbeit ein Stück einfacher machen.

SEW-EURODRIVE Driving the world







Mit einer globalen Präsenz für schnelle und überzeugende Lösungen. An jedem Ort. Mit innovativen Ideen, in denen morgen schon die Lösung für übermorgen steckt. Mit einem Auftritt im Internet, der 24 Stunden Zugang zu Informationen und Software-Updates bietet.



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

 \rightarrow www.sew-eurodrive.com