



MOVI-PLC[®] advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B vezérlés

Kiadás: 2008. 04. 16623363 / HU









1	Általános tudnivalók 5		
	1.1	A biztonsági utasítások felépítése	5
	1.2	Szavatossági igények	5
	1.3	A felelősség kizárása	6
	1.4	Szerzői jogi megjegyzés	6
~	D !_1		-
2	BIZTO		/
	2.1	l ovábbi vonatkozó dokumentáció	/
	2.2	Biztonsági funkciók	7
	2.3	Emelőmű-alkalmazások	7
	2.4	Használaton kívül helyezés, megsemmisítés	7
3	Beve	zetés	8
	3.1	MOVI-PLC [®] – Motion Control integrált vezérléstechnikával	8
	3.2	A MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés	9
4	8-0r	aláci ás talanítási tudnivalák	
4	Szere	elesi es telepitesi tudrilvalok	. 14
	4.1	A MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezeries szerelesi lenetosegei	. 14
	4.2	MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés beszerelése MOVIDRIVE [®]	4.4
			. 14
	4.3	A MOVI-PLC® advanced DHE41B vezeries telepitese	. 16
		4.3.1 A sorkapcsok, a DIP kapcsolok és a LED-ek funkcióinak	10
		Ismerielese	. 10
		4.3.2 A DITATIS DE- ES KITTETELEK (Saliakozialasa (AST (Saliakozo)	. 17
		4.3.4 Az RS-485 interfész csatlakozója (X34 csatlakozó)	19
		4.3.5 Ethernet 1 rendszerbusz-csatlakozó (X36 csatlakozó)	. 20
		4.3.6 Ethernet 2 interfész csatlakozója (X37 csatlakozó)	. 20
		4.3.7 A MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés üzemi kijelzései	. 21
		4.3.8 Az alapértelmezett IP-cím S1 DIP kapcsolója	. 23
		4.3.9 OMH41B-T. típusú SD memóriakártya	. 23
	4.4	A MOVI-PLC [®] advanced DHF41B vezérlés telepítése	. 24
		4.4.1 A sorkapcsok, a DIP kapcsolók és a LED-ek funkcióinak	
		ismertetése	. 24
		4.4.2 PROFIBUS-csatlakozó (X30P csatlakozó)	. 26
		4.4.3 DeviceNet-csatlakozo (X30D csatlakozo)	. 27
		4.4.4 Saletybus-csallakozo (\land 30 csallakozo)	. 20
	45	4.4.5 A MOVI-PLC [®] advanced DHR41B vezérlés telenítése	. 23
	4.0	4.5.1. A sorkancsok a DIP kancsolók és a LED-ek funkcióinak	. 02
		ismertetése	32
		4.5.2 Csatlakozókiosztás	. 34
		4.5.3 A buszkábel árnyékolása és fektetése	. 35
		4.5.4 A 20 és 21 DIP kapcsolók beállítása	. 35
		4.5.5 TCP/IP-címzés és alhálózatok	. 36
		4.5.6 A MOVI-PLC [®] advanced DHR41B vezérlés üzemi kijelzései	
		PROFINET üzemben	. 38
		4.5.7 IP-cim beállítása DCP-n át	. 40
		4.5.8 A MOVI-PLC [®] advanced DHR41B vezerles üzemi kijelzesei	
		LINEINEVIP UZEMDEN	.41 42
		4.5.9 AZ IF-UIII-Parameterek Dealintasa	.43
		IO Deepitett Linemet Switch	. 40



Tartalomjegyzék



	4.6 4.7	DH.41B opció telepítése MOVIDRIVE [®] MDX61B készülékbe DH.41B opció telepítése MOVIAXIS [®] mastermodulba	46 46
	4.8	 (MOVIAXIS[®] mastermodul) DH.41B opció telepítése MOVITRAC[®] B kompakt vezérlésbe 4.8.1 A sorkapcsok és a LED funkcióinak ismertetése 4.8.2 A COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó) 4.8.3 A CAN 1 rendszerbusz csatlakoztatása / feszültségellátás 	46 48 48 48
	4.9	 (X26 csatlakozó) 4.8.4 A MOVITRAC[®] B / kompakt vezérlés opcionális csatlakozóhelyének üzemi kijelzései A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés tervezési interfészei 	49 50 51
	4.10	A buszkábel árnyékolása és fektetése	51
5	Terve	ezés, üzembe helvezés	52
-	5.1	Tervezés MOVITOOLS [®] MotionStudio PC-szoftverrel	52
	5.2	A hajtások tervezése és üzembe helyezése	58
	5.3	Tervezés és üzembe helyezés a PLC editorban	58
	5.4	Eljárásmód készülékcsere esetén	58
6	Hibal	keresés	59
	6.1	A CAN 1/CAN 2 rendszerbusz diagnosztikája	59
	6.2	A PROFIBUS DP diagnosztikája	60
7	Műsz	aki adatok és méretlapok	61
	7.1	Általános műszaki adatok	61
	7.2	MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés	62
	7.3	MOVI-PLC [®] advanced DHF41B vezérlés	64
	7.4	A MOVI-PLC [®] advanced DHR41B vezérlés	65
	7.5	MOVI-PLC [®] advanced kompakt vezérlések	65
	7.6	A MOVI-PLC [®] advanced DH.41B / UOHB kompakt vezérlés	66
		TETETETETETETETETETETETETETETETETETETE	00 99
		7.6.2 A DHF/DHR41B / UOH21B méretlapja	66 67
8	Szós	zedet	68

EURODRIVE



1 Általános tudnivalók

1.1 A biztonsági utasítások felépítése

E kézikönyv biztonsági utasításai a következőképpen épülnek fel:

Piktogram	▲ JELZŐSZÓ!
	A veszély jellege és forrása.
	Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
	Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Piktogram	Jelzőszó	Jelentés	Következmények a figyelmen kívül hagyása esetén
Példa:	VESZÉLY!	Közvetlenül fenyegető veszély	Halál vagy súlyos testi sérülések
Általános veszély	VIGYÁZAT!	Lehetséges veszélyhelyzet	Halál vagy súlyos testi sérülések
Meghatározott veszély, pl. áramütés	FIGYELEM!	Lehetséges veszélyhelyzet	Könnyebb testi sérülések
STOP	STOP!	Lehetséges anyagi károk	A hajtásrendszer vagy környezetének károsodása
i	MEGJEGYZÉS	Hasznos tudnivaló vagy tanács. Megkönnyíti a hajtásrendszer kezelését.	

1.2 Szavatossági igények

A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges szavatossági igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a kézikönyvet!

Gondoskodjon arról, hogy a kézikönyvet a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek számára – olvasható állapotban – hozzáférhetővé tegyék.







1.3 A felelősség kizárása

A MOVIDRIVE[®] dokumentációjának figyelembevétele a biztonságos üzemeltetés és a megadott terméktulajdonságok ill. teljesítményjellemzők elérésének alapfeltétele. Az üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi, tárgyi és vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget. A szavatosság ilyen esetekben kizárt.

1.4 Szerzői jogi megjegyzés

© 2007 – SEW-EURODRIVE. Minden jog fenntartva.

Mindenféle – akár kivonatos – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb hasznosítás tilos.







2 Biztonsági tudnivalók

2.1 További vonatkozó dokumentáció

- Csak villamos szakképzettséggel rendelkező szakember szerelheti és helyezheti üzembe az érvényes balesetvédelmi előírások, valamint a MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, a MOVITRAC[®] B és a MOVIAXIS[®] üzemeltetési utasításának betartásával.
- A DH.41B opció telepítése és üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kiadványt.
- A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges garanciaigények érvényesítésének feltétele.

2.2 Biztonsági funkciók

Fölérendelt biztonsági rendszer nélkül a MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B hajtásszabályozóval tilos biztonsági funkciót megvalósítani. A gépek és az emberek védelmének biztosítására alkalmazzon fölérendelt biztonsági rendszereket. Gondoskodjon arról, hogy a biztonsági alkalmazásoknál figyelembe vegyék a "Biztonságos lekapcsolás MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B készülékekhez" c. kiadványokban leírtakat.

2.3 Emelőmű-alkalmazások

A MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, a MOVITRAC[®] B és a MOVIAXIS[®] készüléket tilos emelőmű-alkalmazások biztonsági berendezéseként használni.

Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében biztonsági berendezésként alkalmazzon felügyeleti rendszereket vagy mechanikus védelmi eszközöket.

2.4 Használaton kívül helyezés, megsemmisítés



Kérjük, tartsa be az érvényes nemzeti rendelkezéseket!

Adott esetben az egyes alkatrészek megsemmisítését az illető országban érvényes előírásoknak megfelelően, anyagonként külön végezze, pl. az alábbiak szerint:

- elektronikai hulladék
- műanyag
- lemezek
- réz



7

3 Bevezetés

A kézikönyv

tartalma

További

szakirodalom

Ez a felhasználói kézikönyv leírja az alábbiakat:

- a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés beszerelését MOVIDRIVE[®] MDX61B készülékbe
- a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés interfészeit és LED-jeit
- a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés telepítését MOVIDRIVE[®] MDX61B és MOVITRAC[®] B hajtásszabályozókba, MOVIAXIS[®] szervoszabályozókba, valamint telepítését kompakt vezérlésként
- a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés tervezői hozzáférését
- a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés és a vezérelt hajtásszabályozók és szervoszabályozók tervezését és üzembe helyezését

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés egyszerű és hatékony tervezéséhez e kézikönyv mellett keresse az alábbi kiadványokat is:

- "MOVI-PLC[®] advanced DHF41B PROFIBUS DP-V1 és DeviceNet terepibuszinterfészek" kézikönyv
- "MOVI-PLC[®] advanced DHR41B PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP terepibusz-interfészek" kézikönyv
- "MOVI-PLC[®] programozás PLC editorban" c. rendszerkézikönyv
- "MPLCMotion_MDX és MPLCMotion_MX MOVI-PLC[®] könyvtár" c. kézikönyv
- "MPLCMotion_MC07 és MPLCMotion_MM MOVI-PLC[®] könyvtár" c. kézikönyv
- MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B rendszerkézikönyv
- MOVITRAC[®] B rendszerkézikönyv
- MOVIAXIS[®] rendszermappa

A "MOVI-PLC[®] programozás PLC editorban" c. rendszerkézikönyv a MOVI-PLC[®] IEC 61131-3 szabvány szerinti programozásához tartalmaz útmutatókat.

A könyvtár-kézikönyvek a MOVI-PLC[®] MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, MOVIAXIS[®], MOVITRAC[®] B és MOVIMOT[®] hajtásszabályozók vezérlésére szolgáló Motion könyvtárait írják le.

3.1 MOVI-PLC[®] – Motion Control integrált vezérléstechnikával

Tulajdonságok A MOVI-PLC[®] hajtásszabályozókhoz való PLC-család. Lehetővé teszi a hajtásmegoldások kényelmes és teljesítőképes automatizálását, valamint az IEC 61131-3 szabvány szerinti programnyelvek segítségével történő logikai feldolgozást és folyamatvezérlést.

- A MOVI-PLC[®] általános a programok általános futtathatósága alapján, a teljes SEW hajtásszabályozó-portfólió optimalizált vezérlésének és a nagyobb teljesítményű MOVI-PLC[®]-re való egyszerű frissítésnek köszönhetően.
- A MOVI-PLC[®] skálázható a több különböző (basic, advanced, ...) hardverplatformnak és a moduláris szoftverkoncepciónak (a számos alkalmazáshoz való könyvtáraknak) köszönhetően.
- A MOVI-PLC[®] nagy teljesítményű az átfogó technológiáknak (pl. alakos tárcsa, szinkronfutás) és az igényes alkalmazások (pl. anyagmozgatás) vezérlésének köszönhetően.





Vezérlési osztályok

- A MOVI-PLC[®] basic DHP11B lehetővé teszi egyes tengelyek mozgásának koordinált végrehajtását, valamint külső be- és kimenetek és kezelőterminál (Drive Operator Panel = DOP) csatlakoztatását. Így a MOVI-PLC[®] basic DHP11B modulvezérlésként vagy önálló vezérlésként is alkalmas közepesen összetett gépek vezérlésére.
 - A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B továbbá nagyobb interfészválasztékával, valamint megnövelt teljesítőképességével tűnik ki, amely összetett számításokat és pl. interpolált mozgásokat is lehetővé tesz. A MOVI-PLC[®] advanced vezérlést ennek megfelelően gépek és gyártócellák automatizálására ajánljuk. A beépített Ethernet interfészen át a MOVI-PLC[®] advanced közvetlenül a vezérlőszintre csatlakoztatható.

3.2 A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés

Tulajdonságok

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés két építési alakban kapható:

- MOVI-PLC[®] advanced DH.41B **vezérlőkártyaként** a MOVIDRIVE[®] B és a MOVITRAC[®] B hajtásszabályozó, valamint a MOVIAXIS[®] szervoszabályozó opciójaként
- MOVI-PLC[®] advanced DH.41B kompakt vezérlésként kalapsínes szerelésre előkészítve. Kompakt vezérlésként hajtásszabályozók vezérlésére terveztük (
 – "Műszaki adatok" c. fejezet).
- *Készülékkivitelek* A MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B vezérlés 3 kivitelben kapható, amelyek a rendelkezésre álló terepibusz-interfészekben különböznek:

MOVI-PLC [®] advanced DH.41B készülékkivitel	Terepibusz-interfész
DHE41B	Ethernet TCP/IP, UDP
DHF41B	Ethernet TCP/IP, UDP, PROFIBUS DP-V1, DeviceNet
DHR41B	Ethernet TCP/IP, UDP, PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP/IP

- Tervezés A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés tervezése az alábbi tevékenységeket öleli fel:
 - konfigurálás
 - paraméterezés
 - programozás

A tervezés a MOVITOOLS[®] MotionStudio tervezőeszközzel történik. Ez a szoftver számos nagy teljesítményű komponenssel rendelkezik az SEW-EURODRIVE minden készülékének üzembe helyezésére és diagnosztizálására. A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés és a tervező PC összekapcsolása Ethernet 2 kommunikációs interfésszel történik.

Kommunikációs A MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B vezérlés számos kommunikációs interfésszel van felszerelve.

A CAN 1 és a CAN 2 rendszerbusz-interfész elsősorban több hajtásszabályozó csatlakoztatására, valamint decentralizált I/O modulok bekötésére szolgál.

Az így képzett gépmodul fölérendelt vezérlésről üzemeltethető a beépített terepibuszinterfészen át.

A tervezés Ethernet 2 kommunikációs interfészen át történik.

Az RS-485 interfészre kezelőterminál (pl. DOP11B) vagy MOVIMOT[®] beépített frekvenciaváltóval rendelkező hajtóműves motor csatlakoztatható.



9

Automatizálási topológiák

Alkalmazás önálló gépvezérlésként

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés alkalmazható egy komplett gép vezérlőegységeként.

Ha lemondunk a fölérendelt PLC-ről, a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés átvesz minden vezérlési funkciót, a hajtások és a további beavatkozószervek vezérlését, valamint a decentralizált be- és kimenetek kiértékelését is beleértve.

Ebben az önálló (standalone) topológiában a kezelőterminálok (DOP11B) veszik át az ember-gép interfész (HMI) funkcióját.

A MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B közvetlenül a vállalati Ethernet hálózatra csatlakoztatható.



1. ábra: Példa egy komplett gép MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérléssel történő önálló vezérlésének topológiájára

- [1] kezelőterminál (pl. DOP11B Drive Operator Panel)
- [2] rendszerbusz (CAN 1, CAN 2, Ethernet 1)
- [3] be- és kimenetek (kapcsok)
- [4] aszinkron motor
- [5] szinkron szervomotor / aszinkron szervomotor







Alkalmazás modulvezérlésként

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés alkalmazható egy gépmodul decentralizált automatizálására is (\rightarrow alábbi ábra). Ekkor a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés a mozgásfolyamatokat egy tengelyrendszer részeként koordinálja.

A fölérendelt PLC-re a beépített terepibusz-interfészek egyikén át csatlakoztatható.



2. ábra: Példa egy-egy gépmodul MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérléssel történő vezérlésének topológiájára

- [1] fölérendelt PLC
- [2] rendszerbusz (CAN 1, CAN 2)
- [3] MOVIMOT[®] (DeviceNet MFD... terepibusz-interfészen át / COM2 RS-485 interfésszel közvetlen csatlakozás a MOVI-PLC[®]-re)
- [4] aszinkron motor
- [5] szinkron szervomotor / aszinkron szervomotor



CAN 1, CAN 2 és Ethernet 1 rendszerbusz	 Több hajtásszabályozót egy rendszerbusszal összekapcsolva a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés alkalmazható gépmodul vezérlésére. A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés vezérel minden hajtást a gépmodulon belül, és így tehermentesíti a fölérendelt vezérlést (pl. a gép vagy berendezés PLC-jét). A CAN 1, a CAN 2 és az Ethernet 1 rendszerbuszon át a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlésre összesen legfeljebb 64 alábbi típusú készülék csatlakoztatható: MOVITRAC[®] B frekvenciaváltó MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B hajtásszabályozó MOVIAXIS[®] szervoszabályozó integrált MOVIMOT[®] frekvenciaváltóval rendelkező hajtóműves motor (DeviceNet MFD terepibusz-interfész szükséges)
A PROFIBUS interfész konfigurálása	A PROFIBUS állomáscímek beállítása a MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés előlapján található DIP kapcsolókkal történik. E manuális beállítás révén a MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés igen rövid idő alatt integrálható a PROFIBUS környezetbe, és bekapcsolható. A fölérendelt PROFIBUS master képes automatikusan végrehajtani a paraméterezést (paraméterletöltés).
	Ez a változat az alább előnyöket nyújtja:
	 a berendezés üzembe helyezési ideje rövidebb
	 az alkalmazási program egyszerűen dokumentálható, mert a program minden fontos adata átadható a fölérendelt vezérlésnek.
Ciklikus és aciklikus adatcsere PROFIBUS DP interfészen át	A folyamatadatok cseréjével szemben, amely rendszerint ciklikus, a hajtásparaméterek a MOVILINK [®] paramétercsatornán át vagy a <i>Read</i> ill. a <i>Write</i> művelettel aciklikusan olvashatók ill. írhatók. A paraméteradatok cseréjének ez a formája olyan alkalmazásokat tesz lehetővé, amelyek során minden fontos hajtásparamétert a fölérendelt automatizálási készülék kezel, így nem kell manuális paraméterezést végezni magán a hajtásszabályozón.
Ciklikus és aciklikus adatcsere PROFIBUS DP-V1 interfészen át	A PROFIBUS DP-V1 specifikációval a PROFIBUS DP bővítések keretében új aciklikus <i>Read/Write</i> műveletek kerültek bevezetésre. Ezek az aciklikus műveletek speciális üzeneteken illeszkednek be a futó ciklikus buszüzembe, így biztosított a kompatibilitás a PROFIBUS DP (0-s verzió) és a PROFIBUS DP-V1 (1-es verzió) között.
PROFIBUS felügyeleti funkciók	A terepibusz-rendszer használata a hajtástechnikában olyan kiegészítő felügyeleti funkciók alkalmazását követeli meg, mint pl. a terepi busz időbeli felügyelete (PROFIBUS time out). A PROFIBUS-hoz hozzáférő funkciómodul megfelelő hibainformációval jelzi a PROFIBUS időtúllépését. Így az alkalmazás reagálhat a PROFIBUS időtúllépésére.

EURODRIVE

COM1 és COM2 RS-485 interfész	 A COM1 vagy a COM2 RS-485 interfészhez az alábbi készülékek egyike csatlakoztatható: DOP11B kezelőterminál MOVIMOT[®] hajtóműves motor beépített frekvenciaváltóval
Ethernet 2	 Az Ethernet 2 kommunikációs interfészen át a következő funkciók és csatlakozások valósíthatók meg: tervezés DOP11B kezelőterminál csatlakoztatása PC-s megjelenítés (pl. OPC interfész) csatlakoztatás a vezérlőszintre
Bináris be- és kimenetek	A bináris be- és kimenetek lehetővé teszik beavatkozószervek (pl. szelepek) kapcsolását és bináris bemeneti jelek (pl. érzékelők) kiértékelését. A bináris be- és kimenetek a MOVITOOLS [®] MotionStudio szoftver PLC szerkesztőjében programozáskor szabadon felhasználhatók.
Diagnosztika	 A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés LED-jei az alábbi állapotokat jelzik: a bináris be- és kimenetek feszültségellátása a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés általános állapota a vezérlőprogram állapota a PROFIBUS interfész állapota a DeviceNet interfész állapota az Ethernet interfész állapota a két CAN interfész állapota Diagnosztikai célból kezelőterminál csatlakoztatható. A kezelőterminált elsősorban az

Ethernet 2 kommunikációs interfészre csatlakoztatnato. A







4 Szerelési és telepítési tudnivalók

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés szerelési lehetőségei 4.1

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi szerelési tudnivalókat:

	MEGJEGYZÉSEK
i	 A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés a MOVIDRIVE[®] MDX61B hajtásszabályozóba beszerelhető, azonban a MOVIDRIVE[®] MDX60B hajtásszabályozóba nem.
	 Opcionális kártyák be- és kiszerelése csak az 16-os kiviteli méretű MOVIDRIVE[®] MDX61B hajtásszabályozó esetében lehetséges.
	 A 0-s kiviteli méretű MOVIDRIVE[®] MDX61B hajtásszabályozó esetében csak az SEW-EURODRIVE végezheti az opcionális kártyák be- és kiszerelését.
	 A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés MOVIAXIS[®] készülékbe történő be- vagy kiszerelését, valamint a MOVI-PLC[®] DH.41B / UOHB kompakt vezérlés szerelését csak az SEW-EURODRIVE végezheti.

MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés beszerelése MOVIDRIVE[®] MDX61B 4.2 készülékbe

- A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlést a MOVIDRIVE[®] MDX61B terepibuszkártyahelyére kell csatlakoztatni. Ha a terepibusz-kártyahely foglalt, a DHE41B opció a bővítőkártyahelyre is csatlakoztatható.
- A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B/DHR41B vezérlést a MOVIDRIVE[®] MDX61B bővítőkártyahelyére kell csatlakoztatni. 0-s kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B készülékbe nem lehetséges a beszerelés.

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés be- vagy kiszerelésének megkezdése Mielőtt hozzákezdene előtt tartsa be az alábbiakat:

- Feszültségmentesítse a hajtásszabályozót. Kapcsolja le a DC 24 V feszültséget és a hálózati feszültséget.
- Megfelelő intézkedésekkel (földelőszalag, vezetőképes cipő stb. segítségével) vezesse le saját töltését, mielőtt megérintené a MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérlést.
- A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés beszerelése előtt vegye le a kezelőkészüléket és az előlapot.
- A MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérlés beszerelése után tegye vissza a kezelőkészüléket és az előlapot.
- A MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérlést tartsa az eredeti csomagolásban, és csak közvetlenül a beszerelés előtt vegye ki belőle.
- A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlést csak a kártya szélénél fogja meg. Ne érjen az alkatrészekhez.
- A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlést soha ne tegye le vezetőképes anyagra.





Elvi eljárásmód a MOVIDRIVE[®] MDX61B opcionális kártyájának be- és kiszerelésekor



53001AXX

- 1. Oldja ki az opcionális kártya tartójának rögzítőcsavarjait. Egyenletesen húzza ki az opcionális kártya tartóját a csatlakozóhelyről, hogy ne ékelődjön be.
- 2. Az opcionális kártya tartóján oldja ki a fekete fedőlemez rögzítőcsavarjait. Vegye ki a fekete fedőlemezt.
- 3. Helyezze az opcionális kártyát a rögzítőcsavarokkal az opcionális kártya tartójának e célra szolgáló furataiba.
- 4. Enyhe nyomással ismét helyezze be az opcionális kártya tartóját a rászerelt opcionális kártyával a csatlakozóhelyre. Ismét rögzítse az opcionális kártya tartóját a rögzítőcsavarokkal.
- 5. Az opcionális kártya kiszerelésekor fordított sorrendben járjon el.





4

4.3 A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés telepítése

4.3.1 A sorkapcsok, a DIP kapcsolók és a LED-ek funkcióinak ismertetése

Elölnézet MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés	Megnevezés	LED DIP kapc: Kapocs	soló	Funkció
DHE41B 01 0 0 0 01 0 0	LED	1. LED 2. LED 3. LED 4. LED 5. LED 6. LED 7. LED 8. LED 9. LED 10. LED	CAN 1 állapota CAN 2 állapota IEC progr. áll. PLC állapota felhasználói LED DIO6/7 DIO4/5 DIO2/3 DIO0/1 24 V / I/O OK	CAN 1 rendszerbusz állapota CAN 2 rendszerbusz állapota Vezérlőprogram állapota Vezérlő firmware állapota Szabadon programozható DIO 6/7 be- vagy kimenet állapota DIO 4/5 be- vagy kimenet állapota DIO 2/3 be- vagy kimenet állapota DIO 0/1 be- vagy kimenet állapota I/O feszültségellátás állapota
	X31 csatlakozó: Bináris be- és kimenetek (dugaszolható kapcsok)	X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10	+24 V-os bemenet REF24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7	DC +24 V feszültségbemenet A bináris jelek referenciapotenciálja Bináris be- vagy kimenet (DIO 0) Bináris be- vagy kimenet (DIO 1) Bináris be- vagy kimenet (DIO 2) Bináris be- vagy kimenet (DIO 3) Bináris be- vagy kimenet (DIO 4) Bináris be- vagy kimenet (DIO 5) Bináris be- vagy kimenet (DIO 6) Bináris be- vagy kimenet (DIO 7)
	X34 csatlakozó: COM1, COM2 RS-485 interfész (dugaszolható kapcsok)	X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 X34:5 X34:6	RS+ RS+, szigetelt RS– RS–, szigetelt DGND GND, szigetelt	RS-485+ jel (COM 1) RS-485+ jel, szigetelt (COM 2) RS-485– jel (COM 1) RS-485– jel, szigetelt (COM 2) Referenciapotenciál (COM 1) Referenciapotenciál (COM 2)
	X35 csatlakozó: USB csatlakozás (előkészületben)	X35:1 X35:2 X35:3 X35:4	USB +5 V USB– USB+ DGND	DC 5 V-os feszültségellátás USB– jel USB+ jel Referenciapotenciál
	X36 csatlakozó: Ethernet 1 csatlakozás Rendszerbusz (RJ45 aljzat) X37 csatlakozó:	X36 X37		Standard Ethernet kiosztás
	Ethernet 2 csatlakozás (RJ45 aljzat)			
	X32 csatlakozó: CAN 2 rendszerbusz (galvanikusan leválasztva) (dugaszolható kapcsok)	X32:1 X32:2 X32:3	REF_CAN 2 CAN 2H CAN 2L	CAN 2 rendszerbusz referenciapotenciálja CAN 2 rendszerbusz, High CAN 2 rendszerbusz, Low
	X33 csatlakozó: CAN 1 rendszerbusz (dugaszolható kapcsok)	X33:1 X33:2 X33:3	DGND CAN 1H CAN 1L	CAN 1 rendszerbusz referenciapotenciálja CAN 1 rendszerbusz, High CAN 1 rendszerbusz, Low
	DIP kapcsoló	S1	fent lent	Alapértelmezett IP-cím (192.168.10.4) Ethernet 2 csatlakozás



4.3.2 A bináris be- és kimenetek csatlakoztatása (X31 csatlakozó)

Az X31 csatlakozó nyolc bináris be- vagy kimenetet biztosít (pl. külső beavatkozószervek / érzékelők vezérlésére).

A bináris be- és kimenetek felhasználása a MOVITOOLS[®] MotionStudio szoftver PLC szerkesztőjében programozható.

	1	•	• 2
	3	٠	• 4
31	5	٠	• 6
	7	•	• 8
	9	٠	• 10

3. ábra: Tizenkét pólusú csatlakozó a bináris be- és kimenetek csatlakoztatására

Bináris bemenetek	 A bináris bemenetek potenciálleválasztását optocsatolók biztosítják. A megengedett bemeneti feszültségek az IEC 61131 szerint vannak meghatározva. +13 V +30 V = "1" = érintkező zárva -3 V +5 V = "0" = érintkező nyitva
Megszakítás- bemenetek	 Az X31:6 X31:10 bináris bemenet használható megszakítás-bemenetként. Az ISR (interrupt service routine) feldolgozásáig eltelő reakcióidő kevesebb mint 100 ms.
Bináris kimenetek	 A bináris kimenetek potenciálleválasztását optocsatolók biztosítják. A bináris kimenetek rövidzárbiztosak, azonban idegen feszültséggel szemben nem védettek. A maximális megengedett kimeneti áram bináris kimenetenként 150 mA. Ezzel az áramerősséggel egyidejűleg üzemeltethető mind a nyolc bináris kimenet.
STOP	STOP! A bináris be- és kimenetek használatához a tápfeszültséget az X31:1 és X31:2 érintkezőre kell kötni. Károsodhat a MOVI-PLC [®] vezérlés. Emiatt már nem biztosított a be- és kimenetek specifikált működése

Ha lekapcsolják a tápfeszültséget, akkor minden más feszültséget is le kell kapcsolni az X31:1...10 kapcsokon, pl. a bináris bemenetek kapcsolóinak és érzékelőinek DC 24 V feszültségét is.

 A veszélyes feszültségcsúcsok elkerülése végett a tápfeszültségre és a bináris bevagy kimenetekre is tilos szabadonfutó dióda nélküli induktív terhelést csatlakoztatni.

Kábelspecifikáció

- Legalább 0,25 mm² (AWG 23), legfeljebb 1 mm² (AWG 18) érkeresztmetszetű kábelt csatlakoztasson. Az IEC 60999 szerint a kapocs érvéghüvely nélkül csatlakoztatható.
- A csatlakoztatott kábel típusát és érkeresztmetszetét a szükséges kábelhossz és az alkalmazás várható terhelésének függvényében kell kiválasztani.

A bináris be- ill. kimenetekről további információ a "Műszaki adatok" c. fejezetben található a 61. oldalon.

4





4.3.3 CAN 2 (X32) / CAN 1 (X33) rendszerbusz-csatlakozó

A CAN 2 vagy CAN 1 rendszerbuszra legfeljebb 64 készülék csatlakoztatható. A rendszerbusz a 0...63 címtartományt támogatja.

	MEGJEGYZÉSEK
i	 A CAN 2 rendszerbusz galvanikusan le van választva. Ezért elsősorban a CAN 2 (X32) interfészt használja a terepi készülékek (pl. CANopen be- és kimenetek) csatlakoztatására.
	 A CAN 1 rendszerbusz nincs galvanikusan leválasztva. Ezért elsősorban a CAN 1 (X33) interfészt használja a hajtásszabályozó rendszerbuszon át történő csatlakoztatására a kapcsolószekrényben.
	 Az SEW-EURODRIVE a MOVI-PLC[®] basic DHP11B vezérlésre I/O modulon át legfeljebb 64 bemenet és 64 kimenet csatlakoztatását ajánlja.
	 A MOVIDRIVE[®] MDX61B és a beleépített MOVI-PLC[®] advanced vezérlés közötti kommunikációhoz nincs szükséges rendszerbusz-CAN kapcsolatra, ha a "DPRAM" csatornát használjuk (→ "MOVI-PLC[®] programozás PLC editorban" c. rendszerkézikönyv). A rendszerbusz-CAN kapcsolat azonban előfeltétel, ha a MPLCMotion_MDX és a MPLCProcessdata könyvtár moduljait alkalmazzuk.

A CAN rendszerbusz támogatja az ISO 11898 szerinti átviteli technikát. A CAN rendszerbuszról részletes információ az SEW-EURODRIVE-nál kapható "Soros kommunikáció" c. kézikönyvben található.

A CAN 2 rendszerbusz bekötési rajza



4. ábra: CAN 2 rendszerbusz-kapcsolat MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B / MOVITRAC[®] B hajtásszabályozó példáján

Kábelspecifikáció

2 × 2 eres, sodrott és árnyékolt rézkábelt használjon (adatátviteli kábel rézfegyverzetű árnyékolással). Az IEC 60999 szerint a kapocs érvéghüvely nélkül csatlakoztatható. A kábelnek eleget kell tennie az alábbi specifikációnak:

– Érkeresztmetszet: 0,2...1,0 mm² (AWG 24 ... AWG 18)

- Vezeték-ellenállás 1 MHz esetén 120 Ω
- Fajlagos kapacitás 1 kHz esetén ≤ 40 pF/m

Alkalmas például a CAN-Bus kábel vagy a DeviceNet kábel.

18



Vezetékhossz	 A vezeték megengedett teljes hossza függ a rendszerbusz beállított adatátviteli sebességétől:
	-125 kbaud→500 m-250 kbaud→250 m- 500 kbaud → 100 m -1000 kbaud→40 m
Lezáró ellenállás	 A CAN rendszerbusz elején és végén a rendszerbusz-lezáró ellenállást be kell kapcsolni (MOVIDRIVE[®] B S12 DIP kapcsoló = ON, MOVITRAC[®] B S1 DIP kapcsoló = ON). Az összes többi készüléknél a lezáró ellenállást ki kell kapcsolni (MOVIDRIVE[®] B S12 DIP kapcsoló = OFF, MOVITRAC[®] B S1 DIP kapcsoló = OFF). Ha a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés a CAN 2 rendszerbusz végén helyezkedik el, akkor például az X32:2 és az X32:3 érintkező közé 120 Ω-os lezáró ellenállást kell csatlakoztatni (CAN 1 esetén: lezáró ellenállás az X33:2 és az X33:3 érintkező között).
	STOP!
STOP	 A CAN 2 rendszerbusszal összekapcsolt készülékek között ne lépjen fel potenciálkülönbség.
	 A CAN 1 rendszerbusszal összekapcsolt készülékek között nem szabad potenciálkülönbségnek lennie.
	 A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő megoldásokkal – pl. a készülékek házainak külön vezetékkel történő összekötésével – meg kell akadályozni.

4.3.4 Az RS-485 interfész csatlakozója (X34 csatlakozó)

	STOP!
STOP	 Az RS-485 interfésszel összekapcsolt készülékek között nem szabad potenciálkülönbségnek lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő megoldásokkal – pl. a készülékek házainak külön vezetékkel történő összekötésével – meg kell akadályozni.
	 Dinamikus lezáró ellenállások vannak beépítve. Nem szabad külső lezáró ellenállást csatlakoztatni.

A COM1/2 RS-485 interfészhez (X34 csatlakozó) az alábbi készülékek egyike csatlakoztatható:

- DOP11A kezelőterminál
- MOVIMOT[®] hajtóműves motor beépített frekvenciaváltóval

5. ábra: Hatpólusú csatlakozó a COM1/COM2 RS-485 interfész csatlakoztatására





19

63207AXX



4.3.5 Ethernet 1 rendszerbusz-csatlakozó (X36 csatlakozó)

Az Ethernet 1 interfész (X36 csatlakozó) a rendszerbusz számára van fenntartva.

4.3.6 Ethernet 2 interfész csatlakozója (X37 csatlakozó)

Az Ethernet 2 interfészhez (X37 csatlakozó) a tervező PC csatlakoztatható.



6. ábra: Példa: tervező PC csatlakoztatása az X37 Ethernet 2 interfészen át

Az Ethernet 2 interfészen át a MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés UDP/TCP segítségével is végezhet adatcserét más vezérléssel.



4.3.7 A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés üzemi kijelzései

A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlésen található tíz világítódióda (L1 ... L10), amely a MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés és interfészeinek aktuális állapotát jelzi.

Az L1 LED a CAN 1 rendszerbusz állapotát jelzi.

Az L1 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
narancs	A CAN 1 rendszerbusz inicializálása folyamatban.	
zöld	A CAN 1 rendszerbusz inicializálása megtörtént.	
zölden villog (0,5 Hz)	A CAN 1 rendszerbusz SCOM suspend üzemállapotban van.	-
zölden villog (1 Hz)	A CAN 1 rendszerbusz SCOM on üzemállapotban van.	
piros	A CAN 1 rendszerbusz nem üzemel (BUS-OFF).	 Ellenőrizze és korrigálja a CAN 1 rendszerbusz kábelezését. Ellenőrizze és korrigálja a CAN 1 rendszerbusz beállított adatátviteli sebességét. Ellenőrizze és korrigálja a CAN 1 rendszerbusz lezáró ellenállásait.
pirosan villog (1 Hz)	Figyelmeztetés a CAN 1 rendszerbuszon.	 Ellenőrizze és korrigálja a CAN 1 rendszerbusz kábelezését. Ellenőrizze és korrigálja a CAN 1 rendszerbusz beállított adatátviteli sebességét.

L2 LED (CAN 2 állapota)

L1 LED

(CAN 1 állapota)

Az L2 LED a CAN 2 rendszerbusz állapotát jelzi.

Az L2 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
narancs	A CAN 2 rendszerbusz inicializálása folyamatban.	-
zöld	A CAN 2 rendszerbusz inicializálása megtörtént.	-
zölden villog (0,5 Hz)	A CAN 2 rendszerbusz SCOM suspend üzemállapotban van.	-
zölden villog (1 Hz)	A CAN 2 rendszerbusz SCOM on üzemállapotban van.	-
piros	A CAN 2 rendszerbusz nem üzemel (BUS-OFF).	 Ellenőrizze és korrigálja a CAN 2 rendszerbusz kábelezését. Ellenőrizze és korrigálja a CAN 2 rendszerbusz beállított adatátviteli sebességét. Ellenőrizze és korrigálja a CAN 2 rendszerbusz lezáró ellenállásait.
pirosan villog (1 Hz)	Figyelmeztetés a CAN 2 rendszerbuszon.	 Ellenőrizze és korrigálja a CAN 2 rendszerbusz kábelezését. Ellenőrizze és korrigálja a CAN 2 rendszerbusz beállított adatátviteli sebességét.

L3 LED (IEC program állapota)

Az L3 LED az IEC-61131 vezérlőprogram állapotát jelzi.

Az L3 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
zöld	Az IEC program fut.	-
sötét	Nincs betöltve program.	Töltsön be egy programot a vezérlésbe.
narancssárgán villog (1 Hz)	A program futása megállt.	Bootloader-frissítés szükséges (lásd "OMH41B-T. típusú SD memóriakártya" c. fejezet).



4





L4 LED (PLC állapota)

Az L4 LED a MOVI-PLC® advanced DHE41B vezérlés firmware-ének állapotát jelzi.

Az L4 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
zölden villog (1 Hz)	A firmware előírásszerűen fut a MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlésen.	-
piros	Nincs SD kártya betéve.Sérült az SD kártya fájlrendszere.	
narancssárgán villog (1 Hz)	A program futása megállt.	Bootloader-frissítés szükséges (lásd "OMH41B-T. típusú SD memóriakártya" c. fejezet).

L5 LED (User) Az L5 LED az IEC programban szabadon programozható.

L6, L7, L8, L9 LEDAz L6, L7, L8, L9 LED-ek az n vagy m bináris be- és kimenet (X31:3 - X31:10)(DIO n/m)állapotát jelzik (pl. DIO2/3).

63437AXX

Az L6, L7, L8, L9 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
sötét	Nem áll rendelkezésre feszültség.	
zöld	Feszültség az n LED-en.	
piros	Feszültség az m LED-en.	-
narancs	Feszültség az n és az m LED-en.	

L10 LED	Az L10 LED a binári	gellátásának állapotát jelzi.	
(24V / I/O OK)			

Az L10 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
zöld	A bináris be- és kimenetek feszültségellátása OK.	-
sötét	A bináris be- és kimenetek feszültségellátása nincs felkapcsolva.	 Kapcsolja ki a hajtásszabályozót, amelybe a MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlést telepítették.
narancs	 A bináris be- és kimenetek feszültségellátása fel van kapcsolva. Fennáll azonban az alábbi hibák egyike: túlterhelés egy vagy több bináris be- vagy kimeneten a kimeneti meghajtó túlmelegedése rövidzárlat legalább egy bináris be- vagy kimeneten 	 Az elektromos kapcsolási rajz alapján ellenőrizze és helyesbítse a bináris be- és kimenetek kábelezését. Ellenőrizze a csatlakoztatott beavatkozószervek áramfelvételét (max. áram → 7. fejezet). Kapcsolja be a hajtásszabályozót, amelybe a MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlést telepítették.



4.3.8 Az alapértelmezett IP-cím S1 DIP kapcsolója

Az S1 DIP kapcsolóval az Ethernet 2 csatlakozás számára beállítható egy előre meghatározott IP-cím. A beállított IP-cím átvétele a következő betöltéskor (indításkor) kerül sor.

S1 kapcsoló állása	Jelentés
fent	Rögzített IP-cím: 192.168.10.4
lent	A konfigurációs állományba bejegyzett címek (lásd 4.3.1 fejezet)

4.3.9 OMH41B-T. típusú SD memóriakártya

Az SD memóriakártya a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés üzemeltetéséhez szükséges, és a firmware-t, az IEC programot, valamint a felhasználói adatokat (pl. recepteket) tartalmazza. MOVIAXIS[®] mastermodullal kombinálva adatmentésre és csere esetén automatikus paraméterezésre használják.

Az OMH41B-T.. SD memóriakártyát a DH.41B opcióba kell behelyezni. Ha egyidejűleg kompakt vezérlést, MOVIAXIS[®] mastermodult vagy beépített DH.41B opcióval rendelkező frekvenciaváltót is szállítunk, akkor az SD memóriakártya már be van helyezve a DH.41B opcióba.

Az SD memóriakártya 11 különböző kivitelben (T0 ... T10) kapható. A különböző kivitelek különféle technológiai funkciók végrehajtását teszik lehetővé. Az SD memóriakártya cseréjével módosítható a technológiai fokozat.

OMH41B-T. SD memóriakártya			
T0-T10 technológiai szint	Cikkszám	Leírás	
то	1821 204 2	 fordulatszám-szabályozás adminisztráció pozicionálás, pl. az MPLCMotion_MDX könyvtárral 	
Τ1	1821 205 0	 Kiegészítő technológiai funkciók a T0 kivitelhez: elektronikus alakos tárcsa (electronic cam) elektronikus hajtómű bütykös kapcsolómű 	
T2	1821 206 9	 Kiegészítő technológiai funkciók a T1 kivitelhez: alkalmazásmodulok, pl. munkadarab- és anyagmozgatás, SyncCrane 	
Т3	1821 967 5		
T4	1821 968 3		
Т5	1821 969 1		
Т6	1821 970 5	Pályainterpolációhoz szükséges. A technológiai szint függ az igényelt	
Т7	1821 971 3	funkcióktól és a számított kinematikák számától.	
Т8	1821 972 1		
Т9	1821 974 8		
T10	1821 975 6		

Kivitelek

Bootloaderfrissítés

Amennyiben az L3 és L4 LED a bekapcsolást követően 1 Hz-es ütemmel narancs színben villog, akkor bootloader-frissítésre van szükség. A következőképpen járjon el:

- A feszültségellátás a teljes folyamat során álljon rendelkezésre (ne kapcsolja le).
- Nyomja meg a DH.41B opció előlapján a T1 reset gombot 3 másodperc hosszan. Ha elindul a bootloader-frissítés, akkor már csak a 4. LED villog.
- A bootloader-frissítés sikeres volt, ha az L4 zölden villog.





4.4 A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés telepítése

4.4.1 A sorkapcsok, a DIP kapcsolók és a LED-ek funkcióinak ismertetése



MEGJEGYZÉS

A DHE41B készülékével azonos csatlakozások leírása "A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés telepítése" c. fejezetben található.

Elölnézet MOVI-PLC [®] advanced DHF41B vezérlés	Megnevezés	LED DIP kapcs Kapocs	soló	Funkció
DHF41B Olision DHF41B Olision Discontracti	LED	1. LED 2. LED 3. LED 4. LED 5. LED 6. LED 7. LED 8. LED 9. LED 10. LED 11. LED 13. LED 14. LED 15. LED 17. LED 18. LED	CAN 1 állapota CAN 2 állapota IEC progr. áll. PLC állapota felhasználói LED DIO6/7 DIO4/5 DIO2/3 DIO0/1 24V / I/O OK - - BUSOFF Bit-Strobe I/O Polled I/O Mod/Net Fault Profibus Run Profibus	CAN 1 rendszerbusz állapota CAN 2 rendszerbusz állapota Vezérlő firmware állapota Szabadon programozható DIO6/7 be- vagy kimenet állapota DIO4/5 be- vagy kimenet állapota DIO2/3 be- vagy kimenet állapota DIO0/1 be- vagy kimenet állapota I/O feszültségellátás állapota fenntartva A 13 16. kétszínű LED a terepibusz- interfész és a DeviceNet rendszer aktuális állapotát mutatja. PROFIBUS buszelektronika állapota PROFIBUS kommunikáció állapota
Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 Q13 Q12 Q12 Q13 Q15 Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 Q12	X30P csatlakozó: PROFIBUS (Sub-D9)	X30P:9 X30P:8 X30P:7 X30P:6 X30P:5 X30P:4 X30P:3 X30P:2 X30P:1	GND (M5V) RxD/TxD-N N.C. VP (P5V/100 mA) GND (M5V) CNTR-P RxD/TxD-P N.C. N.C.	PROFIBUS referenciapotenciálja Receive Transmit Negative jel Ez a kapocs nincs bekötve DC +5 V potenciál a buszlezáráshoz PROFIBUS referenciapotenciálja PROFIBUS vezérlőjel a jelismétlőhöz Receive Transmit Positive jel Ez a kapocs nincs bekötve Ez a kapocs nincs bekötve
C 1 • • 2 1 • • 4 1 3 • • 4 1 5 • • 6 1 0 5 0 4 1 0 5 0 4 1 0 5 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	X30D csatlakozó: DeviceNet (dugaszolható kapcsok)	X30D:1 X30D:2 X30D:3 X30D:4 X30D:5	V– CAN_L DRAIN CAN_H V+	0V24 CAN_L DRAIN CAN_H 24 V
3 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 63209AXX	S2 DIP kapcsoló PROFIBUS/DeviceNet átkapcsolás	S2	fent lent	Aktív a PROFIBUS terepibusz-interfész (X30P) Aktív a DeviceNet terepibusz-interfész (X30D)

Szerelési és telepítési tudnivalók A MOVI-PLC® advanced DHF41B vezérlés telepítése



Elölnézet MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DHF41B vezérlés	Megnevezés	LED DIP kapcsoló Kapocs		Funkció
	PROFIBUS üzem esetén: DIP kapcsoló a PROFIBUS állomáscím beállítására	20 21 22 23 24 25 26		Helyiérték: 1 Helyiérték: 2 Helyiérték: 4 Helyiérték: 8 Helyiérték: 16 Helyiérték: 32 Helyiérték: 64
	DeviceNet-en keresztüli üzemeltetés esetén: DIP kapcsoló a csomóponti cím (MAC-ID), valamint az adatátviteli sebesség beállítására	2 ⁰ 2 ¹ 2 ² 2 ³ 2 ⁴ 2 ⁵ 2 ⁶		A 2 ⁰ 2 ⁵ DIP kapcsolóval a MAC-ID (M edia A ccess C ontrol Identifier) állítható be. A MAC-ID a csomópont címét írja le (063-as címtartomány). Az adatátviteli sebesség beállítása
	X38 csatlakozó: SafetyBus (dugaszolható kapcsok)	2' X38:1 X38:2 X38:3		Az adatátviteli sebesség beállítása fenntartva fenntartva fenntartva
	X31 csatlakozó: Bináris be- és kimenetek (dugaszolható kapcsok, szín: BK)	X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10	+24 V-os bemenet REF24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7	DC +24 V feszültségbemenet A bináris jelek referenciapotenciálja Bináris be- vagy kimenet Bináris be- vagy kimenet
	X34 csatlakozó: COM1, COM2 RS-485 interfész (dugaszolható kapcsok, szín: BK)	X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 X34:5 X34:6	RS+ RS+, szigetelt RS– RS–, szigetelt DGND GND, szigetelt	RS-485+ jel (COM 1) RS-485+ jel, szigetelt (COM 2) RS-485– jel (COM 1) RS-485– jel, szigetelt (COM 2) Referenciapotenciál (COM 1) Referenciapotenciál (COM 2)
	X35 csatlakozó: USB csatlakozás (előkészületben)	X35:1 X35:2 X35:3 X35:4	USB +5 V USB- USB+ DGND	DC 5 V-os feszültségellátás USB– jel USB+ jel Referenciapotenciál
	X36 csatlakozó: Ethernet 1 csatlakozás Rendszerbusz (RJ45 aljzat)	X36		Standard Ethernet kiosztás
	X37 csatlakozó: Ethernet 2 csatlakozás (RJ45 aljzat)	X37		
	X32 csatlakozó: CAN 2 rendszerbusz (galvanikusan leválasztva) (dugaszolható kapcsok, szín: YE/BK)	X32:1 X32:2 X32:3	REF_CAN 2 CAN 2H CAN 2L	CAN 2 rendszerbusz referenciapotenciálja CAN 2 rendszerbusz, High CAN 2 rendszerbusz, Low
	X33 csatlakozó: CAN 1 rendszerbusz (dugaszolható kapcsok, szín: YE/BK)	X33:1 X33:2 X33:3	DGND CAN 1H CAN 1L	CAN 1 rendszerbusz referenciapotenciálja CAN 1 rendszerbusz, High CAN 1 rendszerbusz, Low
	S1 DIP kapcsoló	S1	fent lent	Alapértelmezett IP-cím Ethernet 2 csatlakozás
	T1 reset gomb	T1		Reset





4.4.2 PROFIBUS-csatlakozó (X30P csatlakozó)

A PROFIBUS rendszerre való csatlakoztatás IEC 61158 szerinti 9 pólusú Sub-D csatlakozóval történik. A T-busz-kapcsolatot megfelelően kialakított csatlakozóval kell megvalósítani. Az alábbi ábra azt a PROFIBUS csatlakozót mutatja, amelyet a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés X30P csatlakozójára kell csatlakoztatni.



61766AXX

7. ábra: A 9 pólusú Sub-D dugasz kiosztása az IEC 61158 szerint

- [1] 9 pólusú Sub-D csatlakozódugasz
- [2] jelvezeték, sodrott
- [3] vezetőképes, nagy felületű kapcsolat a csatlakozóház és az árnyékolás között

MOVI-PLC®/A MOVI-PLC® advanced DHF41B vezérlést rendszerint sodrott, kéteres árnyékoltPROFIBUSvezetékkel kell a PROFIBUS rendszerre csatlakoztatni. A buszcsatlakozóösszekötésekiválasztásakor ügyeljen a legnagyobb támogatott adatátviteli sebességre.

A kéteres vezeték a PROFIBUS csatlakozó 3. (RxD/TxD-P) és 8. (RxD/TxD-N) érintkezőjére csatlakozik. A kommunikáció ezen a két érintkezőn keresztül történik. Az RxD/TxD-P és RxD/TxD-N RS-485 jeleket valamennyi PROFIBUS résztvevőnél azonosan kell bekötni. Máskülönben a buszrésztvevők nem tudnak a buszon keresztül kommunikálni.

A PROFIBUS interfészkártya a 4. (CNTR-P) érintkezőjén TTL jelet ad ki a jelismétlő vagy az optikaikábel-adapter számára (referenciapont a 9. érintkező).

1,5 Mbaud-nálA MOVI-PLC® advanced DHF41B vezérlés 1,5 Mbaud-nál nagyobb adatátvitelinagyobbsebességgel történő üzemeltetése csak speciális 12 Mbaudos PROFIBUSadatátvitelicsatlakozókkal lehetséges.sebességek

Buszlezárás A PROFIBUS rendszer egyszerű üzembe helyezése és a telepítéskor fennálló hibaforrások csökkentése érdekében a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlést nem kell ellátni buszlezáró ellenállásokkal.

Ha a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés a PROFIBUS szakasz elején vagy végén helyezkedik el, és csak egy PROFIBUS kábel vezet a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérléshez, akkor beépített buszlezáró ellenállással rendelkező csatlakozót kell használni.

Ezen a PROFIBUS csatlakozón kapcsolja be a buszlezáró ellenállásokat.







 Állomáscímek
 A PROFIBUS állomáscímek beállítása a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlésen található 2⁰...2⁶ DIP kapcsolókkal történik.

A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés a 0...125 címtartományt támogatja.

DHF41B		$\begin{array}{l} \textbf{Gyárilag 4-es állomáscím van beállítva:} \\ 2^{0} \rightarrow helyiérték: 1 \times 0 = 0 \\ 2^{1} \rightarrow helyiérték: 2 \times 0 = 0 \\ 2^{2} \rightarrow helyiérték: 4 \times 1 = 4 \\ 2^{3} \rightarrow helyiérték: 8 \times 0 = 0 \\ 2^{4} \rightarrow helyiérték: 16 \times 0 = 0 \\ 2^{5} \rightarrow helyiérték: 32 \times 0 = 0 \\ 2^{6} \rightarrow helyiérték: 64 \times 0 = 0 \end{array}$
	63210AXX	

A PROFIBUS állomáscím üzem közbeni módosítása nem azonnal, hanem csak a MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B vezérlést tartalmazó kompakt vezérlés vagy hajtásszabályozó újbóli bekapcsolását követően érvényesül (hálózat +24 V ki/be).

4.4.3 DeviceNet-csatlakozó (X30D csatlakozó)

A DeviceNet terepibusz-rendszerre való csatlakoztatás előkészületben.

Csatlakozó-
kiosztásA csatlakozókapcsok kiosztásának leírása a DeviceNet specifikációjában található
(I. kötet, A függelék).



61612AXX

A DHF41B opcionális kártya a DeviceNet specifikáció (I. kötet, 9. fejezet) szerint a meghajtó oldalán optikailag csatolásmentesített. Ez azt jelenti, hogy a CAN-Bus vezérlőjét a buszkábelen át kell 24 V feszültséggel ellátni. Az alkalmazandó kábel leírása szintén a DeviceNet specifikációjában található (I. kötet, B függelék). A csatlakoztatást a következő táblázatban megadott színkód szerint kell végezni.

Érintkező száma	Jel	Jelentés	Ér színe
1	V-	0V24	ВК
2	CAN_L	CAN_L	BU
3	DRAIN	DRAIN	csupasz
4	CAN_H	CAN_H	WH
5	V+	24 V	RD





Állomáscímek beállítása A DeviceNet állomáscímek beállítása a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlésen található 2⁰...2⁵ DIP kapcsolókkal történik.

A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés a 0…63 címtartományt támogatja.

Gyárilag 4-es állomáscím van beállítva:

DHF41B	
20 21 22 ² ON 23 24 25 25 27	

 $\begin{array}{l} 2^0 \rightarrow \text{helyiérték: } 1 \times 0 = 0 \\ 2^1 \rightarrow \text{helyiérték: } 2 \times 0 = 0 \\ 2^2 \rightarrow \text{helyiérték: } 4 \times 1 = 4 \\ 2^3 \rightarrow \text{helyiérték: } 8 \times 0 = 0 \\ 2^4 \rightarrow \text{helyiérték: } 16 \times 0 = 0 \\ 2^5 \rightarrow \text{helyiérték: } 32 \times 0 = 0 \end{array}$

63210AXX

A DeviceNet állomáscím üzem közbeni módosítása nem azonnal, hanem csak a MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B vezérlést tartalmazó kompakt vezérlés vagy hajtásszabályozó újbóli bekapcsolását követően érvényesül (hálózat +24 V ki/be).

Az adatátviteli sebesség beállítása a 2⁶ és a 2⁷ DIP kapcsolóval történik.

Az adatátviteli sebesség beállítása

DIP ka			
2 ⁶	2 ⁷	Addiatvitell sebesseg	
0	0	125 kbaud	
1	0	250 kbaud	
0	1	500 kbaud	
1	1	érvénytelen	

4.4.4 SafetyBus-csatlakozó (X38 csatlakozó)

A SafetyBus buszrendszerre való csatlakoztatás előkészületben.



28



4.4.5 A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés üzemi kijelzései

	MEGJEGYZÉS
i	A DHE41B készülékével azonos LED-ek leírása "A MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés üzemi kijelzései" c. fejezetben található.

11. és 12. LED A 11. és a 12. LED fenntartva.

L13 LED (BUS-OFF) Az L13 LED (BUS-OFF) a buszcsomópont fizikai állapotát jelzi.

Az L13 LED állapota	Állapot	Jelentés
sötét	NO ERROR	A buszhibák száma a normál tartományon belül mozog (error active status)
pirosan villog (ütem 125 ms)	BUS WARNING	A készülék DUP-MAC ellenőrzést végez és nem tud üzenetet küldeni, mivel nincs más résztvevő csatlakoztatva a buszra (error passive state)
pirosan villog (ütem 1 s)		A fizikai buszhibák száma túl magas; már nem íródik több hibaüzenet a buszra (error passive state)
pirosan világít	BUS ERROR	 BusOff state A fizikai buszhibák száma az error passive állapotra való átkapcsolás ellenére tovább nőtt. A buszhoz való hozzáférés kikapcsolva.
sárgán világít	POWER OFF	A külső feszültségellátás ki van kapcsolva vagy nincs csatlakoztatva.

L14 LED (BIO)

Az L14 LED (Bit-Strobe I/O) a Bit-Strobe I/O kapcsolatot ellenőrzi.

Az L14 LED állapota	Állapot	Jelentés
zölden villog (ütem 125 ms)	DUP-MAC ellenőrzés	A készülék DUP-MAC ellenőrzést végez
sötét	nincs bekapcsolva / offline de nincs DUP-MAC ellenőrzés	 A készülék offline állapotban van A készülék ki van kapcsolva
zölden villog (ütem 1 s)	OnLine és Operational Mode	 A készülék online állapotban van DUP-MAC ellenőrzés sikeresen elvégezve BIO kapcsolat felépítése a masterrel (configuring state) Hiányzó, téves vagy hiányos konfiguráció
zölden világít	OnLine, Operational Mode és Connected	 OnLine BIO kapcsolat felépült (established state)
pirosan villog (ütem 1 s)	Minor Fault vagy Connection Timeout	 A DIP kapcsolókkal érvénytelen számú folyamatadat van beállítva Elhárítható hiba lépett fel Bit-Strobe I/O kapcsolat időtúllépési állapot (timeout state)
pirosan világít	Critical Fault vagy Critical Link Failure	 Nem elhárítható hiba lépett fel BusOff A DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg



29



L16 LED

L15 LED (PIO)

Az L15 LED (Polled I/O) a Polled I/O kapcsolatot ellenőrzi.

Az L15 LED állapota	Állapot	Jelentés
zölden villog (ütem 125 ms)	DUP-MAC ellenőrzés	A készülék DUP-MAC ellenőrzést végez
sötét	nincs bekapcsolva / offline de nincs DUP-MAC ellenőrzés	 A készülék offline állapotban van A készülék ki van kapcsolva
zölden villog (ütem 1 s)	OnLine és Operational Mode	 A készülék online állapotban van DUP-MAC ellenőrzés sikeresen elvégezve Polled I/O kapcsolat felépítése a masterrel (configuring state) Hiányzó, téves vagy hiányos konfiguráció
zölden világít	OnLine, Operational Mode és Connected	 OnLine A Polled I/O kapcsolat felépült (established state)
pirosan villog (ütem 1 s)	Minor Fault vagy Connection Timeout	 A DIP kapcsolókkal beállított adatátviteli sebesség érvénytelen Elhárítható hiba lépett fel Polled I/O kapcsolat időtúllépési állapot (timeout state)
pirosan világít	Critical Fault vagy Critical Link Failure	 Nem elhárítható hiba lépett fel BusOff A DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg

Az L16 LED-nek (Mod/Net = Module/Network Status) az alábbi táblázatban leírt funkciói (Mod/Net) a DeviceNet specifikációban vannak meghatározva.

Az L16 LED állapota	Állapot	Jelentés
sötét	nincs bekapcsolva / offLine	 A készülék offline állapotban van A készülék DUP-MAC ellenőrzést végez A készülék ki van kapcsolva
zölden villog (ütem 1 s)	OnLine és Operational Mode	 A készülék online állapotban van, és nincs felépített kapcsolat DUP-MAC ellenőrzés sikeresen elvégezve Még nem épült fel kapcsolat a masterrel Hiányzó, téves vagy hiányos konfiguráció
zölden világít	OnLine, Operational Mode és Connected	 OnLine Felépült a kapcsolat a masterrel A kapcsolat aktív (established state)
pirosan villog (ütem 1 s)	Minor Fault vagy Connection Timeout	 Elhárítható hiba lépett fel Polled I/O és/vagy Bit-Strobe I/O kapcsolat időtúllépési állapot (timeout state) A DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg
pirosan világít	Critical Fault vagy Critical Link Failure	 Elhárítható hiba lépett fel BusOff A DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg





4

L17 LED (Fault Profibus)

Az L17 LED (Fault Profibus) a PROFIBUS interfészen át folytatott kommunikáció előírásszerű mivoltát jelzi.

Az L17 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
sötét	 A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés a PROFIBUS DP masterrel adatot cserél (Data Exchange állapot). 	-
piros	 Nincs kapcsolat a DP masterrel. A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés nem ismeri fel a PROFIBUS adatátviteli sebességét. Buszszakadás történt. A PROFIBUS DP master nem üzemel. 	 Ellenőrizze a készülék PROFIBUS csatlakozását. Ellenőrizze a PROFIBUS DP master tervezési adatait. Ellenőrizze a PROFIBUS hálózat valamennyi kábelét.
pirosan villog (1 Hz)	 A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés felismeri az adatátviteli sebességet. Azonban a DP master nem szólítja meg a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlést. A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés a DP masteren még nem, vagy nem helyesen lett tervezve. 	 Ellenőrizze és korrigálja a beállított PROFIBUS állomáscímet a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlésen és a DP master tervezői szoftverében. Ellenőrizze és korrigálja a DP master tervezési adatait. A tervezéshez használja a MOVI- PLC megnevezésű SEW_6007.GSD fájlt.

L18 LEDAz L18 LED (Run Profibus) a PROFIBUS elektronika (hardver) előírásszerű
működését jelzi.

Az L18 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
zöld	A PROFIBUS hardver OK.	-
zölden villog (1 Hz)	 A PROFIBUS állomáscím DIP kapcsolón beállított értéke nagyobb, mint 125. Ha 125-nél nagyobb PROFIBUS állomáscím lett beállítva, a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés a 4-es PROFIBUS állomáscímet használja. 	 A DIP kapcsolónál ellenőrizze és korrigálja a beállított PROFIBUS állomáscímet. Kapcsolja ismét be a hajtásszabályozót. A módosított PROFIBUS állomáscím csak az újraindítást követően kerül átvételre.





4.5 A MOVI-PLC[®] advanced DHR41B vezérlés telepítése

4.5.1 A sorkapcsok, a DIP kapcsolók és a LED-ek funkcióinak ismertetése



MEGJEGYZÉS

A DHE41B és DHF41B készülékével azonos csatlakozások leírása "A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B/DHF41B vezérlés telepítése" c. fejezetben található.

Elölnézet MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DHR41B vezérlés	Megnevezés	LED DIP kapcsoló Kapocs		Funkció		
DHR41B O L14 O X30-1 L13 X30-2 X30-2 D Z ⁰ Z ⁰	LED	1. LED 2. LED 3. LED 4. LED 5. LED 6. LED 7. LED 9. LED 10. LED 11. LED 12. LED 13. LED 14. LED	CAN 1 állapota CAN 2 állapota IEC progr. áll. PLC állapota felhasználói LED DIO6/7 DIO4/5 DIO2/3 DIO0/1 24V / I/O OK -	CAN 1 rendszerbusz állapota CAN 2 rendszerbusz állapota Vezérlőprogram állapota Vezérlő firmware állapota Szabadon programozható DIO6/7 be- vagy kimenet állapota DIO4/5 be- vagy kimenet állapota DIO2/3 be- vagy kimenet állapota DIO0/1 be- vagy kimenet állapota I/O feszültségellátás állapota fenntartva fenntartva Buszállapot Buszállapot		
ON P	X30-1 csatlakozó: Ethernet 3 (RJ45 aljzat)	X30-1		Standard Ethernet kinsztás		
$\bigcirc \begin{array}{c} 12 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	X30-2 csatlakozó: Ethernet 4 (RJ45 aljzat)	X30-2				
	2 ⁰ , 2 ¹ DIP kapcsoló	2 ⁰ 2 ¹	ON (be) OFF (ki) ON (be) OFF (ki)	Alapértelmezett IP-cím (192.168.10.4) Tárolt IP-cím / DHCP EtherNet/IP / Modbus TCP/IP PROFINET		
	X38 csatlakozó: SafetyBus (dugaszolható kapcsok)	X38:1 X38:2 X38:3		fenntartva fenntartva fenntartva		
	X31 csatlakozó: Bináris be- és kimenetek (dugaszolható kapcsok, szín: BK)	X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10	+24 V-os bemenet REF24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7	DC +24 V feszültségbemenet A bináris jelek referenciapotenciálja Bináris be- vagy kimenet Bináris be- vagy kimenet		
	X34 csatlakozó: COM1, COM2 RS-485 interfész (dugaszolható kapcsok, szín: BK)	X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 X34:5 X34:6	RS+ RS+, szigetelt RS– RS–, szigetelt DGND GND, szigetelt	RS-485+ jel (COM 1) RS-485+ jel, szigetelt (COM 2) RS-485– jel (COM 1) RS-485– jel, szigetelt (COM 2) Referenciapotenciál (COM 1) Referenciapotenciál (COM 2)		
63362AXX	X35 csatlakozó: USB csatlakozás (előkészületben)	X35:1 X35:2 X35:3 X35:4	USB +5 V USB- USB+ DGND	DC 5 V-os feszültségellátás USB– jel USB+ jel Referenciapotenciál		

Szerelési és telepítési tudnivalók A MOVI-PLC® advanced DHR41B vezérlés telepítése



Elölnézet MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DHR41B vezérlés	Megnevezés	LED DIP kapcsoló Kapocs		Funkció		
	X36 csatlakozó: Ethernet 1 csatlakozás rendszerbusz (RJ45 aljzat)	X36		Standard Ethernet kiosztás		
	X37 csatlakozó: Ethernet 2 csatlakozás (RJ45 aljzat)	X37				
	X32 csatlakozó: CAN 2 rendszerbusz (galvanikusan leválasztva) (dugaszolható kapcsok, szín: YE/BK)	X32:1 X32:2 X32:3	REF_CAN 2 CAN 2H CAN 2L	CAN 2 rendszerbusz referenciapotenciálja CAN 2 rendszerbusz, High CAN 2 rendszerbusz, Low		
	X33 csatlakozó: CAN 1 rendszerbusz (dugaszolható kapcsok, szín: YE/BK)	X33:1 X33:2 X33:3	DGND CAN 1H CAN 1L	CAN 1 rendszerbusz referenciapotenciálja CAN 1 rendszerbusz, High CAN 1 rendszerbusz, Low		
	S1 DIP kapcsoló	S1	fent lent	Alapértelmezett IP-cím Ethernet 2 csatlakozás		
	T1 reset gomb	T1		Reset		





4.5.2 Csatlakozókiosztás

Előkonfekcionált, árnyékolt, IEC 11801 2.0 kiadás, 5. kategória szerinti RJ45 dugaszolható csatlakozót használjon.



54174AXX

8. ábra: Az RJ45 dugaszolható csatlakozó csatlakozókiosztása

A = elölnézet

B = hátulnézet

[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (küldés plusz)

[2] Pin 2 TX– Transmit Minus (küldés mínusz)

[3] Pin 3 RX+ Receive Plus (fogadás plusz)

[6] Pin 6 RX- Receive Minus (fogadás mínusz)

A MOVIDRIVE[®] / MOVITRAC[®] B / Ethernet kapcsolata

A DHR41B kártyának az Ethernet hálózatra csatlakoztatásához kösse össze az X30-1 vagy az X30-2 Ethernet interfészt (RJ45 csatlakozó) az IEC 11801 2.0 kiadás, D osztály, 5. kategória szerinti, árnyékolt sodrott érpárral rendelkező vezetékkel a többi hálózati résztvevővel. A beépített switch a hálózati topológia megvalósításában nyújt segítséget és autocrossing funkciót biztosít.

MEGJEGYZÉSEK
 Az IEC 802.3 szerint a maximális vezetékhossz 10/100 Mbaud átviteli sebességű Ethernet (10Base-T / 100Base-T) esetében pl. két hálózati résztvevő között 100 m.
 A végkészülékek nem kívánt multicast adatforgalom általi terhelésének minimalizálása érdekében azt ajánljuk, hogy az idegen gyártók végkészülékeit ne csatlakoztassa közvetlenül a DHR41B opcióra. Az idegen gyártók készülékeit IGMP snooping funkciót (pl. managed switch) támogató hálózati komponenseken át csatlakoztassa.







4.5.3 A buszkábel árnyékolása és fektetése

Kizárólag olyan árnyékolt kábeleket és összekötő elemeket használjon, amelyek teljesítik az IEC 11801 2.0 kiadás szerinti D osztály, 5. kategória követelményeit is.

A buszkábel szakszerű árnyékolása megfelelően csökkenti az ipari környezetben előforduló elektromos zavarjelek hatásait. Az árnyékolás kialakításánál ügyeljen az alábbiakra:

- Húzza meg szorosan a csatlakozók, a modulok és a potenciálkiegyenlítő vezetékek rögzítőcsavarjait.
- Kizárólag fémházas vagy fémbevonatú csatlakozókat használjon.
- Az árnyékolást nagy érintkezési felülettel kösse be a csatlakozóba.
- A buszvezeték árnyékolását mindkét végén kösse be.
- A jelvezetékeket és a buszkábelt ne az erősáramú kábelekkel (pl. a motorkábelekkel) párhuzamosan vezesse, hanem lehetőleg külön kábelcsatornában.
- Ipari környezetben használjon fémből készült, földelt kábeltartó tálcákat.
- A jelkábeleket és a hozzájuk tartozó potenciálkiegyenlítő vezetékeket egymáshoz közel, a lehető legrövidebb úton vezesse.
- · Kerülje a buszvezetékek csatlakozókkal való meghosszabbítását.
- A buszkábeleket vezesse szorosan a földpotenciálon lévő felületek mentén.

	STOP!
STOP	A rendszerek földpotenciálja közötti eltérés, ill. ingadozás esetén a mindkét végén bekötött és földpotenciállal (PE) összekötött árnyékoláson kiegyenlítő áram folyhat. Ilyen esetben – a vonatkozó VDE-előírások figyelembevételével – gondoskodjon a megfelelő potenciálkiegyenlítésről.

4.5.4 A 2⁰ és 2¹ DIP kapcsolók beállítása

	MEGJEGYZÉS
i	A "2 ⁰ " DIP kapcsoló beállítása csak bekapcsolási visszaállításkor (a hálózati és a DC 24 V-os segéd-tápfeszültség ki- és visszakapcsolása) kerül átvételre.

A 2⁰ DIP kapcsoló Ha a "2⁰" kapcsoló állása = "1" (= ON), akkor a DC 24 V-os segéd-tápfeszültség bekapcsolásakor a következő alapértelmezett IP-cím-paraméterek kerülnek beállításra:

- IP-cím: 192.168.10.4
- Alhálózati maszk: 255.255.255.0
- Alapértelmezett gateway (átjáró): 1.0.0.0 EtherNet/IP esetén (192.168.10.4 PROFINET esetén)
- P785 DHCP / startup configuration (DHCP / üzembe helyezési konfiguráció): Saved IP parameter (tárolt IP-paraméter) (a DHCP ki van kapcsolva)

A 2¹ DIP kapcsoló A "2¹" DIP kapcsolóval a pillanatnyilag használt terepibusz-protokoll állítható be.

- 2¹ = "1" (= ON) Az EtherNet/IP / Modbus TCP/IP terepibusz-protokoll aktív.
- 2¹ = "0" (= OFF) A PROFINET terepibusz-protokoll aktív.







Δ

4.5.5 TCP/IP-címzés és alhálózatok

Bevezetés
 Az IP protokoll címbeállításai a következő paraméterekkel végezhetők el

 MAC-cím
 IP-cím
 Alhálózati maszk
 Standard gateway
 E paraméterek helyes beállításához ebben a fejezetben elmagyarázzuk a címzési mechanizmusokat és az IP hálózatok felosztását alhálózatokra.

 MAC-cím
 A címbeállítás alapja a MAC-cím (Media Access Controller). Az Ethernet készülék MAC-címe világszerte csak egyszer kiadott 6 bájtos érték (48 bit). Az SEW Ethernet készülékeinek MAC-címe 00-0F-69-xx-xx-xx. A MAC-cím nagyobb hálózatokban

IP-cím Az IP-cím egy 32 bites érték, ami egyértelműen azonosítja a hálózat állomásait. Az IPcímet négy decimális szám írja le, amelyek ponttal vannak elválasztva.

rosszul kezelhető. Ezért szabadon hozzárendelhető IP-címeket használnak.

Példa: 192.168.10.4

Mindegyik decimális szám a cím egy bájtjának (= 8 bit) felel meg, és bináris formában is leírható (lásd következő táblázat).

1. bájt	2. bájt		3. bájt	4. bájt
11000000	10101000	-	00001010	00000100

Az IP-cím egy hálózati címből és egy állomáscímből áll (lásd következő táblázat).

Hálózati cím	Állomáscím
192.168.10	4

A hálózati osztály és az alhálózati maszk határozza meg azt, hogy az IP-cím melyik része jelöli a hálózatot és melyik azonosítja az állomást.

A csak nullát vagy egyest tartalmazó (bináris) állomáscímek nem megengedettek, mivel ezek magára a hálózatra vagy broadcast-címre vonatkoznak.

Hálózati osztályok

Az IP-cím első bájtja határozza meg a hálózati osztályt, így a hálózati címre és az állomáscímre való felosztást.

Értéktartomány	Hálózati osztály	Teljes hálózatcím	Jelentés	
1. bájt		(peida)		
0127	A	10.1.22.3	10 = hálózatcím 1.22.3 = állomáscím	
128191	В	172.16.52.4	172.16 = hálózatcím 52.4 = állomáscím	
192223	С	192.168.10.4	192.168.10 = hálózatcím 4 = állomáscím	

Sok hálózat esetében nem elegendő ez a durva felosztás. Ezeknél egy beállítható alhálózati maszkot alkalmaznak.




Alhálózati maszk Az alhálózati maszk segítségével a hálózati osztályok még finomabb felosztása lehetséges. Az alhálózati maszkot – éppúgy, mint az IP-címet – négy decimális számmal írjuk le, amelyek ponttal vannak elválasztva.

Példa: 255.255.255.128

Mindegyik decimális szám az alhálózati maszk egy bájtjának (= 8 bit) felel meg, és bináris formában is leírható (lásd a következő táblázatot).

1. bájt	2. bájt	3. bájt	4. bájt
11111111	11111111	11111111	1000000

Ha az IP-címet és az alhálózati maszkot egymás alá írjuk, akkor látszik, hogy az alhálózati maszk bináris jelölésében az egyesek a hálózati címet határozzák meg, a nullák pedig az állomáscímet jelölik (lásd a következő táblázatot).

		1. bájt	2. bájt	3. bájt	4. bájt
IP-cím	decimális	192	168.	10	129
	bináris	11000000	10101000	00001010	10000001
Albélézeti meszk	decimális	255	255	255	128
Allidiozati maszk	bináris	11111111	11111111	11111111	1000000

A 192.168.10. című C osztályú hálózatot a 255.255.255.128 alhálózati maszk tovább osztja. Két hálózat keletkezik, amelyek címe 192.168.10.0 és 192.168.10.128.

A két hálózat engedélyezett állomásai:

- 192.168.10.1 ... 192.168.10.126
- 192.168.10.129 ... 192.168.10.254

A hálózati állomások az IP-címet és az alhálózati maszkot logikai ÉS kapcsolatba állítva határozzák meg, hogy a kommunikációs partner a saját hálózatban található-e meg vagy más hálózatban. Ha a kommunikációs partner nem a saját hálózatban található, akkor a standard gateway-t szólítják meg az adatok továbbvezetése céljából.

Standard A standard gateway ugyancsak egy 32 bites címmel szólítható meg. A 32 bites címet négy decimális szám írja le, amelyek ponttal vannak elválasztva. gateway

Példa: 192.168.10.1

A standard gateway biztosítja a kapcsolódást a többi hálózathoz. Így ha egy hálózati állomás egy másik állomást kíván megszólítani, akkor az IP-címet és az alhálózati maszkot logikai és kapcsolatba állíthatja, és így eldöntheti, hogy a keresett állomás a saját hálózatban található-e meg. Ha ez nem így van, akkor a standard gateway-t (router) szólítja meg, aminek a saját hálózatban kell megtalálhatónak lennie. A standard gateway aztán átveszi az adatcsomagok továbbítását.

DHCP A három paraméter, az IP-cím, az alhálózati maszk és a standard gateway kézi (Dynamic Host beállításának alternatívájaként ezek a paraméterek Ethernet hálózatban automatizáltan, DHCP szerverrel is megadhatók. Configuration Protocol)

Az IP-cím hozzárendelése a MAC-címeket IP-címekhez rendelő táblázatból történik.

A P785 paraméter jelzi, hogy a DHR41B az IP-paraméterek hozzárendelését kézi úton vagy DHCP-ről várja.







4.5.6 A MOVI-PLC[®] advanced DHR41B vezérlés üzemi kijelzései PROFINET üzemben

MEGJEGYZÉS A DHE41B készülékével azonos LED-ek (L1 – L10) leírása "A MOVI-PLC® advanced DHE41B vezérlés üzemi kijelzései" c. fejezetben található.

A DHR41B opcionális kártyán található 4 világítódióda (L11, L12, L13, L14), amely a DHR41B, a PROFINET rendszer és a biztonsági opció aktuális állapotát jelzi.

12. LED (FS)

Az L12 LED (FAILSAFE-állapot) a PROFINET Failsafe-állapotát jelzi.

Az "FS" LED állapota	A hiba oka	Hibaelhárítás
zöld	 A biztonsági opció ciklikus adatcserét végez az F hosttal (Data Exchange). Normál üzemállapot. 	-
piros	 A biztonsági rész hibát jelez. Hiányzik a 24 V_LS tápfeszültség. 	 Olvassa ki a diagnosztikát az F hoston. Szüntesse meg a hiba okát, majd nyugtázza az F hoston.
sötét	A biztonsági opció inicializálása folyik.	Ellenőrizze a feszültségellátást.Ellenőrizze a busmaster tervezését.
zölden/ pirosan villog	Korábban hiba lépett fel a biztonsági részen, a hiba oka már megszűnt – nyugtázás szükséges.	Nyugtázza a hibát az F hoston (újbóli beiktatás).

L13 LED (BUS-FAULT) Az L13 LED (BUS FAULT) a PROFINET állapotát jelzi.

Az L13 LED állapota	A hiba oka	Hibaelhárítás
sötét	 A PROFINET IO készülék adatcserét végez a PROFINET IO kontrollerrel (data exchange). 	-
zölden villog zölden/pirosan villog	 A PROFINET IO kontroller tervezésekor bekapcsolták a készülék villogását, hogy könnyebb legyen felismerni. 	-
piros	 Nincs kapcsolat a PROFINET IO kontrollerrel. A PROFINET IO készülék nem ismer fel linket. Buszszakadás A PROFINET IO kontroller nem üzemel. 	 Ellenőrizze a DHR41B opció PROFINET csatlakozását. Ellenőrizze a PROFINET IO kontrollert. Ellenőrizze a PROFINET hálózat kábelezését.
sárga sárgán villog	 Nem engedélyezett modult szereltek a STEP7 hardverkonfigurációba. 	 Kapcsolja a STEP7 hardverkonfigurációt ONLINE állapotba és elemezze a PROFINET IO készülék csatlakozóhelyeinek modulállapotát.





L14 LED (RUN) Az L14 LED (RUN) a buszelektronika előírásszerű működését jelzi.

Az L14 LED állapota	A hiba oka	Hibaelhárítás		
zöld	A DHR41B hardver OK.Előírásszerű üzemelés.	-		
sötét	A DHR41B nem üzemkész.			
piros	Hiba a DHR41B hardverében.	 Kapcsolja ismét be a készüléket. A hiba ismételt fellépése esetén fordulion az SEW 		
zölden villog		szervizhez.		
sárgán villog	A DHR41B hardvere nem indul.	 Kapcsolja ismét be a készüléket. Az "S1" DIP kapcsolóval állítsa be az alapértelmezett IP- címet. A hiba ismételt fellépése esetén forduljon az SEW szervizhez. 		
sárga		 Kapcsolja ismét be a készüléket. A hiba ismételt fellépése esetén forduljon az SEW szervizhez. 		

Link/Activity LED A két (X30-1, X30-2) RJ45 dugaszolható csatlakozóba integrált zöld Link és sárga Activity LED az Ethernet kapcsolat állapotát jelzi.



63365AXX

LED / állapot	Jelentés
Link / zöld	Fennálló Ethernet kapcsolat.
Link / sötét	Nincs fennálló Ethernet kapcsolat.
Activity / sárga	Éppen adatátvitel folyik az Ethernet kapcsolaton.





4.5.7 IP-cím beállítása DCP-n át

Első üzembe	Az IP-cím paraméterét PROFINET IO esetén a DCP (Discovery and Configuration
helyezés	Protocol) protokoll adja meg. A DCP készüléknevekkel (device name) dolgozik. A
	készüléknév egyértelműen azonosítja a hálózatban a PROFINET IO résztvevőt. A
	PROFINET IO kontrollerrel (vezérléssel) vezethető be a résztvevők tervezésekor, és
	éppen úgy kell beállítani a PROFINET IO eszközön a tervezői szoftverben. A kontroller
	a készüléknév segítségével azonosítja induláskor a készüléket és átadja a hozzá
	tartozó IP-cím paramétert. Ezáltal már nincs szükség a közvetlenül a slave-en végzett
	beállításokra.

Az IP-cím-
paraméterekHa az IP-cím paraméterei nem ismertek és nem lehet a soros interfésszel vagy a
DBG60B kezelőkészülékkel hozzáférni a hajtásszabályozóhoz, akkor az IP-cím
paraméterei a "2⁰" DIP kapcsolóval visszaállíthatók az alapértelmezett értékükre.

A DHR41B opció ezáltal a következő alapértelmezett értékeket kapja:

- IP-cím: 192.168.10.4
- Alhálózati maszk: 255.255.255.0
- Alapértelmezett gateway (átjáró): 1.0.0.0
- PROFINET készüléknév: PNETDeviceName_MACID

Ebben a sorrendben járjon el az IP-cím paramétereinek alapértelmezett értékre való visszaállításához:

- Kapcsolja le a DC 24 V tápfeszültséget és a hálózati feszültséget.
- A DHR41B opción állítsa a "2⁰" DIP kapcsolót "1" állásba.
- Kapcsolja ismét be a DC 24 V tápfeszültséget és a hálózati feszültséget.
- Várjon, amíg a DHR41B opció elindul. Ez a zöld színű "Run" LED-ről ismerhető fel.

Ekkor a 192.168.10.4 IP-címen át férhet hozzá a hajtásszabályozóhoz. Új IP-cím paraméter beállításához a következőképpen járjon el:

- Indítsa el a MOVITOOLS[®] MotionStudio programot.
- Állítsa be a kívánt címparamétert.
- A DHR41B opción állítsa a "2⁰" DIP kapcsolót "0" állásba.
- Az új címparaméterek átvétele a készülék ki- és bekapcsolása után történik meg.



4.5.8 A MOVI-PLC[®] advanced DHR41B vezérlés üzemi kijelzései EtherNet/IP üzemben

L13 LED

STATUS)

L14 LED

(MODULE STATUS)

(NETWORK

A DHR41B opcionális kártya L13 és L14 LED-je a DHR41B és az EtherNet/IP rendszer aktuális állapotát mutatják.

Az L13 LED (NETWORK STATUS) az EtherNet/IP rendszer állapotát jelzi.

Az L13 LED állapotaJelentéssötétA DHR41B opcionális kártyának még nincs IP-paramétere.villogó zöld/pirosA DHR41B opcionális kártya LED-tesztet hajt végre.villogó zöldNem áll fenn vezérlő IO kapcsolat.zöldVan fennálló vezérlő EtherNet/IP IO kapcsolat.pirosA készülék az IP-címek kiosztásakor ütközést ismert fel. A hálózat egy másik résztvevője ugyanazt az IP-címet használja.villogó pirosAz előzőleg felépített vezérlő IO kapcsolat időtúllépése. Az állapotot a

Az L14 LED (MODULE STATUS) a buszelektronika előírásszerű működését jelzi.

kommunikáció újraindulása visszaállítja.

Az L14 LED állapota	Jelentés
sötét	A DHR41B opcionális kártya hibás vagy nem kap feszültséget.
villogó zöld	 Ha ezzel egyidejűleg sötét a NETWORK STATUS LED, elindul a TCP/IP stack a DHR41B opcionális kártyán. Ha ez az állapot megmarad és a DHCP szerver be van kapcsolva, akkor a DHR41B opció a DHCP szerver adataira vár. Ha ezzel egyidejűleg villog a NETWORK STATUS LED, elindul a DHR41B opcionális kártya alkalmazása.
villogó zöld/piros	A DHR41B opcionális kártya LED-tesztet hajt végre.
zöld	A DHR41B opcionális kártya normál üzemállapota.
piros	A DHR41B opcionális kártya hibát jelez.
villogó piros	A készülék az IP-címek kiosztásakor ütközést ismert fel. A hálózat egy másik résztvevője ugyanazt az IP-címet használja.





Link/Activity LED A két (X30-1, X30-2) RJ45 dugaszolható csatlakozóba integrált **zöld Link** és **sárga Activity** LED az Ethernet kapcsolat állapotát jelzi.



63365AXX

LED / állapot	Jelentés
Link / zöld	Fennálló Ethernet kapcsolat.
Activity / sárga	Éppen adatátvitel folyik az Ethernet kapcsolaton.
Link / sötét	Nincs fennálló Ethernet kapcsolat.



4.5.9 Az IP-cím-paraméterek beállítása

Első üzembe
helyezésGyárilag a DHR41B opción "DHCP" (Dynamic Host Configuration Protocol) protokoll
van aktiválva. Ez azt jelenti, hogy a DHR41B opcionális kártya az IP-cím-paramétereit
egy DHCP szerverről várja.

	MEGJEGYZÉS
i	A Rockwell Automation cég honlapján ingyenesen rendelkezésre bocsát egy DHCP szervert. Az alábbi címről tölthető le a "BOOTP Utility" nevű eszköz: http://www.ab.com/networks/bootp.html.

A DHCP szerver konfigurálása és az alhálózati maszk, valamint a standard gateway beállítása után a DHR41B opciót fel kell venni a DHCP szerver hozzárendelési listájára. Ekkor a DHR41B opció MAC-ID-jéhez érvényes IP-címet rendelünk hozzá.

	MEGJEGYZÉS
i	A konfigurált IP-cím-paraméter csak akkor lép érvénybe a paraméterkészletben, ha a DHCP-t az IP-cím hozzárendelése után kikapcsolják.

Az IP-címparaméterek módosítása az első üzembe helyezés megtörténte után Ha a DHR41B opciót érvényes IP-címmel indították, akkor az IP-cím-paraméterek az Ethernet interfészen át is hozzáférhetők.

Az IP-cím-paraméterek Etherneten át a következőképpen módosíthatók:

- a MOVITOOLS[®] MotionStudio szoftverrel Etherneten át
- EtherNet/IP TCP/IP Interface Object segítségével

Ezenkívül az IP-cím-paraméterek módosíthatók a DBG60B kezelőkészülékkel is. Ehhez csatlakoztassa a DBG60B kezelőkészüléket az UOH21B kompakt vezérlés soros interfészére (X24).

Ha a DHR41B opció DHCP szerverről kapja az IP-cím-paramétereket, akkor azok csak a DHCP szerver beállításainak megváltoztatásával módosíthatók.

Az IP-cím-paraméterek módosításának említett lehetőségei csak akkor lépnek érvénybe, ha a tápfeszültséget (hálózat **és** DC 24 V) ki- majd ismét bekapcsolják.





A DHCP inaktiválása és aktiválása	 Az IP-cím hozzárendelésének módját az EtherNet/IP TCP/IP Interface Object <i>Configuration Control</i> (konfigurációvezérlés) attribútumának beállítása határozza meg. Értékét a <i>P785 DHCP / Startup Configuration</i> (DHCP / üzembe helyezési konfiguráció) paraméter jeleníti meg vagy módosítja. "Saved IP parameter" (tárolt IP-paraméter) beállítás A készülék a tárolt IP-cím-paramétereket használja. "DHCP" beállítás Az IP-cím-paramétereket a készülék egy DHCP szerverről kéri le. Amennyiben a Rockwell Automation cég DHCP szerverét használják, a DHCP egy gombbal ki- ill. bekapcsolható. Ebben az esetben a készülék egy EtherNet/IP üzenetet küld a címzett állomás TCP/IP Interface Object-jének.
Az IP-cím- paraméterek visszaállítása	 Ha az IP-cím-paraméterek nem ismertek és az IP-cím kiolvasásához sem DBG60B kezelőkészülék, sem soros interfész nem áll rendelkezésre, akkor az IP-cím-paraméterek a "2⁰" DIP kapcsolóval visszaállíthatók az alapértelmezett értékükre. A DHR41B opció ezáltal a következő alapértelmezett értékeket kapja: IP-cím: 192.168.10.4 Alhálózati maszk: 255.255.255.0 Alapértelmezett gateway (átjáró): 1.0.0.0 P785 DHCP / startup configuration (DHCP / üzembe helyezési konfiguráció): Saved IP parameter (tárolt IP-paraméter) (a DHCP ki van kapcsolva) Ebben a sorrendben járjon el az IP-cím paramétereinek alapértelmezett értékre való visszaállításához: Kapcsolja le a DC 24 V tápfeszültséget és a hálózati feszültséget. A DHR41B opción állítsa a "2⁰" DIP kapcsolót "1" állásba. Kapcsolja ismét be a DC 24 V tápfeszültséget és a hálózati feszültséget. Várjon, amíg a DHR41B opció elindul. Ez a zölden világító "MODULE STATUS" LED-ről ismerhető fel. A DHR41B opción állítsa a "2⁰" DIP kapcsolót "0" állásba. Ekkor lehetőség van új IP-cím hozzárendelésére: a MOVITOOLS[®] MotionStudio szoftverrel Etherneten át EtherNet/IP TCP/IP Interface Object segítségével
i	MEGJEGYZÉS • Ha a "2 ⁰ " DIP kapcsolót ismét "0" állásba állítja, a DHCP kikapcsolva marad. A DHCP az EtherNet/IP TCP/IP Interface Object segítségével a P785 paraméterrel vagy a Rockwell Automation cég DHCP szerverével kapcsolható be ismét.

vagy a Rockwell Automation cég DHCP szerverével kapcsolható be ismét.
A gyári beállítások visszaállításakor (*P802 Factory settings*) a DHCP aktivált marad.



4.5.10 Beépített Ethernet switch

A beépített Ethernet switch segítségével a terepibusz-technológiából ismert vonaltopológia valósítható meg. Magától értetődően más busztopológia, így csillag-vagy faszerkezetű is lehetséges. A gyűrűs topológia nem támogatott.

	MEGJEGYZÉS
i	A vonalakra kapcsolt Industrial Ethernet Switch-ek száma kihatással van az üzenettovábbítási időre. Amikor az üzenet áthalad a készülékeken, az üzenettovábbítási idő az Ethernet switch Store & Forward funkciójával nő:
	 64 bájtos üzenethossznál kb. 10 µs-mal (100 Mbit/s esetén)
	 1500 bájtos üzenethossznál kb. 130 µs-mal (100 Mbit/s esetén)
	Ez azt jelenti, hogy minél több készüléken kell áthaladni, annál hosszabb lesz az üzenettovábbítási idő.
Autocrossing	Az Ethernet switch két kivezetett portja Autocrossing funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a következő Ethernet résztvevővel való összekapcsolásra patch kábel és crossover kábel is használható.
Autonegotiation	Amikor felépül a kapcsolat a következő résztvevővel, a két Ethernet résztvevő egyezteti az adatátviteli sebességet és a duplex üzemmódot. Az EtherNet/IP kapcsolás mindkét Ethernet portja támogatja az autonegotiation funkciót és választhatóan 100 Mbit vagy 10 Mbit adatátviteli sebességgel, full duplex vagy félduplex üzemmódban működik.
Tudnivalók a csoportos kezelésről (multicast	 A beépített Ethernet switchnek nincs Ethernet multicast-üzenet funkciója. A csoportos üzenetek, amelyeket rendszerint az adapterről (DHR41B) küldenek a scannerre (PLC), minden switchportra továbbítódnak.
handling)	 AZ IGMP snooping (managed switchekhez hasonio modon) nem támogatott. Ezért az SEW-EURODRIVE azt ajánlja, hogy a DHR41B opciót csak IGMP snoopingot támogató (pl. managed switch) vagy nagy multicast-terhelés ellen beépített védelemmel rendelkező (pl. SEW-EURODRIVE készülékek) hálózati komponensekkel kösse össze. A ilyen funkcióval nem rendelkező készülékeknél a nagy hálózati terhelés hibás működést eredményezhet.





4.6 DH.41B opció telepítése MOVIDRIVE[®] MDX61B készülékbe

	ĺĺ
--	----

MEGJEGYZÉS

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés telepítése "A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés szerelési lehetőségei" c. fejezet szerint történik. A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés feszültségellátásáról a MOVIDRIVE[®] MDX61B gondoskodik. Külön feszültségellátás csak a bináris be- és kimenetek (X31 csatlakozó) számára szükséges.

4.7 DH.41B opció telepítése MOVIAXIS[®] mastermodulba

i	

MEGJEGYZÉS

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés telepítése "A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés szerelési lehetőségei" c. fejezet szerint történik. A rendszerbusz huzalozásához kösse össze a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés X33 (CAN 1) vagy X32 (CAN 2) csatlakozóját az X9 csatlakozóval (a MOVIAXIS[®] tápmodul vagy egy MOVIAXIS[®] tengelymodul jelzőbusza) vagy az X12 csatlakozóval (egy MOVIAXIS[®] tengelymodul CAN 2 busza). A MOVIAXIS[®] mastermodulon további csatlakozók állnak rendelkezésre, amelyek leírása alább található.

4.7.1 Az X5a / X5b kapcsok funkcióinak ismertetése (MOVIAXIS[®] mastermodul)

MXM MOVIAXIS [®] mastermodul	Megnevezés	Kapocs		Funkció
1 ° 2 ° 3 ° 4 °	X5b csatlakozó	X5b:1 X5b:2 X5b:3 X5b:4	DC 24 V _E DGND DC 24 V _B BGND	A vezérlőelektronika feszültségellátása A vezérlőelektronika referenciapotenciálja A fék feszültségellátása A fékcsatlakozó referenciapotenciálja
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 59233AXX	X5a csatlakozó	X5a:1 X5a:2 X5a:3 X5a:4	DC 24 V _E DGND DC 24 V _B BGND	A vezérlőelektronika feszültségellátása A vezérlőelektronika referenciapotenciálja A fék feszültségellátása A fékcsatlakozó referenciapotenciálja

- Az X5a és az X5b csatlakozó párhuzamosan van kapcsolva. Így a MOVIAXIS[®] mastermodul feszültségellátása történhet jobbról az X5b kapcson, vagy alulról az X5a kapcson át. Az X5a kapcsra történő csatlakoztatás esetén az X5b kapcson át további modulok (pl. tápmodul, tengelymodul) csatlakoztathatók. A fék feszültségellátását (X5a/b:3, 4) a MOVIAXIS[®] mastermodul továbbvezeti.
- A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés a MOVIAXIS[®] kapcsolóüzemű tápmodulról (MXS) vagy külső feszültségforrásról táplálható. Ehhez kösse össze az egyes készülékek X5 csatlakozóit.
- Ha a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlést a MOVIAXIS[®] kapcsolóüzemű tápmodul látja el DC 24 V feszültséggel, akkor a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés működése a hálózat lekapcsolása esetén továbbra is biztosított. Ez akkor van így, ha a közbensőköri feszültség megmarad, vagy a MOVIAXIS[®] kapcsolóüzemű tápmodul külső DC 24 V-os táplálása rendelkezésre áll.



Bekötési rajz



Kézikönyv – MOVI-PLC[®] advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B vezérlés





4.8 DH.41B opció telepítése MOVITRAC[®] B kompakt vezérlésbe

MEGJEGYZÉS

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés telepítése "A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés szerelési lehetőségei" c. fejezet szerint történik. A MOVITRAC[®] B opcionális csatlakozóhely és a kompakt vezérlés a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés részére az alábbiakban leírt kiegészítő csatlakozókat és üzemi kijelzéseket bocsátja rendelkezésre.

4.8.1 A sorkapcsok és a LED funkcióinak ismertetése

Elölnézet MOVITRAC [®] B / kompakt vezérlés	Megnevezés	LED Kapocs	Funkció
H1	LED	H1 H2	Rendszerhiba fenntartva
О H2 Х24	X24 csatlakozó: RS-485 COM 1 (RJ10 aljzat)	X24:4 DGND X24:3 RS– X24:2 RS+ X24:1 5 V	COM 1 referenciapotenciálja RS-485– jel RS-485+ jel DC +5 V feszültségkimenet
58905AXX			

Oldalnézet kompakt vezérlés	Megnevezés	Kapocs		Funkció
X26 1234567 58906AXX	X26 csatlakozó: CAN 1 és feszültségellátás (dugaszolható kapocs)	X26:1 X24:2 X24:3 X24:4 X26:5 X26:6 X26:7	CAN1H CAN1L DGND fenntartva fenntartva DGND DC 24 V	CAN 1 rendszerbusz, High CAN 1 rendszerbusz, Low Vezérlés / CAN1 referenciapotenciálja - - Vezérlés / CAN1 referenciapotenciálja Vezérlés feszültségellátása

4.8.2 A COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)

Az X24 és az X34:1/3/5 csatlakozó párhuzamosan van kapcsolva. Az X24 csatlakozóra DOP11B kezelőterminál csatlakoztatható. Ha az X24 csatlakozó nem foglalt, az X34:1/3/5 csatlakozóra kezelőterminál vagy MOVIMOT[®] beépített frekvenciaváltóval rendelkező hajtóműves motor csatlakoztatható.

További információ a 4.4.5 fejezetben található.



4.8.3 A CAN 1 rendszerbusz csatlakoztatása / feszültségellátás (X26 csatlakozó)

Az X26:1/2/3 és az X33 csatlakozó párhuzamosan van kapcsolva (\rightarrow 4.3.3 fejezet). A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés feszültségellátása kompakt vezérlés esetén az X26:6/7 kapcson át történik.

A MOVITRAC[®] B képes ellátni a MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B vezérlést a szükséges feszültséggel. Ehhez kösse össze az X26:3 (6) / 7 kapcsot az X46:3 (6) / 7 vagy X12:9 / 8 kapoccsal. Ha a MOVI-PLC[®] *advanced* DHE41B vezérlést a MOVITRAC[®] B látja el DC 24 V feszültséggel, akkor a MOVI-PLC[®] *advanced* DHE41B vezérlés működése a hálózat lekapcsolása esetén továbbra is biztosított. Ehhez a MOVITRAC[®] B X12:8 / 9 kapcsának külső DC 24 V-os táplálása szükséges.



9. ábra: MOVI-PLC[®] advanced DHE41B telepítése MOVITRAC[®] B készülékbe

60302AXX

49







10. ábra: A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B / UOH..B kompakt vezérlés telepítése

4.8.4 A MOVITRAC[®] B / kompakt vezérlés opcionális csatlakozóhelyének üzemi kijelzései

H1 LED

A H1 LED az X26 csatlakozón át történő előírásszerű működést jelzi.

H1 LED állapota	Diagnosztika	Hibaelhárítás
SÖTÉT	Az X26 csatlakozó előírásszerű üzeme	-

H2 LED A H2 LED fenntartva.

50

60304AHU



4.9 A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés tervezési interfészei

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés tervezői hozzáférése az Ethernet 2 interfészen (X37 csatlakozó) át történik. Emellett a tervezési hozzáférés a MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés esetében Profibuson át (X30P csatlakozó) és MOVI-PLC[®] advanced DHR41B vezérlés esetében Etherneten át (X30-1/2 csatlakozó) lehetséges.



MEGJEGYZÉS

További információk a "MOVI-PLC[®] advanced PROFIBUS DP-V1, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, DeviceNet, Modbus TCP/IP terepibusz-interfészek" c. kézikönyvben találhatók.

4.10 A buszkábel árnyékolása és fektetése

Kizárólag olyan árnyékolt kábeleket és összekötő elemeket használjon, amelyek teljesítik az IEC 11801 2.0 kiadás szerinti D osztály, 5. kategória követelményeit is.

A buszkábel szakszerű árnyékolása megfelelően csökkenti az ipari környezetben előforduló elektromos zavarjelek hatásait. Az árnyékolás kialakításánál ügyeljen az alábbiakra:

- Húzza meg szorosan a csatlakozók, a modulok és a potenciálkiegyenlítő vezetékek rögzítőcsavarjait.
- Kizárólag fémházas vagy fémbevonatú csatlakozókat használjon.
- · Az árnyékolást nagy érintkezési felülettel kösse be a csatlakozóba.
- A buszvezeték árnyékolását mindkét végén kösse be.
- A jelvezetékeket és a buszkábelt ne az erősáramú kábelekkel (pl. a motorkábelekkel) párhuzamosan vezesse, hanem lehetőleg külön kábelcsatornában.
- Ipari környezetben használjon fémből készült, földelt kábeltartó tálcákat.
- A jelkábeleket és a hozzájuk tartozó potenciálkiegyenlítő vezetékeket egymáshoz közel, a lehető legrövidebb úton vezesse.
- Kerülje a buszvezetékek csatlakozókkal való meghosszabbítását.
- A buszkábeleket vezesse szorosan a földpotenciálon lévő felületek mentén.







5 Tervezés, üzembe helyezés

Ebben a fejezetben a tervezésről és üzembe helyezésről találhatók tudnivalók

- a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérléshez
- a MOVI-PLC[®] advanced DH..1B vezérlés által vezérelt hajtásszabályozókhoz
- PROFIBUS DP masterhez

5.1 Tervezés MOVITOOLS[®] MotionStudio PC-szoftverrel

Projektválasztás • Indítsa el a MOVITOOLS[®] MotionStudio szoftvert.

SEW			
	MOVITOOLS®		
	MOTION	STUE	
Willkomr	nen! Welcome! Bienv	enue!	
	nen! Welcome! Bienv	enue!	
New project	nen! Welcome! Bienv	enue!	Delete list
Villkomr	nen! VVelcome! Bienv	enue!	Delete list

11. ábra: A MOVITOOLS[®] MotionStudio kezdőablaka

58335AXX

- [1] [New project] (új projekt) választógomb
- [2] [Open project] (projekt megnyitása) választógomb
- Új projekt létrehozásához válassza a [New project] (új projekt) választógombot.
- Ha már létező projektet szeretne megnyitni, válassza az [Open project] (projekt megnyitása) választógombot [2].





A MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérléshez az Ethernet 2 interfészen (X37) át A tervezői kétféleképpen lehet tervezői hozzáférést felépíteni: hozzáférés lehetőségei Pont-pont kapcsolat esetén a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés Ethernet 2 interfészét (X37) közvetlenül a tervező PC Ethernet interfészével kösse össze. A tervező PC-n olyan interfészt használjon, amelyet nem a PC Intranet/Internet csatlakoztatására használnak. Így elkerüli az interfész átkonfigurálását. A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlést az Ethernet 2 interfészen (X37) át kösse be a hálózatba. A szükséges címbeállítások elvégzéséhez szerkessze az SD memóriakártya "System" mappájának NetConfig.cfg konfigurációs állományát. A NetConfig.cfg konfigurációs állományhoz a következőképpen lehet hozzáférni: - Vegye ki a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlésből az SD memóriakártyát, és helyezze egy kártyaolvasóba. Először építsen fel pont-pont kapcsolatot a MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérléssel. Ezt követően FTP kliens segítségével hozzáférhet a NetConfig.cfg konfigurációs állományhoz. Régebbi hálózati interfészeknél a pont-pont kapcsolathoz crossover kábel használatára lehet szükség. Pont-pont Alapértelmezett IP-cím beállítása: kapcsolat - Feszültségmentesítse a MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérlést. címbeállításai - Tolja az S1 DIP kapcsolót felső állásba. - Kapcsoljon ismét feszültséget a MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérlésre. A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés Ethernet 2 interfésze automatikusan megkapja a 192.168.10.4 IP-címet és a 255.255.255.0 alhálózati maszkot. Más cím beállítása: Más cím az SD memóriakártya "System" mappájának NetConfig.cfg konfigurációs állományában az < Ethernet2...> szakasz szerkesztésével állítható be. Példa: <!-- A tervezői interfész az Ethernet2 --> <Ethernet2> <IPAddress>192.168.10.4</IPAddress> <Netmask>255.255.255.0>/Netmask> <Gateway>192.168.10.1</Gateway> <Nameserver>0.0.0.0</Nameserver> <Hostname>MOVI-PLC Eth2>/Hostname> </Ethernet2> Tolja az S1 DIP kapcsolót alsó állásba. Így biztosított, hogy a MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérlés következő betöltésekor (indításakor) megtörténik a címek átvétele.



53



- PC interfész IP-címének beállítása:
 - A [Start] / [Settings] (beállítások) / [Network connections] (hálózati kapcsolatok) pont alatt válassza ki a megfelelő PC-interfészt és a helyi menüben válassza ki a PC-interfész tulajdonságainak ablakát.
 - Aktiválja az "Internet protocol (TCP/IP)" bejegyzésnél a "Use this IP address" (a következő IP-cím használata) opciót.
 - Adja meg a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlésen beállított alhálózati maszkot (pl. 255.255.255.0, ha az S1 DIP kapcsoló a felső állásban van).
 - Az alhálózati maszktól függően állítsa be az IP-címet. A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B (Ethernet 2) vezérlés és a PC-interfész IP-címeinek az alhálózati maszk által definiált tartomány kivételével különbözőnek kell lenniük. Az alhálózati maszk által definiált tartományban az IP-címeknek azonosaknak kell lenniük. Az IP-cím utolsó bájtja nem lehet sem 0, sem 255.

Példa:

Alhálózati maszk			
decimális	bináris		
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000		

A példában a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés és a PC-interfész IP-címe utolsó 8 bitjének különbözőnek kell lennie.

A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés tervezői hozzáférésének fennálló hálózaton keresztüli felépítéséhez a következőképpen járjon el:

- Az SD-kártyán a "System" mappa NetConfig.cfg konfigurációs állományának <Ethernet2...> szakaszába a hálózati adminisztráció adatainak megfelelően jegyezze be az alábbiakat:
 - IP-cím
 - Alhálózati maszk
 - Gateway-cím
- Tolja az S1 DIP kapcsolót alsó állásba. Így biztosított, hogy a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés következő betöltésekor (indításakor) megtörténik az új címbeállítások átvétele.

Címbeállítás hálózaton keresztüli tervezői hozzáférés esetén



A tervezői hozzáférés beállítása a MOVITOOLS[®] MotionStudio szoftverben •

Nyissa meg a MOVITOOLS[®] MotionStudio szoftverben a "Network" (hálózat) menü "Communication plugs" (kommunikációs csatlakozások) menüpontját.

Ethemet Activate Ethercat: No Activate SMLP: Yes	C Activate
SBus Ethernet Profibus S7MPI KLink	Activate
3	C Activate
	C Activate

- A legördülő menüben válassza ki az "Ethernet" [1] pontot. Kattintson az <Edit> (szerkesztés) gombra [2]. A kiválasztást nyugtázza az <OK> gombbal.
- Kattintson az egér jobb gombjával az üres "SMLP server IP addresses" (SMLP szerver IP-címei) mezőre és az "Add IP address" (IP-cím hozzáadása) menüponttal illessze be a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés Ethernet 2 interfészének IP-címét (lásd alábbi ábra). A bevitelt nyugtázza az <OK> gombbal.

	×
(1) Ethernet	
SMLP settings Ethercat settings	
✓ Activate SMLP	(Default value: Yes)
Basic settings	
Timeout: 1000 * ms Broadcast IP address: 255.255.255 Broadcast scan duration (s) 1 * s	(Default: 1000 ms) Network adapter (Default: 1s)
Address listings	
IP addresses of SMLP servers Excluded IP addresses of SMLP servers	sses ×
v MOVITOOLS®-MotionStudio 0	K Abbrechen

11950AXX

55





 Alternatívaként a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B fennálló hálózatba való bekötésekor a "Broadcast IP address" (broadcast IP-cím) beviteli mezőben megadható a hálózati cím (az IP-címnek az a része, amelyben a hálózati maszk bitjei vannak beállítva), feltöltve a megadott hálózat broadcast üzenetei küldésének beállított bitjeivel. Ebben az esetben az "SMLP server IP addresses" (SMLP szerver IP-címei) mezőbe semmit sem kell írni.

Példa:

- IP-cím: 10.3.71.38
- Alhálózati maszk 255.255.255.0
- Broadcast IP-cím: 10.3.71.255
- Ezt követően hajtsa végre a hálózat pásztázását (készülékkeresés). Ehhez kattintson a MOVITOOLS[®] MotionStudio "Scan" ikonjára (→ alábbi ábra).

⊖ MOVITOOLS®-MotionStudio - [MyProject]*	- • ×
Project Edit Network View Plugin Settings V Window S CHelpotion Studio	GEW
$\square \cong \neg \blacksquare \blacksquare \square \blacksquare \square \blacksquare + + + + \times [\square Scan + \boxtimes \blacksquare]$	EURODRIVE
Network P	
Start network scan (F5) Ethemet Image: SBus 1 Image: SBus 1 Image: SBus 2	
Project 🗜 Network	
ONLINE	Status

11951AXX



56



Készülékspecifikus eszközválasztás

Network Ethemet 192 168 10 4: MOVI-PLC D 192 168 10 4: MOVI-PLC D 192 168 10 4: MOVI-PLC D	2	n no na la la			
SBus 2		Comparison (Online) Startup Application modules	:		
		Programming Diagnostics Documentation	• 53 • 53 • 54	New PLC editor project (Online) Open PLC-Editor-Project (Online) Version management (Online)	e)
		Show online unit status Project unit			
	×	Add medium Remove	,		
Project . Network		Properties	_		

11952AXX

- Indítsa el a PLC editort. Ehhez pl. kattintson az egér jobb gombjával a "MOVI-PLC advanced DH.41B" bejegyzésre. A helyi menüben válassza a [Programming] (programozás) menüpontot. A PLC editorban ekkor lehetősége van új projekt létrehozására vagy már meglévő projekt megnyitására.
- A PLC editor a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés programozására szolgál. A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés programozásáról további információ a "MOVI-PLC[®] programozás PLC editorban" rendszerkézikönyvben és az alábbi kézikönyvekben található:
 - MPLCMotion_MDX és MPLCMotion_MX MOVI-PLC[®] könyvtár
 - MPLCMotion_MC07 és MPLCMotion_MM MOVI-PLC[®] könyvtár





5.2 A hajtások tervezése és üzembe helyezése

A hajtások tervezésének és üzembe helyezésének leírása az alábbi könyvtárkézikönyvekben található:

Hajtás	Kézikönyv
Movidrive [®] B Moviaxis [®]	MPLCMotion_MDX és MPLCMotion_MX MOVI-PLC [®] könyvtár
MOVITRAC [®] 07 / B MOVIMOT [®]	MPLCMotion_MC07 és MPLCMotion_MM MOVI-PLC [®] könyvtár

	MEGJEGYZÉS
i	Ha a MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DH.41B vezérlést MOVIDRIVE [®] MDX61B készülékbe építve kívánják üzemeltetni, akkor a MOVIDRIVE [®] MDX61B hajtásszabályozónak legalább .16 firmware-verziójúnak kell lennie.
	Ez attól függetlenül érvényes, hogy a hajtásszabályozót a beleépített MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DH.41B vezérli-e, vagy hogy a hajtásszabályozó csatlakozóhelyét csak a MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DH.41B vezérlés felszerelésére használják, más hajtásszabályozók (pl. MOVITRAC [®] B) egyidejű vezérlése mellett.

Tervezés és üzembe helyezés a PLC editorban 5.3

	MEGJEGYZÉS
İ	 A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés tervezéséről és üzembe helyezéséről információ a "MOVI-PLC[®] programozás PLC editorban" c. rendszerkézikönyvben található.
	 A master és a különböző terepibusz-rendszerek tervezéséről a "MOVI-PLC[®] advanced PROFIBUS DP-V1, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, DeviceNet, Modbus TCP/IP terepibusz-interfészek" c. kézikönyvben találhatók információk.

Eljárásmód készülékcsere esetén 5.4

MOVI-PLC® advanced DHF41B vezérlés, kompakt vezérlés vagy vezérelt hajtás cseréjekor a 4.2 és 4.3 fejezet szerint járjon el. A régi vezérlés SD kártyáját helyezze be az új vezérlésbe.

	MEGJEGYZÉS
i	A MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlésen remanens módon mentett változóértékek alapértelmezés szerint nincsenek az SD kártyán eltárolva. Ez vagy az alkalmazásban (IEC program) programozható, vagy az adatmentést a MOVITOOLS [®] MotionStudio projektadminisztrációjában kell elvégezni.
	A hajtások cseréjéről tudnivalók az adott hajtásszabályozók kézikönyveiben találhatók.





6 Hibakeresés

6.1 A CAN 1/CAN 2 rendszerbusz diagnosztikája





6.2 A PROFIBUS DP diagnosztikája





7 Műszaki adatok és méretlapok

7.1 Általános műszaki adatok

Az alábbi táblázatban feltüntetett általános műszaki adatok a következőkre érvényesek:

- hajtásszabályozóba beépített MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés
- MOVI-PLC[®] advanced DH.41B / UOH..B kompakt vezérlés

Zavartűrés	teljesíti az EN 61800-3 előírásait
Környezeti hőmérséklet	 MOVIDRIVE[®] MDX61B készülékbe építve: 0 °C +60 °C (Teljesítménycsökkenés 40 °C 60 °C esetén → MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B rendszerkézikönyv) MOVITRAC[®] B készülékbe építve (AC 230 V; AC 400/500 V, max. 4 kW): -10 °C +60 °C (Teljesítménycsökkenés 40 °C 60 °C esetén → MOVITRAC[®] B rendszerkézikönyv) MOVITRAC[®] B készülékbe építve (AC 400/500 V, max. 4 kW): 0 °C +60 °C (Teljesítménycsökkenés 40 °C 60 °C esetén → MOVITRAC[®] B rendszerkézikönyv) MOVITRAC[®] B készülékbe építve (AC 400/500 V, max. 4 kW): 0 °C +60 °C (Teljesítménycsökkenés 40 °C 60 °C esetén → MOVITRAC[®] B rendszerkézikönyv) MOVIAXIS[®] mastermodulba építve: 0 °C +45 °C Kompakt vezérlés: -10 °C +60 °C
Klímaosztály	EN 60721-3-3, 3k3 osztály
Tárolási hőmérséklet	–25 °C +70 °C
Klímaosztály	EN 60721-3-3, 3k3 osztály
Hűtés módja	konvekciós hűtés
Védettségi fokozat	IP20
Üzemmód	folyamatos üzem (lásd MOVIDRIVE [®] MDX60B/61B, MOVITRAC [®] B, MOVIAXIS [®] rendszerkézikönyv)
Szennyeződésosztály	2 az IEC 60664-1 szerint (VDE0110-1)
Telepítési magasság	max. 4000 m (t. f.)







7.2 MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés

MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés		
Cikkszám	MOVI-PLC [®] advanced DHE41B: 1821 160 7	
Elektromos ellátás	Minden készülékre (MDX, MX, kompakt vezérlés) érvényes: • A bináris be- és kimeneteket külön kell ellátni DC 24 V feszültséggel (X31:1/2).	
	 MOVIDRIVE[®] MDX61B készülékbe építve: Teljesítményfelvétel: P_{max} = 6,8 W A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlést a MOVIDRIVE[®] MDX61B a hátoldali csatlakozón át táplálja. A hálózat lekapcsolása esetén a vezérlés működését a DC 24 V segéd-tápfeszültség továbbra is biztosítja (a MOVIDRIVE[®] MDX61B X10:9/10 kapcsán külső DC 24 V-os táplálás szükséges). 	
	 MOVIAXIS[®] mastermodulba (MXM) építve: Teljesítményfelvétel: P_{max} = 8,5 W U = DC 24 V (-15 % / +20 %) I_{max} = 600 mA A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés a MOVIAXIS[®] kapcsolóüzemű tápmodulról (MXS) vagy külső feszültségforrásról táplálható. Ehhez kösse össze az egyes készülékek X5 csatlakozóit. Ha a MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlést a MOVIAXIS[®] kapcsolóüzemű tápmodul látja el DC 24 V feszültséggel, akkor a MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlést a MOVIAXIS[®] kapcsolóüzemű tápmodul látja el DC 24 V feszültséggel, akkor a MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés működése a hálózat lekapcsolása esetén továbbra is biztosított (a MOVIAXIS[®] kapcsolóüzemű tápegység X16 kapcsán külső DC 24 V táplálás szükséges). 	
Potenciálszintek	 A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés az alábbi potenciálszintekkel rendelkezik: a vezérlés / CAN 1 / COM1 potenciálja a COM2 potenciálja a bináris be- és kimenetek potenciálja a CAN 2 rendszerbusz potenciálja 	
Memória	 Programmemória: 8 Mbájt (a felhasználói program számára, beleértve az IEC könyvtárakat) Adatmemória: 4 Mbájt (az IEC alkalmazások számára) Nem felejtő adatmemória: 32 kbájt Rendszerváltozók (nem felejtő): 8 kbájt 	
Bináris bemenetek	potenciálmentes (optocsatoló), PLC-kompatibilis (IEC 61131-2), letapogatási idő 1 ms, rendelkezésre áll	
X31:3X31:10	Konfigurálható bináris be- vagy kimenetként X31:6X31:10 megszakítható (reakcióidő <100 ms)	
Belső ellenállás	$R_i \approx 3 k\Omega, I_E \approx 10 mA$	
Jelszint	DC (+13 V +30 V) = "1" = érintkező zárva (IEC 61131 szerint) DC (-3 V +5 V) = "0" = érintkező nyitva (IEC 61131 szerint)	
Bináris kimenetek	PLC-kompatibilis (IEC 61131-2), megszólalási idő 1 ms	
X31:3X31:10	Konfigurálható bináris be- vagy kimenetként Maximális megengedett kimeneti áram I _{A_max} = DC 150 mA bináris kimenetenként Mind a 8 bináris kimenet egyidejűleg üzemeltethető I _{A_max} maximális megengedett kimeneti áramerősséggel.	
Jelszint	"0" = 0 V "1" = DC +24 V	
CAN 2 rendszerbusz X32:1X32:3 CAN 1 rendszerbusz X33:1X33:3	 CAN 1 és CAN 2 rendszerbusz a CAN 2.0 specifikáció A és B része szerint, átviteli technika az ISO 11898 szerint A CAN 2 rendszerbusz galvanikusan le van választva. Max. 64 résztvevő CAN rendszerbuszonként Max. 64 SCOM Transmit objektum / 256 Receive objektum CAN rendszerbuszonként Címtartomány: 063 Adatátviteli sebesség: 125 kbaud 1 Mbaud Ha X32 vagy X33 a buszlezárás, akkor kívülről lezáró ellenállást (120 Ω) kell csatlakoztatni. Az X32 vagy az X33 csatlakozó a rendszerbusz megszakítása nélkül lehúzható. A rendszerbusz a 2. rétegben (SCOM ciklikus, aciklikus) vagy az SEW MOVILINK[®] protokoll szerint üzemeltethető. 	
Ethernet 1	rendszerbusz, fenntartva	
Ethernet 2	TCP/IP Csatlakoztatási lehetőségek: tervező PC, más vezérlés, intranet	
USB	tervező PC csatlakoztatására szolgáló USB 1.0 (előkészületben)	



MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés		
RS-485 interfész, COM1/2 X34:1X34:6	 RS-485 interfészenként egy DOP11A kezelőterminál vagy egy MOVIMOT[®] beépített frekvenciaváltóval rendelkező hajtóműves motor csatlakoztatható. I/O standard, 57,6 / 9,6 kbaud, max. kábelhossz összesen 200 m Dinamikus lezáró ellenállás beépítve A COM 2 a MOVI-PLC[®] advanced vezérlésről galvanikusan le van választva 	
SD memóriakártya OMH41B-T0T10	 PC-vel olvasható Tartalma: Firmware IEC program Adatok Min. 128 MB memória 	
Tervezés	A tervezés Ethernet 2 interfészen (X37) át történik. A MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlésre csatlakoztatott minden SEW-komponens tervezése történhet magán a MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlésen. A MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés tervezése a hajtásszabályozókon nem végezhető el. • MOVITOOLS [®] MotionStudio PC-szoftver PLC editorral	





7.3 MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés

i

MEGJEGYZÉS

A DHE41B készülékével azonos csatlakozások leírása "A MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés" c. fejezetben található.

MOVI-PLC [®] advanced DHF41B vezérlés			
Cikkszám	MOVI-PLC [®] advanced DHF41B: 1821 161 5		
Elektromos ellátás	MOVIDRIVE [®] MDX61B készülékbe építve: • Teljesítményfelvétel: P _{max} = 8 W MOVIAXIS [®] mastermodulba (MXM) építve: • Teljesítményfelvétel: P _{max} = 10 W		
Potenciálszintek	 A MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés az alábbi potenciálszintekkel rendelkezik: a vezérlés / CAN 1 / COM1 potenciálja a COM2 potenciálja a bináris be- és kimenetek potenciálja a CAN 2 rendszerbusz potenciálja a PROFIBUS potenciálja 		
PROFIBUS csatlakozás X30P:1X30P:9	9 pólusú Sub-D csatlakozódugasz, csatlakozókiosztás az IEC 61158 szerint		
Buszlezárás	Nem integrált. A buszlezárást megfelelő, rákapcsolható lezáró ellenállással rendelkező PROFIBUS csatlakozóval valósítsa meg.		
Automatikus adatátviteli sebesség-felismerés Protokollyáltozatok	9,6 kbaud 12 Mbaud		
	PROFIBUS DP és DP-V1 az IEC 61158 szerint		
GSD faji	SEW_6007.GSD		
DP-azonosítószám	még nincs kiosztva		
DeviceNet csatlakozás X30D:1X30D:5	 2 vezetékes busz, 2 vezetékes DC 24 V tápfeszültség, 5 pólusú Phoenix kapoccsal csatlakozókiosztás a DeviceNet specifikáció szerint 		
Kommunikációs protokoll	Master/Slave Connection Set a DeviceNet specifikáció 2.0 verziója szerint		
Folyamatadat-szók száma	 IEC funkcióval programozható (064 folyamatadat-szó) A folyamatadat-szók mellett opcionálisan használható paramétercsatorna is 		
Adatátviteli sebesség	125, 250 vagy 500 kbaud, a 2 ⁶ és a 2 ⁷ DIP kapcsolóval állítható		
Buszkábel hossza	 DeviceNet specifikáció 2.0, B függelék szerinti Thick Cable esetén: 125 kbaud esetén 500 m 250 kbaud esetén 250 m 500 kbaud esetén 100 m 		
Átviteli szint	ISO 11 98 – 24 V		
MAC ID	063, a 2 ⁰ 2 ⁵ DIP kapcsolóval állítható max. 64 résztvevő		



MOVI-PLC [®] advanced DHF41B vezérlés		
Támogatott műveletek	 Polled I/O: 110 szó Bit-Strobe I/O: 14 szó Explicit Messages: Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Reset Allocate_MS_Connection_Set Release_MS_Connection_Set 	
Tervezés	További tervezői hozzáférés a PROFIBUS interfészen (X30P) át	

7.4 A MOVI-PLC[®] advanced DHR41B vezérlés

	MEGJEGYZÉS
i	A DHE41B/DHF41B készülékével azonos csatlakozások leírása "A MOVI-PLC [®] advanced DHE41B/DHF41B vezérlés" c. fejezetben található.

MOVI-PLC [®] advanced DHR41B vezérlés		
Cikkszám	MOVI-PLC [®] advanced DHR41B: 1821 632 3	
Elektromos ellátás	MOVIDRIVE [®] MDX61B készülékbe építve: • Teljesítményfelvétel: P _{max} = 9,5 W MOVIAXIS [®] mastermodulba (MXM) építve: • Teljesítményfelvétel: P _{max} = 12 W	
Ethernet csatlakozás X30-1, X30-2	RJ45 aljzaton át, IEC 11801 szerinti csatlakozókiosztás Integrált Ethernet switch autocrossing és autonegotiation funkciókkal.	
Tervezés	További tervezői hozzáférés a PROFINET, EtherNet/IP és Modbus TCP/IP interfészen (X30:1/2) át	

7.5 MOVI-PLC[®] advanced kompakt vezérlések

MOVI-PLC [®] advanced kom	pakt vezérlés
Készülékkivitelek	 MOVI-PLC[®] advanced DHE41B / UOH11B MOVI-PLC[®] advanced DHF41B / UOH21B MOVI-PLC[®] advanced DHR41B / UOH21B
Elektromos ellátás	 X26: U = DC 24 V (-15 % / +20 %) A DGND-t földelni kell (PELV)
	 Teljesítményfelvétel P_{max} = 8,5 W, I_{max} = 600 mA
	X31: A bináris be- és kimeneteket külön kell ellátni DC 24 V feszültséggel.

	MEGJEGYZÉSEK
i	Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:
	• A CAN1 rendszerbusz párhuzamosan van az X33 és az X26 kapocsra kapcsolva.
	• A COM1 RS-485 interfész párhuzamosan van az X34 és az X24 kapocsra kapcsolva.
	A további műszaki adatok azonosak a 7.1 és 7.2 fejezet szerintiekkel.





7.6 A MOVI-PLC[®] advanced DH.41B / UOH..B kompakt vezérlés méretlapjai

7.6.1 A DHE41B / UOH11B méretlapja



60306AXX



7.6.2 A DHF/DHR41B / UOH21B méretlapja

5.5



63212AXX







8 Szószedet

0...9

24V / I/O OK LED	

Α

adatátviteli sebesség	28
adatcsere, PROFIBUS	12
alhálózati maszk	37
automatizálási topológiák	10
általános tudnivalók	
felelősség kizárása	6
felépítés, biztonsági utasítások	5
szavatossági igények	5

В

beállítás,	DIP	kapcsolók	
odotó	4. 1140	li achaacáa	haállítá

adatátviteli sebesség beállítása	28
bevezetés	8
kézikönyv tartalma	8
további szakirodalom	8
bináris be- és kimenetek csatlakoztatása (X31 csatlakozó) a MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlésen	.17
biztonsági tudnivalók	
biztonsági funkciók	7
emelőmű-alkalmazások	7
használaton kívül helyezés, megsemmisítés .	7
további vonatkozó dokumentáció	7
biztonsági utasítások felépítése	5
buszkábel árnyékolása és fektetése35,	51

С

CAN 1 állapota LED	21
CAN 1/CAN 2 rendszerbusz diagnosztikája	59
CAN 2 állapota LED	21
CAN 2 (X32) / CAN 1 (X33) rendszerbusz- csatlakozó a MOVI-PLC [®] advanced DHE41	В
vezérlésen	18

CS

csatlakozół	kiosztás, RJ45 dugaszolható	
csatlakozó		34

D

DeviceNet csatlakoztatása (X30D csatlakozó)	
a MOVI-PLC® advanced DHF41B vezérlésen2	27
diagnosztikai LED-ek, MOVI-PLC [®] advanced	
DH.41B vezérlés1	3
DIO LED (n/m)2	22

Е

58
15
. 6
. 5
16
24
32

Н

hajtások tervezése és üzembe helyezése	. 58
hálózati osztályok	. 36
hibakeresés	. 59
CAN 1/CAN 2 rendszerbusz diagnosztikája	. 59
PROFIBUS DP diagnosztikája	. 60

I

IEC program állapota LED	21
IP-cím	36
IP-cím beállítása DCP-n át	40
első üzembe helyezés	40
IP-cím-paraméterek visszaállítása	40
IP-cím-paraméterek beállítása	43

Κ

kapcsolat a MOVIDRIVE [®] B / MOVITRAC [®] B /	
Ethernet között	34
kézikönyv tartalma	8
konfigurálás, PROFIBUS interfész	12

L

LED, Fault Profibus	31
LED, FS (FAILSAFE-állapot)	38
LED, PIO	30
LED, Run Profibus	31
lezáró ellenállás	19



Kézikönyv – MOVI-PLC[®] advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B vezérlés

Μ

петецарок
MOVI-PLC [®] advanced DHF/DHR41B /
UOH21B kompakt vezérlés67
MOVI-PLC [®] advanced DH.41B / UOH11B
kompakt vezérlés
MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezerles
bekätési roiz
$MOVI \ DI \ C^{\mathbb{R}}$ advanced DH 41P vozárlás
hinária ha ás kimanatak
diagnostikoj LED ok
keszülekkivitelek
kontiguralas, PROFIBUS interfesz
tervezes
tulajdonsagok9
vezerlesi osztályok9
MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés
MOVI-PLC [®] advanced DH 41B vezérlés telepítése
MC07B készülékbe / kompakt vezérlésbe
CAN 1 rendszerbusz csatlakoztatása /
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)48 funkcióleírás, sorkapcsok és LED48 üzemi kijelzések 50
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)48 funkcióleírás, sorkapcsok és LED48 üzemi kijelzések50
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)48 funkcióleírás, sorkapcsok és LED48 üzemi kijelzések50 MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés tervezési interfésze51
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)48 funkcióleírás, sorkapcsok és LED48 üzemi kijelzések50 MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés tervezési interfésze51 MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés RS-485 interfész. COM113
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)48 funkcióleírás, sorkapcsok és LED48 üzemi kijelzések50 MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés tervezési interfésze51 MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés <i>RS-485 interfész, COM1</i> 13 MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés automatizálási topológiák10 műszaki adatok61 <i>általános műszaki adatok</i> 61 <i>MOVI-PLC[®] advanced DHE41B vezérlés</i> 62 <i>MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés</i> 64 <i>MOVI-PLC[®] advanced DHF41B vezérlés</i> 64
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)
feszültségellátás (X26 csatlakozó)49 COM 1 RS-485 interfész csatlakozója (X24 csatlakozó)

R

RS-485 interfész csatlakoztatása (X34 csatlako a MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlésen RS-485 interfész, COM1	zó) 19 13
S	27
Standard gateway	. 57
SZ	
szavatossági igények szerelés	5
elvi eljárásmód a MOVIDRIVE [®] MDX61B opcionális kártyájának be- és kiszerelésekor	15
MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés MOVIDRIVE [®] MDX61B	10
készülékbe MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés szerelési lehetőségei	14
szerzői jogi megjegyzés	6
т	
TCP/IP-címzés és alhálózatok	36
alhálózati maszk	37
IP-cím	36
standard gateway	37
telepítés	
, bináris be- és kimenetek csatlakoztatása (X31 csatlakozó) a MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlésen	17

(X31 csatlakozó) a MOVI-PLC [®]	
advanced DHE41B vezérlésen 1	7
buszkábel árnyékolása és fektetése 5	1
CAN 2 (X32) / CAN 1 (X33) rendszerbusz- csatlakozó a MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlésen	8
DeviceNet csatlakoztatása (X30D csatlakozó) a MOVI-PLC [®] advanced DHF41B	7
funkciók ismertetése, sorkancsok, DIP	. 1
kapcsolók és LED-ek a MOVI-PLC [®] advanced DHE41B vezérlés	
esetében1	6
funkciók ismertetése, sorkapcsok, DIP kapcsolók és LED-ek a MOVI-PLC [®] advanced DHF41B vezérlés	
esetében2	4
funkciók ismertetése, sorkapcsok, DIP kapcsolók és LED-ek a MOVI-PLC [®] advanced DHR41B vezérlés	
esetében3	2
funkcióleírás, X5a / X5b kapcsok	6
$(NOVIAXIS^{-} mastermodul)$	o

MOVI-PLC[®] advanced DH.41B vezérlés MC07B készülékbe / kompakt vezérlésbe48

PROFIBUS DP diagnosztikája60

PROFIBUS felügyeleti funkciók12



69



MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés MOVIAXIS [®] mastermodulba46
MOVI-PLC® advanced DH.41B vezérlés MOVIDRIVE [®] MDX61B
készűlékbe46
MOVI-PLC [®] advanced DH.41B vezérlés
tervezési interfésze51
PROFIBUS csatlakoztatása (X30P csatlakozó) a MOVI-PLC [®] advanced DHF41B
vezérlésen26
RS-485 interfész csatlakoztatása (X34 csatlakozó) a MOVI-PLC [®]
advanced DHE41B vezérlésen19
üzemi kijelzések, MOVI-PLC [®] advanced
DHE41B vezérlés21
üzemi kijelzések, MOVI-PLC [®] advanced DHR41B vezérlés PROFINET
üzemben
telepítés, MOVI-PLC [®] advanced DHR41B
vezenes
tervezes
eljárásmód készülékcsere esetén58
tervezés és üzembe helyezés a PLC editorban58
tervezés, üzembe helyezés52
MOVITOOLS [®] MotionStudio PC-szoftverrel52
további szakirodalom8
további vonatkozó dokumentáció7

Ü

üzemi kijelzések, MOVI-PLC [®] advanced	
DHE41B vezérlés	21
24V / I/O OK LED	22
CAN 1 állapota LED	21
CAN 2 állapota LED	21
DIO LED (n/m)	22
IEC program állapota LED	21
PLC állapota LED	22
üzemi kijelzések, MOVI-PLC [®] advanced DHF41B vezérlés	
LED, BIO	29
LED, Fault Profibus	31
LED, Mod/Net	30
LED, PIO	30
LED, Run Profibus	31
üzemi kijelzések, MOVI-PLC [®] advanced	
DHR41B vezérlés EtherNet/IP üzemben	41
LED, MODULE STATUS	41
LED, NETWORK STATUS	41
üzemi kijelzések, MOVI-PLC [®] advanced	
DHR41B vezérlés PROFINET üzemben	38
LED, BUS-FAULT	38
LED, FS (FAILSAFE-állapot)	38
LED, Link/Activity	39
LED, RUN	38

EURODRIVE





Miként hozzuk mozgásba a világot?

Olyan munkatársakkal, akik villámgyorsan és helyesen gondolkodnak és Önnel közösen fejlesztik a jövő megoldásait.

Szervizzel, amely az egész világon elérhető közelségben van. Hajtásokkal és vezérlésekkel, amelyek automatikusan javítják az Ön üzemi folyamatainak hajtásteljesítményét. Átfogó know-how-val korunk legfontosabb iparágaiban. Megalkuvást nem ismerő minőségi követelményekkel, amelyek magas színvonala leegyszerűsíti a napi munkavégzést.



Globális jelenléttel gyors és meggyőző megoldások érdekében. Mindenütt. Innovatív ötletekkel, amelyekben holnap már a holnapután megoldásai rejlenek. Jelenléttel az Interneten, amely 24 órás hozzáférést biztosít az információkhoz és a szoftverfrissítésekhez.



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

 \rightarrow www.sew-eurodrive.com